

Axioma LoRa älyvesimittarin käyttöönotto-ohje Mittarimalli W1



Mittarit toimitetaan ”**transport**” tilassa eli passiivisessa tilassa, radio on sammutettu, jolloin mittarin paristot eivät kulu kuljetuksien tai varastointien aikana.

Käyttöönotto:

1. Varmista että yhtiölläsi on LoRaWAN sopimus verkko-operaattorin, esimerkiksi Digita Oy:n kanssa ja mittarit asennetaan verkon kuuluvuusalueelle.
2. Ilmoita mittareiden asiakkuus ja sarjanumerot operaattorille, mielellään excel taulukossa. Digitan sähköposti: iot_tilaukset@digita.fi
3. Tämän jälkeen asenna mittarit normaalisti

Mitään muuta ei tarvitse tehdä.

Mittari aktivoituu automaattisesti, kun sen läpi on virrannut 10 litraa vettä, tämän jälkeen mittari liittyy automaattisesti operaattorin LoRa verkkoon (tämä voi kestää muutaman päivän).

Tehdasasetuksena mittari lähettää kulutuslukeman joka vuorokausi ja hälytykset aina tarvittaessa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Ultraäänimittarin voi asentaa mihin asentoon hyvänsä, asennusasento täysin vapaa.
- Asenna mittari oikeinpäin, rungon nuoli osoittaa virtaussuunnan
- Ultraäänimittarissa ei ole liikkuvia tai kuluvia osia, mittaustarkkuus pysyy hyvänä koko eliniän.
- Näyttö aina aktiivinen, näytössä näkyy veden kokonaiskulutus numeroina + hetkellinen virtaama sekä mahdollisten hälytysten symbolit.
- Paristot (2 kpl) kestävät 16 vuotta tehdasasetuksilla.

Tarvittaessa tarkemmat ohjeet mittarin säädöistä/ohjelmoinnista saat maahantuojalta (Effectio Oy) tai myyjältäsi (Onninen Oy).

Lisätietoja

www.effectio.fi
info@effectio.fi