



KÄYTTÖÖNOTTO

Lähettimen käyttöönottoon tarvitaan FLSER-käyttöönotto työkalua.

1. Irrota lähettimen paristo.
2. Siirrä FLSER-työkalun kytkin MID-asentoon.
3. Paina + ja - painikkeita valitaksesi sen FLTA-tukiaseman master ID:n (MID), johon olet yhdistämässä lähettintä.



4. Paina OK-painiketta.
5. Siirrä FLSER-työkalun kytkin S-RID-asentoon.
6. Paina + ja - painikkeita valitaksesi lähettimelle sensor ID:n (SID).



7. Paina OK -painiketta.
"Wait" -teksti alkaa vilkkua FLSER-työkalun näytöllä. Sinulla on nyt noin 30 sekuntia aikaa suorittaa seuraava kohta.
8. Aseta laitteen paristo paikoilleen.
"OK" vilkkuu FLSER-työkalun näytöllä. Kun vilkkuminen loppuu, lähetin on valmis aloittamaan kommunikoinnin FLTA-tukiaseman kanssa.
9. FLSER-työkalu siirtyy näyttämään kommunikointisignaalin voimakkuutta FLSERin ja lähettimen välillä.



Suurempi numero kertoo FLSER-työkalun lähettämän signaalin voimakkuuden ja pienempi numero kertoo lähettimen vastaanotetun signaalin voimakkuuden.

RSSI = vastaanotetun signaalin voimakkuus:

1...2 = heikko,
3...5 = tyydyttävä,
6...9 = hyvä

10. Mene FLTA-tukiaseman luo ja tarkasta että signaalin voimakkuudet ovat riittävät.
11. Siirrä FLSER-työkalun kytkin OFF-asentoon.
Lähetin alkaa kommunikoida FLTA-tukiaseman kanssa.

MERKKIVALON TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Laite ilmoittaa merkkivalon avulla mahdollisista verkon ongelmista tai huoltotarpeesta seuraavasti:

Yksi välähdys joka toinen sekunti	verkkovirhe ja paristohälytys
Yksi välähdys joka neljäs sekunti	paristohälytys
Yksi välähdys joka kahdeksas sekunti	verkkovirhe