

Aseennus- ja Käyttöohje

Seinäyksikkö

2. sukupolven DC VRF sisäyksikkö

onninen

Alkuperäisen manuaalin käännös.
Kiitos ilmastointilaitteemme hankinnasta.

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen asentamista ja käyttämistä, ja säilytä ohjeet huolellisesti tulevaa käyttöä varten.

Sisällys

Asennusohje	1
Tarvikkeet	2
1. Ennen asennuksen aloittamista	3
2. Asennuspaikan valinta	3
3. Sisäyksikön asentaminen	3
4. Kylmäaineputkien asentaminen	4
5. Kondenssiputken asentaminen	5
6. Sähkökytkennät	6
7. Työmaalla tehtävät asetukset	8
8. Koekäyttö	9
9. Osien nimet	11
10. Näyttöpaneelin symbolit	11
11. Ilmastointilaitteen toiminta ja suorituskyky	12
12. Puhallussuunnan säätö	12
13. Ylläpito	13
14. Ilmiöt jotka eivät ole toimintahäiriöitä	14
15. Vikahaku	14

Asennusohje

Turvaohjeet

Lue asennusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen asennuksen aloittamista jotta laite tulee asennetua oikein.

Tässä dokumentissa käytetään kahden tyyppisiä varoituksia:

! **Varoitus:** Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vammautumisen tai kuoleman.

! **Huomio:** Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammautumisen, laite- tai omaisuusvaurion.

Asennuksen päätteeksi, koekäytä laite ja varmista laitteen oikea toiminta. Opasta asiakkaalle laitteen käyttö ja ylläpitoimenpiteet. Neuvo asiakasta säilyttämään ohjeet tulevaa käyttöä varten.

! Varoitus

• Laite tulee poikkeuksetta suojamaadoittaa!

- Laitteen saa asentaa, korjata ja puhdistaa ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja. Älä yritä korjata laitetta omatoimisesti. Virheellinen asentaminen voi aiheuttaa vesivahingon, sähköiskun, tai tulipalon.
- Asenna laite tämän asennusohjeen mukaisesti. Virheellinen asentaminen voi aiheuttaa vesivahingon, sähköiskun, tai tulipalon.
- Jos laite asennetaan pieneen huoneeseen, varmista että huoneen kylmäainepitoisuus ei pääse nousemaan sallitun rajan yläpuolelle mahdollisen kylmäainevuodon tapahtuessa. Varmista sallitut raja-arvot tarvittaessa laitteen myyjältä. Korkea kylmäainepitoisuus hengitysilmassa voi aiheuttaa pahoinvointia tai tukehtumisen.
- Varmista että kaikki vaaditut komponentit on asennettu. Muiden kuin määriteltyjen komponenttien käyttö voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai putoamisen, sekä vesivahingon, sähköiskun, tai tulipalon.
- Asenna laite paikkaan joka jaksaa kantaa laitteen painon käyttökunnossa. Heikosti kiinnitetty laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan vammautumisen.
- Vahvista asennuspaikan rakenteet tarvittaessa. Heikosti kiinnitetty laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan vammautumisen.
- Laitteelle tulee kytkeä oma erillinen virransyöttö. Sähköasennukset tulee suorittaa paikallisten asetusten sekä tämän asennusohjeen mukaisesti. Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan sähkötöihin hyväksytty asentaja. Virheelliset sähköasennukset voivat aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon.

- Käytä ainoastaan asennusohjeessa määriteltyjä sähkökaapeleita. Suorita sähkökytkennät asennusohjeen kytkentäkaavioiden mukaisesti. Varmista että johtimiin ei pääse kohdistumaan vetoa. Virheellinen sähköasennus voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon.
- Asenna virtakaapelit erilleen kommunikaatiokaapeleista, varmista liittimien oikea kireys ja sähkökotelon kannen tiivis kiinnitys. Virheellisesti kiinnitetty sähkökotelon kansi voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai sähkökomponenttien ylikuumentumisen.
- Jos asentamisen aikana tapahtuu kylmäainevuoto, lopeta asentaminen välittömästi ja tuuleta tila huolellisesti. Kylmäaine voio muodostaa myrkyllisiä hajoamistuotteita joutuessaan kosketuksiin avotulen kanssa.
- Varmista laitteen jännitteettömyys aina ennen virtapiiriin tehtäviä töitä.
- Älä koske sähkökomponentteihin märillä käsillä.
- Vältä suoraa kosketusta vuotavaan kylmäaineeseen. Paleltumavamman vaara.
- Ilmastointilaitte tulee poikkeuksetta suojamaadoittaa. Suojajohdinta EI SAA kytkeä kaasuputkiin, vesiputkiin, ukkosenjohtimeen tai puhelinlinjan maadoitukseen. Virheellisesti kytketty suojamaadoitus voi aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon, tai vakavan laitevaurion salamaniskun johdosta.
- Laitteen virransyöttöön tulee asentaa vikavirta-, oikosulku- ja ylikuormitus suojaus, sekä kaikki navat katkaiseva turvakytkin jonka erotusväli on vähintään 3 mm.
- Kaikki sähköasennukset tulee suorittaa paikallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.
- Laite tulee asentaa vähintään 2,3m lattiapinnan yläpuolelle.
- Jos laitteen virtakaapeli on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö välittömästi, katkaise laitteen virransyöttö ja kutsu sähkötöihin hyväksytty sähköasentaja vaihtamaan virtakaapeli ehjään.
- Kylmäaineputket voivat kuumeta voimakkaasti laitteen käydessä. Asenna sähkökaapelit erilleen kylmäaineputkista.
- Suositeltu virtakaapelin tyyppi on H05RN tai /H07RN-F.
- Tarkasta virransyötön tiedot ennen sähkötöiden aloitusta. Varmista että suojajohtimen jatkuvuus on todettu mittaamalla paikallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Suojamaadoittamattoman laitteen käyttö on ehdottomasti kielletty. Sähköiskun, tulipalon sekä vakavan vammautumisen ja kuoleman vaara.
- Varmista sähkökaapeleiden, vesi- ja kaasuputkien sijainti rakenteissa ennen asentamisen aloittamista. Varmista aina ennen reikien poraamista että reiän kohdalla rakenteissa ei ole sähkökaapeleita tai vesi-/kaasuputkia. Käytä tarvittaessa jännitteen havainta sähkökaapeleiden etsintään välttääksesi sähköiskun ja vakavan vammautumisen.

! Huomio

- Asenna kondenssiputki tämän asennusohjeen mukaisesti, ja varmista että vesi virtaa putkessa hyvin, ja että kondenssiputki on eristetty kondensaation muodostumisen estämiseksi. Kondenssiputken virheellinen asentaminen voi aiheuttaa vesivahingon, sekä vaurioita huonekaluille.
- Asenna sisäyksikön virtakaapeli vähintään 1 m etäisyydelle TV:stä ja radiosta häiriöiden välttämiseksi.
- Laitteessa käytetään R410A kylmäainetta. Laitteessa ei saa käyttää muuta kuin edellä mainittua kylmäainetta. Väärän kylmäaineen käyttö voi aiheuttaa vakavan laitevaurion tai toimintahäiriön.

- Laitetta EI SAA asentaa seuraaviin paikkoihin:

- Paikkaan jossa esiintyy öljyä tai kaasua, esim. keittiöön. Nämä voivat vaurioittaa laitteen muoviosia ja aiheuttaa laitevaurion ja vesivuodon.
- Paikkaan jossa esiintyy syövyttäviä kaasuja (esim. rikkidioksidi). Kupariputkien syöpyminen voi aiheuttaa kylmäainevuodon.
- Paikkaan jossa esiintyy elektromagneettista säteilyä. Elektromagneettinen säteily voi aiheuttaa säätimen signaaliin häiriötä, mikä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
- Suolaiseen ilmastoon. Suolainen ilma voi aiheuttaa mekaanisten komponenttien korroosiota ja lyhentää laitteen käyttöikää merkittävästi.
- Paikkaan jossa esiintyy voimakasta jännitevaihtelua. Voimakas jännitevaihtelu voi lyhentää laitteen elektronisten komponenttien käyttöikää, ja aiheuttaa laitteen säätimen toimintahäiriötä.
- Paikkaan jossa voi esiintyä palavia kaasuja tai aineita. Esimerkkinä kohteet joissa esiintyy ilmassa leijuvia hiilikuituja tai syttyvää pölyä, tai höyrystyviä palavia nesteitä (esim. liuottimet, ohenteet tai polttoaineet). Liuottimien höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtävän/ syttyvän seoksen.







- Älä koske lämmönvaihdinkennon lamelleihin paljain käsin. Viiltovamman ja laitevaurion vaara.
- Jotkin laitemallit on sidottu PP pakkausvanteella. Älä nosta laitetta PP pakkausvanteesta kuljettamisen aikana. Pakkausvanteen katkeaminen voi aiheuttaa laitteen putoamisen.
- Noudata pakkausmateriaalien (naulat, puu, pahvi ja muut materiaalit) määräysten mukainen kierrätys. Älä jätä pakkausmateriaaleja luontoon sillä ne voivat aiheuttaa ympäristön saastumisen.
- Revi pakkaukseen käytetyt muovipussit ja estä lasten leikkiminen niillä tapaturmaisen tukehtumisen välttämiseksi.
- Laitetta ei saa asentaa pesu- tai kuivaustiloihin, eikä muihin kosteisiin tiloihin (esimerkiksi uima-allas huoneet).

- Kun laitetta käytetään kaupallisessa kiinteistössä. Tämä laite on tarkoitettu asiantuntevan ja hyvin opastetun maallikon käytettäväksi liikehuoneistoissa, kevyessä kaupallisessa tai teollisessa käytössä.



Laitteen äänenpainetaso on alle 70 dB(A).

Tarvikkeet

Varmista että laitteen mukana on toimitettu seuraavat asennustarvikkeet.

Nimi	Ulkonäkö	Määrä	Selitys
1. Ruuvit, ST3.9x25		8	Asennuslevyn kiinnitys
2. Muoviankkuri		8	_____
3. Lämpöeriste		1	_____
4. Kondenssiputki		1	_____
5. Läpiviennin peitelevy		1	_____
6. Asennus- ja Käyttöohje	_____	1	Tämä Asennus- ja Käyttöohje
7. Laippamutteri		1	Kylmäaineputkien liitännät


Erikseen hankittavat tarvikkeet

Koodi	Nimi	Ulkonäkö	Mitat	Määrä	Huomio
1	Kylmäaine putki	_____	Mitoita kylmäaineputket laitteen liittimien ja putkipituuden perusteella ulkoyksikön ja kohteen vaatimusten perusteella.	Mitoitetaan asennuskohteen mukaisesti.	Käytetään sisäyksikön kytkentään.
2	Kondenssi putki		Sisähalkaisija: 32 mm	Mitoitetaan asennuskohteen mukaisesti.	Käytetään kondenssiveden poistoon.
3	Kylmäaine putken lämpöeriste		Lämpöeristeen sisähalkaisija riippuu eristettävän putken ulkohalkaisijasta. Eristeen tulee olla vähintään 10mm paksu. Käytä paksumpaa eristettä (20 mm tai enemmän) jos sisäilman lämpötila on yli 30°C tai ilmankosteus on yli RH80%.	Mitoitetaan asennuskohteen mukaisesti.	Estää kondensaation muodostumisen putken ulkopinnalle.

1. Ennen asennuksen aloittamista

Tarkasta yksikkö toimituksen yhteydessä. Ilmoita kaikki havaitut vauriot kuljetusliikkeelle ja laitteen myyjälle.

Huomioi seuraavat asiat kuljetuksen aikana:

- 1  Särkyvää. Käsittele varoen.
- 2 Määritä kulkureitti asennuskohteeseen.
- 3 Kuljeta yksikkö pakkauksessaan asennuskohteeseen ja pura pakkaus vasta kun laitetta ollaan asentamassa.
- 4 Käytä yksikön nostamiseen tarvittaessa nostolaitteita tai pyydä toinen henkilö auttamaan yksikön nostamisessa.

2. Asennuspaikan valinta

Valitse asennuspaikka joka täyttää seuraavat vaatimukset:


- Paikka jossa yksikön käyntiääni ei aiheuta häiriötä.
- Seinän tulee olla pystysuora ja kyetä kantamaan yksikön paino käyttökunnossa.
- Paikka josta laitteen puhallus leviää tasaisesti huoneen jokaiseen kulmaan eikä puhalluksen tiellä ole esteitä.
- Paikka josta kylmäaine- ja kondenssiputki on helppo johtaa ulkoyksikölle, ja kylmäaineputken pituus pysyy sallitun pituuden alueella.
- Paikka jossa ei ole lähellä lämmönlähteitä.
- Paikka jossa ei ole suolainen tai syövyttävä ilmasto.

3. Sisäyksikön asentaminen

3.1 Asennuslevyn kiinnitys seinään


Asennuslevyn mitat (mittayksikkö: mm).

2.2\2.8 kW




Kuva 3.1

3.6\4.5\5.6 kW



Kuva 3.2

7.1\8.0\9.0 kW




Kuva 3.3

3.1.1 Asennuslevyn kiinnittäminen


Valitse sisäyksikön asennuspaikka, irrota asennuslevy yksikön takaa, ja aseta asennuslevy seinään asennuspaikkaan. Varmista vesivaa'alla että asennuslevy on vaakasuorassa, ja yksikön sivuille sekä ylä- ja alapuolille jää riittävät suojaetäisyydet. Merkkää kiinnitysreikien paikat, poraa reiät, ja kiinnitä asennuslevy tukevasti seinään.

Oikeaoppinen asennus (asennuslevy on vaakatasossa)




Kuva 3.4

Virheellinen asennus (asennuslevy ei ole vaakatasossa)



Kuva 3.5



Kuva 3.6

3.2 Asennus puurakenteisiin


- 1) Varmista että seinä jaksaa kantaa yksikön painon.
- 2) Määritä asennuslevyn paikka ja varmista että yksikön ympärille jää riittävät suojaetäisyydet seinin ja kattoon.
- 3) Kiinnitä ensin keskimmäinen ruuvi ja varmista vesivaa'alla että asennuslevy tulee vaakatasoon.
- 4) Kiinnitä asennuslevy laitteen mukana toimitetuilla ruuveilla.

3.3 Asennus betonirakenteisiin

- 1) Aseta asennuslevy seinälle, merkkää kiinnitysruuvien paikat, poraa reiät, ja aseta reikiin laitteen mukana toimitetut muoviankkurit.
- 2) Kiinnitä asennuslevy laitteen mukana toimitetuilla ruuveilla.

3.4. Sisäyksikön asentaminen

- 1) Syötä kylmäaineputket seinän läpiviennin läpi. Varmista että putkien lämpöeriste ei vaurioidu läpiviennin läpi työnnettäessä.
- 2) Ripusta sisäyksikkö asennuslevyn ylempiin koukkuihin. Liikuta yksikköä oikealta vasemmalle varmistaaksesi että yksikkö on kiinnittynyt tukevasti yläkoukkuihin.
- 3) Asenna asennustuki asennuslevyn ja sisäyksikön väliin Kuvan 3.7 mukaisesti. Poista tuki kun putkiasennukset on suoritettu loppuun. Varmista että sisäyksikkö ei pääse putoamaan kiinnikkeistään asennuksen aikana.



Kuva 3.7

4. Kylmäaineputkien asentaminen

4.1 Sisä- ja ulkoyksikön välinen putkipituus ja korkeusero

Putkipituus ja korkeusero ovat eri arvot sisä- ja ulkoyksikölle. Katso lisätietoja ulkoyksikön asennusohjeesta.

4.2 Kylmäaineputkien materiaali ja koot


1. Materiaali: Kylmälaadun kupariputki.
2. Koko: Hanki kylmäaineputket jotka vastaavat ulkoyksikön asennusohjeessa määritellyt ja täyttävät asennuskohteen vaatimukset.

4.3 Kylmäaineputkien reititys

1. Sulje putkien päät asennuksen ajaksi. Kytke avatut putket mahdollisimman nopeasti sisä- ja ulkoyksikköön estääksesi kosteuden ja roskien pääsyn putkeen, koska tämä voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriötä.
2. Jos kylmäaineputket joudutaan viemään seinän läpi, poraa seinään reikä ja asenna reikään läpivientiputki.
3. Asenna kylmäaineputket ja kommunikatiokaapeli samaan nippuun keskenään, ja teippaa ne tukevasti toisiinta.
4. Syötä kylmäaineputket ulkoa sisällepäin. Varo vaurioittamasta putkia asentamisen aikana.

4.4 Kylmäaineputkien asentaminen

- Katso putkituksen tiedot ulkoyksikön asennusohjeesta.
- Kylmäaineputket tulee lämpöeristää; toimintahäiriön ja vesivuodon vaara. Käytä kaasulinjan eristämiseen eristettä joka kestää vähintään 120° C lämpötilan. Eristevahvuutta tulee kasvattaa (20 mm tai enemmän) jos sisäilman lämpötila ja/tai ilmankosteus on korkea (kun sisäilman lämpötila on yli 30°C tai suhteellinen ilmankosteus on yli RH80%). Vesivuodon vaara.
- Varmista ennen kylmäainetöiden aloittamista että kylmäaine on R410A. Väärän kylmäaineen käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä päästä kylmäainepeiriin muuta kuin kylmäainetta.
- Jos asentamisen aikana tapahtuu kylmäainevuoto, tuuleta tila huolellisesti ennen töiden jatkamista.
- Käytä kylmäaineputken liitosten kiristämiseen jako- ja momentti- avainta (katso Kuva 4.1).



Kuva 4.1

- Syötä kylmäaineputki laippamutteriin, ja tee liitoslaippa. Katso liitinten oikeat kiristysmomentit alla olevasta taulukosta.

Ulkohalkaisija (mm)	Kiristysmomentti (N.m)
Φ6.4	14.2~17.2
Φ9.5	32.7~39.9
Φ12.7	49.5~60.3
Φ15.9	61.8~75.4
Φ19.1	97.2~118.6

⚠ Huomio


- Kiristä liittimet taulukon mukaiseen kireyteen. Liian suuri kiristysmomentti vaurioittaa lapiittimia, voi aiheuttaa laippamutterin murtumisen, ja täten kylmäainevuodon.

Älä päästä kylmäaineputkeen vettä, ilmaa, pölyä, tai muita epäpuhtauksia asentamisen aikana.

Älä päästä ulko- tai sisäyksikkö putoamaan kylmäaineputkien asentamisen aikana.


Tulppaa kylmäaineputkien päät asennuksen ajaksi jotta niihin ei pääse kosteutta tai epäpuhtauksia.

- Voitele liitoslaippa molemmin puolin kompressorijöyllä, ja kiristä liitin käsikireyteen. Katso Kuva 4.2.



⚠ Kylmäaineputkien juottamisessa huomioitavaa

- Täytä juotettava kylmäaineputki typpellä ennen juottamisen aloittamista poistaaksesi ilman putken sisältä. Jos juottamisen aikana ei käytetä typpiä, putken sisälle muodostuu runsaasti kuona-aineita jotka voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriötä.
- Suorita juotostyöt ja varmista että putkessa on typpiä koko juotostyön ajan.
- Typpipaine tulee laskea 0.02 MPa tasoon paineenalennusventtiilillä. Katso Kuva 4.3.



Kuva 4.3

4.5 Tiiveyskoe

Suorita kylmäainepiirin tiiveyskoe ulkoyksikön asennusohjeessa kuvatulla tavalla.


⚠ Huomio

- Pidä ulkoyksikön kylmäaineventtiilit (neste- ja kaasulinja) suljettuina tiiveyskokeen aikana.

4.6 Kylmäaineputkien lämpöeristys

- Kaasu- ja nestelinjat tulee lämpöeristää koko pituudeltaan.

- Kaasulinjan lämpöeristeen tulee kestää vähintään 120°C lämpötiloja.
- Käytä sisäyksikön liitosputkien eristämiseen laitteen mukana toimitettuja eristeitä (tarvike 6) ja varmista että lämpöeristeeseen ei jää rakoja.



Kuva 4.4

4.7 Tyhjiöinti

Suorita kylmäainepiirin tyhjiöinti ulkoyksikön asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

⚠ Huomio

- Pidä ulkoyksikön kylmäaineventtiilit (neste- ja kaasulinjat) suljettuina tyhjiöinnin aikana.


4.8 Kylmäaine

Suorita kylmäaineen täyttö ulkoyksikön asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

5. Kondenssiputken asentaminen


5.1 Sisäyksikön kondenssiputki

- Kondenssiputki tulee asentaa kaadolle ulospäin. Vältä alla olevissa kuvissa mainittuja asennusvirheitä:




Kuva 5.1

- Kondenssiputki tulee lämpöeristää sisätiloissa. Varmista kondenssiputken liitosten vesitiiveys. Suojaa kondenssiputki läpiviennin kohdalta.




Kuva 5.2

5.2 Kondenssi- ja kylmäaineputkien reititys



Kuva 5.3

- Valitse putkien reititys joka mahdollistaa lyhimmän mahdollisen putkipituuden ja joka vaatii mahdollisimman vähän mutkia.



Kuva 5.4

- Teippaa kondenssiputki kiinni kylmäaineputkiin.

⚠ Huomio

- Asenna ensin sisäyksikkö ja sen jälkeen ulkoyksikkö. Taivuta kylmäaineputkia varovasti.
- Älä poista kylmäaineputkien lämpöeristettä yksikön takana.
- Varmista kondenssiputken liitosten vesitiiveys.
- Vuototarkasta kaikki putkiliitokset ennen asennuksen päättymistä.

5.3 Putkien yhteen teippaaminen:


- 1) Teippaus järjestys: sähkökaapelit päälle, kylmäaineputket keskelle, ja kondenssiputki alas.
- 2) Älä kohdista putkiin tai kaapeleihin voimakasta vetoa asentamisen aikana.
- 3) Suojaa putkien lämpöeristeet läpiviennin läpi työntämisen aikana.
- 4) Jätä kylmäaineputkien lämpöeristeet liittimien kohdalta avoimiksi jotta vuototarkastus on mahdollista suorittaa suorittaa.
- 5) Varmista että kondenssiputkessa ei ole ylöspäin johtavia kohtia. Kondenssiputki tulee olla lämpöeristetty sisätiloissa.

5.4 Kondenssiputken testaus

Tarkasta kondenssivedenpoiston oikea toiminta kaatamalla pieni määrä vettä sisäyksikön kondenssialtaaseen.

⚠ Huomio

- Kondenssivesi valuu painovoimaisesti kondenssialtaasta. Varmista että kondenssialtaassa ei ole roskia ja että kondenssiputki kaataa koko pituudeltaan ulospäin.



Kuva 5.5

5.5 Kylmäaineputkien koko

Taulukko 5.1

Putken materiaali		Kylmälaadun kupari	
Malli (kW)		≤4.5	≥5.6
Koko (mm)	(Kaasu)	Φ12.7	Φ15.9
	(Neste)	Φ6.4	Φ9.5

⚠ Huomio

- Katso kylmäaineputkien kytkentäohjeet edellisestä kappaleesta.


6. Sähkökytkennät

⚠ Varoitus

- Sähköasennukset tulee suorittaa paikallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.
- Käytä ainoastaan kuparijohtimia. Alumiinijohtimien käyttö on kielletty.
- Ilmastointilaitteelle tulee kytkeä oma erillinen virransyöttö. Jännitteen tulee olla ilmoitetun sallitun alueen sisällä.
- Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan sähköihin hyväksyty asentaja. Suorita kytkennät laitteen mukana toimitettujen kytkentäkaavioiden mukaisesti.
- Varmista virtapiirin jännitteettömyys aina ennen sähkötyöiden aloittamista.
- Yksiköt tulee poikkeuksetta suojamaadoittaa, ja suojajohtimen jatkuvuus tulee aina todeta mittamalla.
- Yksiköiden virransyöttöön tulee asentaa kaikki navat katkaiseva turvakytkin jonka erotusväli on vähintään 3mm, sekä oikosulku-, ylikuormitus- ja vikavirtasuojaus.
- Virta- ja kommunikaatiokaapelit tulee asentaa vähintään 300 mm etäisyydelle toisistaan toimintahäiriöiden ja elektronisten komponenttien vaurioiden välttämiseksi. Kaikki sähkökaapelit tulee pitää erillään kylmäaineputkista.
- Mitoita yksiköiden virtakaapeleiden ja virransyötön varolaitteiden mitoitus paikallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.
- Kytke virransyöttö päälle vasta kun kaikki asennukset on suoritettu loppuun ja kytkennät on tarkastettu.


6.1 Virtakaapelin kytkentä

- Sisäyksikön virransyöttö tulee kytkeä eri pisteestä kuin ulkoyksikön virransyöttö.



Kuva 6.1

Kuvassa 6.2 näytetään sisäyksikön virransyöttö.




Kuva 6.2

Asenna virtajohtimiin rengasliittimet (katso Kuva 6.3).

Mitoita virtakaapeli paikallisten määräysten mukaisesti. Kiristä virtaliittimet oikeaan kireyteen. Kiristä lopuksi virtakaapelin vedonpoistin.

Jos ei käytetä rengasliittimiä, varmista että:


- Älä kytke virtaliittimeen eri paksuisia johtimia (koska se voi aiheuttaa liittimen löystymisen, liittimen ylikuumentumisen ja tulipalon) (Katso Kuva 6.4).



Kuva 6.3

Kuva 6.4

6.2 Virransyötön tekniset tiedot



Kuva 6.5

Katso virta- ja kommunikaatiokaapelin tiedot Taulukoista 6.1 ja 6.2. Johtimen liian pieni poikkipinta-ala voi aiheuttaa kaapelin sulamisen ja tulipalon.

Taulukko 6.1

Malli	2.2~9.0kW	
Virransyöttö	Vaihe	1-vaihe
	Taajuus ja jännite	220-240V~50Hz 220-240V~50/60Hz
Ulko- ja sisäyksikön välinen kommunikaatiokaapeli	Suojattu 3x AWG16-AWG18	
Sisäyksikön ja säätimen välinen kommunikaatiokaapeli *	Suojattu AWG16-AWG20	
Sulake	15A	

* Katso säätimen kytkentäohjeet säätimen asennusohjeesta.

Taulukko 6.2 Sisäyksiköiden sähkötiedot

Teho	Virransyöttö				IFM	
	Hz	Jännite	MCA	MFA	kW	FLA
2.2kW	50/60	220-240	0.32	15	0.02	0.25
2.8kW	50/60	220-240	0.32	15	0.02	0.25
3.6kW	50/60	220-240	0.45	15	0.058	0.36
4.5kW	50/60	220-240	0.47	15	0.058	0.37
5.6kW	50/60	220-240	0.58	15	0.058	0.46
7.1kW	50/60	220-240	0.90	15	0.06	0.72
8.0kW	50/60	220-240 <td 0.90	15	0.06	0.72	
9.0kW	50/60	220-240	1.1	15	0.06	0.88

Lyhenteet::

MCA: Piirin minimivirta

MFA: Sulakkeen koko

IFM: Sisäyksikön puhallin

kW: Moottorin ottoteho

FLA: Täyden kuorman virta

⚠ Huomio


Mitoita virtakaapelit paikallisten määräysten mukaisesti. Asentaja vastaa kaapeleiden mitoittamisesta.

6.3 Kommunikaatiokaapeli

- Käytä vain suojattua kommunikaatiokaapelia. Muun tyyppisten kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Katkaise virransyöttö ennen laitteeseen tehtäviä töitä.
- Kytke kaapeleiden suojaverkot samaan maadoituspisteeseen "⊕".
- Älä teippaa kylmäaineputkia, virta- ja kommunikaatiokaapeleita toisiinsa. Virta- ja kommunikaatiokaapelit tulee asentaa vähintään 300 mm etäisyydelle toisistaan toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Kommunikaatiokaapeli ei saa muodostaa suljettua piiriä.

6.3.1 Ulko- ja sisäyksikön välinen kommunikaatiokaapeli

- Ulko- ja sisäyksikön välinen kommunikaatio kytketään RS485 sarjaväylään.
- Kommunikaatiokaapeli kytketään ulkoyksiköltä sisäyksikölle, ja siitä seuraavaan sisäyksikölle. Suojaverkko tulee kytkeä maadoitukseen, ja viimeiseen yksikköön tulee asentaa päätevastus (katso Kuva 6.6).
- Kommunikaatiokaapelin virheellinen kytkentä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.
- Käytä kolminapaista suojattua kaapelia (min. 3x0.75 mm²) kommunikaatiokaapelina. Varmista kaapelin oikea kytkentä. Kommunikaatiokaapelin suojamaadoitus tulee kytkeä ulkoyksikön maadoituspisteeseen.




Kuva 6.6

6.3.2 Sisäyksikön ja säätimen välinen kommunikaatio


Sisäyksikön ja säätimen välinen kommunikaatio voidaan kytkeä eri tavoin, kommunikaatiotyypistä riippuen.

1) Kaksisuuntainen kommunikaatio:

- 1 tai 2 kaukosäädintä (1 x Master ja 1 x Slave) ohjaa yhtä sisäyksikköä (katso Kuva 6.7);
- 1 tai 2 kaukosäädintä (1 x Master ja 1 x Slave) ohjaa useampaa sisäyksikköä (katso Kuva 6.8);




Kuva 6.7



Kuva 6.8




Yksisuuntainen kommunikaatio:

1 säädin ohjaa 1 sisäyksikköä (katso Kuva 6.9).



Kuva 6.9

- X1/X2, D1/D2 portteja piirikortin sivuissa ja yksisuuntaista kommunikaatioporttia (näytön puolella) käytetään eri tyyppisille kaukosäätimille (katso Kuva 6.10).
- Käytä kytkentäkaapelia (tarvike 7) D1/D2 porttien kytkentään.



Kuva 6.10


6.5 Sähköliittimien käsittely

- Kiristä kaapeleiden vedonpoistimet ja kiinnitä kaapelit tukevasti jotta sähköliitoksiin ei pääse kohdistumaan vetoa. Varmista että kytkentäkotelon kansi tulee tiiviisti kiinni.
- Varmista että kaikki sähkökaapeleiden läpiviennit on tiivistetty. Sähkökeskuksen sisään päässyt kosteus voi aiheuttaa sähkökomponenttien vaurioitumisen.

7. Työmaalla tehtävät asetukset

7.1 Teho-asetus

Sisäyksikön asetukset tehdään piirikortilla olevilla DIP-kytkimillä. Tehtyäsi asetukset, tee yksikölle virtakatko jotta uudet asetukset tulevat voimaan. Asetukset tulevat voimaan vasta virtakatkon jälkeen.



DIP.kytkimen koodi	Teho
0	2200W
1	2800W
2	3600W
3	4500W
4	5600W
5	7100W
6	8000W
7	9000W

Huomio

- Tehoasetuksen DIP-kytkin on tehtaalla valmiiksi asetettu. Vain valtuutettu huoltoasentaja saa muuttaa tehoasetusta.

7.2 Osoitteen asetus

Ulkoyksikkö asettaa automaattisesti osoitteet järjestelmän sisäyksiköille, mutta ne voidaan asettaa myös manuaalisesti.





















- Kahdella sisäyksiköllä ei voi olla samaa osoitetta, vaan jokaisella yksiköllä tulee olla oma yksilöllinen osoitteensa.
- Ulkoyksikkö asettaa järjestelmän osoitteet automaattisesti, joten niitä ei tarvitse asettaa manuaalisesti.
- Kun osoitteen asetus on valmis, merkkää kuhunkin sisäyksiköllä sen osoite huoltoa helpottamaan.
- Keskusohjaus kulkee ulkoyksikön kautta sisäyksiköille. Katso lisätietoja ulkoyksikön asennusohjeesta.

Huomio

- Kun ulkoyksikön keskusohjauksen asetukset on tehty, ulkoyksikön piirikortin DIP-kytkin tulee asettaa automaattiselle osoitteen asetukselle (auto addressing); muussa tapauksessa sisäyksiköt eivät ole keskussäätimen ohjauksessa.
- Järjestelmään voidaan liittää samanaikaisesti maksimissaan 64 sisäyksikkä (osoitteet 0~63). Kahden yksikön osoite ei voi olla sama, vaan jokaiselle yksikölle tulee asettaa oma yksilöllinen osoite. Yksiköt joissa on sama osoite, menevät todennäköisimmin vikatilaaan heti käynnistyksen jälkeen.

7.3 DIP-kytkimien asetukset pääpiirikortilla

SW1_1	
SW1 [0]	Jäähdytyksen lämpötilakompensointi on 0°C
SW1 [1]	Jäähdytyksen lämpötilakompensointi on 2°C
SW1_2	
SW1 [0]	Paisuntaventtiili asennossa 96 (porrasta) ja valmiustilassa lämmityksellä (oletus)
SW1 [1]	Paisuntaventtiili asennossa 72 (porrasta) ja valmiustilassa lämmityksellä

SW2	
SW2 [0]	 Tehtaan oletusasetus
SW3_1	
SW3 [0]	 Varalla
SW3 [1]	 Tyhjennä sisäyksikön osoite
SW3_2	
SW3 [0]	 Varalla
SW4	
SW4 [00]	 Kun asetustilä saavutetaan lämmityksellä, puhallin siirtyy 4 minuuttia OFF / 1 ON käyntisyklille.
SW4 [01]	 Kun asetustilä saavutetaan lämmityksellä, puhallin siirtyy 8 minuuttia OFF / 1 ON käyntisyklille.
SW4 [10]	 Kun asetustilä saavutetaan lämmityksellä, puhallin siirtyy 12 minuuttia OFF / 1 ON käyntisyklille.
SW4 [11]	 Kun asetustilä saavutetaan lämmityksellä, puhallin siirtyy 16 minuuttia OFF / 1 ON käyntisyklille.
SW5	
SW5 [00]	 Puhallin ei käy lämmityksellä kun sisäyksikön kennon keskipisteen lämpötila on 15°C tai alle.
SW5 [01]	 Puhallin ei käy lämmityksellä kun sisäyksikön kennon keskipisteen lämpötila on 20°C tai alle.
SW5 [10]	 Puhallin ei käy lämmityksellä kun sisäyksikön kennon keskipisteen lämpötila on 24°C tai alle.
SW5 [11]	 Puhallin ei käy lämmityksellä kun sisäyksikön kennon keskipisteen lämpötila on 26°C tai alle.
SW6	
SW6 [00]	 Lämmityksen lämpötilakompensointi on 6°C
SW6 [01]	 Lämmityksen lämpötilakompensointi on 2°C
SW6 [10]	 Lämmityksen lämpötilakompensointi on 4°C
SW6 [11]	 Lämmityksen lämpötilakompensointi on 0°C (käytä Follow Me -toimintoa)
SW7: Varalla	
J1	
J1 [0]	 Automaattinen uudelleenkäynnistys käytössä
J1 [1]	 Automaattinen uudelleenkäynnistys pois käytöstä
0/1 merkinnän selitys:	
 tarkoittaa 0	 tarkoittaa 1

⚠️ Huomio

- Kaikki DIP-kytkimet (mukaan lukien tehon DIP-kytkin) on tehtaalta valmiiksi aseteltu. Vain valtuutettu huoltoliike saa muuttaa näitä asetuksia.
- Virheellinen DIP-kytkinten asetus voi aiheuttaa kondensaatiota, voimakasta käyntiääntä, ja järjestelmän toimintahäiriön.

7.4 Vikakoodit

Vika koodi	Selitys
E0	Virheellinen toimintatila (Mode)
E1	Kommunikaatiohäiriö sisä- ja ulkoyksikön välillä
E2	Sisäilman lämpöanturin (T1) vika
E3	Sisäyksikön kennon keskianturin (T2) vika
E4	Sisäyksikön kennon lähtöanturin (T2B) vika
E6	Puhallinmoottorin vika
E7	EEPROM vika
Eb	Sisäyksikön paisuntaventtiilin kelan vika
Ed	Ulkoyksikön vika
EE	Vedenpinnan vika
FE	Sisäyksikölle ei ole asetettu osoitetta

8. Koekäyttö

8.1 Tarkasta ennen koekäytön suorittamista

- Sisä- ja ulkoyksiköt on oikein asennettu;
- Putki- ja sähkökytkennät on oikein tehty;
- Kylmäaineipiiri on vuototarkastettu;
- Kondenssivedenpoisto toimii oikein;
- Kylmäaineputket on lämpöeristetty koko pituudeltaan;
- Suojamaadoitus on oikein kytketty ja suojajohtimen jatkuvuus on todettu mittamalla;
- Putkipituus ja kylmäaineen lisätätös on merkitty huoltomuistioon;
- Virransyötön todellinen jännite on sama kuin yksikön tyyppikilpeen merkattu;
- Sisä- ja ulkoyksikön ilmanvirtaus on esteetöntä;
- Kaasu- ja nestelinjojen sulkuventtiilit on avattu kokonaan;

8.2 Koekäyttö

Käynnistä laite ja aseta se jäähdytykselle. Jos laite antaa vikakoodeja, katso niiden selitykset asennusohjeesta ja korjaa viat. Kun laite on käynnissä jäähdytyksellä, tarkasta seuraavat asiat:

- Kaukosäätimen painikkeet toimivat normaalisti;
- Lämpötilansäätö toimii normaalisti;
- LED-merkkivalo palaa;
- Kondenssivedenpoisto toimii normaalisti;
- Laite ei tärisie eikä pidä epänormaalia ääntä käydessään;

Huomio: Kompressorin suojaustoiminto estää laitteen käynnistämisen välittömästi pysäyttämisen jälkeen. Odota muutama minuutti pysäytyksen jälkeen ennen kuin yrität käynnistää laitetta uudelleen.

Käyttöohje

Käyttöohjeessa käytetään kahdenlaisia varoituksia:

⚠ Varoitus: Vakavan vammautumisen tai kuoleman vaara.

⚠ Huomio: Vammautumisen tai laitevaurion vaara. Joissain tapauksissa myös vakavan vammautumisen vaara.

Kun asennus on suoritettu loppuun, säilytä Asennus- ja käyttöohje huolellisesti tulevaa tarvetta varten. Varmista että loppukäyttäjä saa itselleen kaikki laitteen manuaalit ja dokumentit.

⚠ Varoitus

- Älä käytä laitetta paikoissa joissa voi esiintyä palavia kaasuja. Yksikön sisään päässyt palava kaasu voi aiheuttaa räjähdysten, tulipalon, vakavan vammautumisen tai pahimmillaan kuoleman.
- Jos laite toimii epänormaalisti (esimerkiksi päästää savua), katkaise virransyöttö välittömästi ja ota välittömästi yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai laitteen myyjään.
- Oikein asennettu kylmäainepiiri ei vuoda kylmäainetta. Mutta jos huonetilaan vuotaa runsaasti kylmäainetta, se syrjäyttää hapen ja voi aiheuttaa tukehtumisen. Tässä laitteessa käytetty kylmäaine on ilmaa raskaampaa ja kerääntyy lattianrajaan ja mataliin tiloihin, kuten esimerkiksi kellareihin. Kylmäainevuodon sattuessa, sammuta kaikki huoneessa olevat avotulet ja lämmityslaitteet, tuuleta huoneta, ja ota välittömästi yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai laitteen myyjään.
- Kylmäaine voi muodostaa myrkyllisiä hajoamistuotteita joutuessaan kosketuksiin avotulen tai kuumien pintojen (esim takka, kaasuhella, tai sähkölämmittimet) kanssa.
- Jos tätä laitetta käytetään samassa tilassa kaasuhellan tai vastaavan kanssa, tulee varmistua tilan riittävästä ilmanvaihdosta, jotta vältetään happitason laskemiselta vaarallisen matalaksi.
- Hävitä laitteen pakkaus asianmukaisesti, äläkä anna lasten leikkiä sillä. Erityisesti muovipussit voivat aiheuttaa lapsille tukehtumisvaaran. Ruuvit, niitit ja muut metalliset pakkaustarvikkeet voivat helposti aiheuttaa viiltohaavoja.
- Älä yritä korjata laitetta omatoimisesti. Tämän laitteen saa huoltaa ja korjata ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja. Laitteen virheellinen korjaaminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vesivahingon.
- Tämän laitteen uuteen paikkaan siirron saa suorittaa ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja. Laitteen virheellinen asentaminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vesivahingon. Sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan sähkötoihin hyväksytty asentaja. Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen asentajalta tai myyjältä.
- Älä kastele sisäyksikköä tai kaukosäädintä. Sähköiskun ja tulipalon vaara.
- Katkaise laitteen virransyöttö aina ennen laitteeseen tehtäviä töitä. Sähköiskun vaara.
- Laitteen virransyöttöön tulee poikkeuksetta asentaa vikavirtasuoja.
- Älä käytä laitteen lähellä liuottimia, hiuslakkaa tai muita palavia aineita joista voi tulla palavia höyryjä, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon.
- Vaihda palaneen sulakkeen tilalle saman tehoinen uusi sulake.
- Älä avaa laitteen etupaneelia laitteen ollessa jännitteellinen. Kontakti laitteen jännitteellisiin tai liikkuviin osiin (esim. puhallinsiipi) voi aiheuttaa sähköiskun tai vammautumisen.
- Varmista laitteen jännitteettömyys aina ennen laitteeseen tehtäviä töitä (esim. puhdistus ja ylläpito, huolto ja korjaus).

- Älä kosketa yksikköä tai kaukosäädintä märillä käsillä. Sähköiskun vaara.
- Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Vammautumisen vaara.
- Älä työnnä sormia tai esineitä laitteen ilma-aukkoihin. Henkilö- ja laitevaurion vaara.
- Älä ruiskuta tai päästä valumaan nesteitä laitteen sisään.
- Älä aseta laitteen päälle kukkaruukkuja tai vastaavia astioita joista voi valua vettä laitteen sisään. Laitteen sisään päässyt vesi voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon.
- Älä avaa kaukosäätimen suojakuorta äläkä koske säätimen sisäisiin komponentteihin, henkilövaurioiden välttämiseksi. Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta, ota yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai laitteen myyjään.
- Laite tulee poikkeuksetta suojamaadoittaa ja suojajohtimen jatkuvuus tulee todeta mittaamalla. Sähköiskun vaara. Jännitepiikit (esim. salamanisku) voivat vaurioittaa elektronisia komponentteja. Varmista että laitteen virransyöttöön on asennettu paikallisten vaatimusten mukaiset varolaitteet sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi.
- Laite tulee hävittää ja kierrättää paikallisten asetusten mukaisesti. Väärin hävitetyn laitteen sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ympäristön ja pohjaveden saastumisen, ja päätyä pahimmillaan ruokaketjuun.
- Älä käytä laitetta ennen kuin kylmälaiteasentaja on antanut laitteelle käyttöluvan.
- Älä aseta avotulta käyttäviä laitteita yksikön ilmanvirtaukseen. Ilmanvirtaus voi lisätä palonopeutta, ja aiheuttaa tulipalon. Palonopeuden kasvu voi myös laskea huoneen happitason vaarallisen matalaksi ja aiheuttaa tukehtumisen.

⚠ Varoitus


- Käytä laitetta ainoastaan hyväksytyyn käyttötarkoitukseen. Laitetta ei saa käyttää ruuan, kasvien, eläinten, koneiden ja laitteiden, tai taideteosten jäähdyttämiseen tai säilyttämiseen.
- Älä työnnä sormia tai esineitä laitteen ilma-aukkoihin henkilö- ja laitevaurioiden välttämiseksi.
- Yksikön lämmönvaihdinkennon lamellit ovat teräviä ja voivat aiheuttaa vammautumisen. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä jos kennoa joudutaan käsittelemään.
- Älä aseta yksikön alapuolelle esineitä jotka voivat vaurioitua kosteudesta. Kun ilmankosteus on yli 80% tai ilmansuodatin likainen, sisäyksikköön tiivistynyt kosteus voi pudota pisaroina yksikön alapuolelle.
- Varmista että kondenssivedenpoisto toimii kunnolla. Tukkeutunut kondenssiputki voi aiheuttaa yksikön tulvimisen jäähdytyksellä. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä kosketa säätimen sisäosia. Älä irrota säätimen etupaneelia. Säätimen sisäosat voivat aiheuttaa sähköiskun ja/tai vammautumisen.
- Älä altista lapsia, kasveja tai eläimiä laitteen kylmälle tai kuumalle puhallukselle.
- Pysäytä ja suoja yksikkö ennen torjunta-aineiden tai muiden kemikaalien käyttöä. Kemikaalit voivat jäädä yksikön sisään ja vapautua myöhemmin hengitysilmään.
- Tätä laitetta ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä. Laite tulee toimittaa kunnalliseen kierrätyspisteeseen määräysten mukaisesti hävitettäväksi. Pyydä tarvittaessa lisätietoja paikalliselta jätteenkäsittelystä vastaavalta viranomaiselta.

- Käsittele kaukosäädintä varoen, erityisesti paristoja vaihdettaessa. Älä pudota säädintä tai aseta painavia esineitä säätimen päälle.
- Älä aseta lämmityslaitteita suoraan yksikön alapuolelle, sillä korkea lämpötila voi vaurioittaa yksikön muoviosia ja rakenteita.
- Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen, sillä suora auringonpaiste voi vaurioittaa säätimen näyttöä.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja yksikön puhdistamiseen, sillä ne voivat vaurioittaa yksikön muoviosia. Käytä puhdistamiseen puhdasta, nukkaamatonta kosteaa liinaa ja tarvittaessa mietoa pesuainetta. Kuivaa yksikkö kuivalla nukkaamattomalla liinalla.
- Tämä laite ei ole leikkikalua. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella.
- Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Laite tulee toimittaa kunnalliseen kierrätyspisteeseen määräysten mukaisesti hävitettäväksi. Suorita kylmäaineen ja kompressorijäljyn talteenotto ennen laitteen hävittämistä, ja toimita talteenotettu kylmäaine ja öljy määräysten mukaisesti hävitettäväksi. Pyydä tarvittaessa lisätietoja paikalliselta jätteenkäsittelystä vastaavalta viranomaiselta.
- Alle 8 vuotiaat lapset, henkilöt joiden fyysinen tai psyykinen toimintakyky on alentunut, sekä henkilöt joille ei ole opastettu tämän laitteen turvallista käyttöä, eivät saa käyttää tätä laitetta ilman valvontaa. Yllä mainitut henkilöt eivät myöskään saa suorittaa laitteen puhdistamista ilman valvontaa. Tämä laite ei ole leikkikalua. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella.



9. Osien nimet


Alla esitetty kaaviokuva on viitteellinen esimerkkikuva ja voi poiketa hieman varsinaisesta tuotteesta.



Kuva 9.1

10. Näyttöpaneelin selitys

Laitteen näyttöpaneeli on esitetty Kuvassa 10.1.



Kuva 10.1

Taulukko: Näyttöpaneelin toiminnot normaaliolosuhteissa.

Yksikön tila		Näyttö	
		Näytön symbolit	
		Yksikön tila	Digitaalinen näyttö
Valmiustila		Toiminta -symboli vilkkuu hitaasti	
Pysähdyksissä		Kaikki symbolit sammuneina	
Pysähdyksissä	Normaali toiminta	Toiminta -symboli näytössä	Jäähdytys- ja Lämmitys-toiminnoilla: Asetuslämpötila Pelkkä puhallus: sisäilman lämpötila
	Vedonesto- tai Sulatus-toiminto	Toiminta- ja Vedonesto/Sulatus -symboli näytössä	Asetuslämpötila
Ajastus on asetettu		Ajastin symboli näytössä	

11. Ilmastointilaitteen toiminta ja suorituskyky

Alla olevassa taulukossa määritellään yksikön sallittu käyttöalue eri toiminnoilla.

Toiminto	Sisäilman lämpötila
Jäähdytys	17-32°C jos ilmankosteus on yli 80%, yksikön ulkopintaan voi tiivistyä kosteutta.
Lämmitys	≤27°C

⚠ Huomio


- Yllä olevassa taulukossa määritellään yksikön sallittu käyttöalue. Jos sisäilman lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella, yksikkö voi pysähtyä ja näyttää vikakoodia.

Jotta yksikkö saavuttaa asetetun lämpötilan, varmista että:

- Kaikki ikkunat ja ovet on suljettu.
- Puhallussuunta on säädetty toiminnolle sopivaksi. Ilmansuodatin on puhdas.

Alla on muutama vinkki joilla yksikön energiatehokkuus ja jäähdytys/lämmitys-teho saadaan maksimoitua.

- Puhdista sisäyksikön ilmansuodatin säännöllisesti.



Kuva 11.1

- Vältä liiallista ilmanvaihtoa ilmastoidussa tilassa.



Kuva 11.2

- Yksikön puhallus on sisäilmaa kylmempää/ kuumempaa. Vältä oleskelua yksikön suorassa puhalluksessa.



Kuva 11.3

- Huomioi riittävä ilmanvirtauksen jako huoneessa. Säädä ilmanohjaimet siten että ilmavirta leviää mahdollisimman tehokkaasti huoneen jokaiseen osaan.



Kuva 11.4

12. Puhallussuunnan säätö

Koska lämmin ilma nousee ylöspäin ja kylmä ilma laskee alaspäin, puhalluksen jakaantumista huonetilaan voidaan parantaa ilmanohjaimia säätämällä. Puhallussuuntaa voidaan säätää kaukosäätimen [SWING] painikkeella.

⚠ Huomio


- Lämmityksellä on suositeltavaa suunnata puhallus alaspäin ja sivuille, jolloin lämpö jakaantuu huoneeseen tasaisemmin.
- Jäähdytyksellä on suositeltavaa suunnata puhallus suille katon suuntaisesti, jolloin viileys jakaantuu huoneeseen tasaisemmin. Alaspäin suunnattu puhallus voi aiheuttaa ilmankosteuden tiivistymistä ilmanohjaimien pinnoille.

- Puhalluksen säätö Ylös/Alas-suunnassa:
 - a. Auto-swing: Käynnistä ilmanohjaimien automaattinen liike [SWING] painikkeella.
 - b. Voit pysäyttää ilmanohjaimet haluamaasi asentoon painamalla uudelleen [SWING] painiketta.
 - c. Säädä puhallus vaakatasoon jäähdytyksellä.



Kuva 12.1

- d. Säädä puhallus alaspäin lämmityksellä.



Kuva 12.2

13. Ylläpito

⚠ Huomio


- Varmista laitteen jännitteettömyys aina ennen ylläpito toimien aloittamista.
- Tarkasta virtakaapelin kunto ja eheys.
- Puhdista yksikkö ja kaukosäädin puhtaalla kuivalla liinalla.
- Käytä tarvittaessa puhdistamiseen kosteaa liinaa ja mietoa puhdistusainetta.
- Älä pyyhi kaukosäädintä kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistuskemikaaleja sillä ne voivat vaurioittaa yksikön muoviosia.
- Älä käytä puhdistamiseen liuottimia, bensiiniä, tinneriä, kiillotusjauhetta, tai vastaavia voimakkaita kemikaaleja. Voimakkaat kemikaalit voivat vaurioittaa yksikön muoviosia ja aiheuttaa muovipintojen halkeilua.

♦ Ilmansuodattimen puhdistaminen

- a. Ilmansuodatin estää pölyn ja lian pääsyn yksikön sisään. Likainen suodatin heikentää yksikön tehoa. Ilmansuodatin tulee puhdistaa säännöllisesti 2 viikon välein.
- b. Jos yksikkö on asennettu hyvin pölyiseen ympäristöön, tulee ilmansuodatin puhdistaa tätäkin useammin.
- c. Vaihda ilmansuodatin uuteen mikäli sitä ei saada puhdistettua.

1. Avaa yksikön etupaneeli


Avaa yksikön etupaneeli vetämällä paneelin alakulmista ulospäin samanaikaisesti Kuvan 13.1 mukaisesti. Avaa etupaneeli täysin auki jotta ilmansuodatin voidaan irrottaa.



Kuva 13.1

2. Irrota ilmansuodatin


Työnnä suodattimen alareunan nastaa kevyesti ylöspäin ja vedä suodatin pois paikoltaan.




Kuva 13.2

3. Puhdista ilmansuodatin

- ♦ Ilmansuodattimeen kerääntyy pölyä ja muita sisäilman epäpuhtauksia laitteen käytön aikana, ja se tulee puhdistaa vähintään 2 viikon välein laitteen tehon säilyttämiseksi.
- ♦ Puhdista suodatin tarvittaessa tätäkin useammin.
- ♦ Puhdista ilmansuodatin imuroimalla tai vedellä huuhtelemalla.
 - a. Imuroi suodatin ilmanvirtauksen vastaiseen suuntaan suodattimen etupuolelta (katso Kuva 13.3)
 - b. Huuhtelee suodatin ilmanvirtauksen vastaiseen suuntaan suodattimen takapuolelta (katso Kuva 13.4)
- ♦ Voit käyttää tarvittaessa puhdistamiseen pehmeää harjaa ja mietoa pesuainetta, ja anna suodattimen kuivua varjoisessa paikassa.



Kuva 13.3



Kuva 13.4

⚠ Huomio

- Älä käytä yksikköä ilman ilmansuodatinta.
- Anna ilmansuodattimen kuivua varjoisessa paikassa. Älä kuivaa suodatinta auringonpaisteessa tai avotulella.

4. Asenna kuivunut suodatin takaisin paikoilleen.
 5. Ilmansuodatin asennetaan suorittamalla vaiheet 1 ja 2
- ♦ käänteisessä järjestyksessä.

Ennen pitkää käyttökatoa tehtävät ylläpito-toimenpiteet (esim. ennen talvea)

- a. Käytä yksikköä noin 6 tuntia pelkällä puhalluksella jotta yksikön sisäosat kuivuvat.
- b. Puhdista ilmansuodatin ja yksikön ulkopinta.
- c. Puhdista ilmansuodatin ja asenna se takaisin paikoilleen edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.
- d. Pysäytä yksikkö kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella ja katkaise yksikön virransyöttö.

⚠ Huomio

- Yksikkö kuluttaa hieman sähköä myös pysähdyksissä ollessaan. Katkaise yksikön virransyöttö energian säästämiseksi.
- Yksikkö ja ilmansuodatin tulee poikkeuksetta puhdistaa ennen pitkää käyttökatoa.
- Poista kaukosäätimen paristot käyttökaton ajaksi.

♦ Pitkän käyttökaton jälkeen tehtävät ylläpito-toimenpiteet (esim. ennen kesää)

- a. Varmista että sisä- ja ulkoyksikön ilmanvirtaus on esteetöntä, ja poista mahdolliset ilmanvirtauksen esteet.
- b. Puhdista ilmansuodatin kappaleen [Ilmansuodattimen puhdistaminen] mukaisesti.
- c. Kytke sisä- ja ulkoyksikön virransyöttö päälle vähintään 12 tuntia ennen järjestelmän käynnistystä jotta kompressorin lämmitysvastus ehtii lämmittämään oikeaan kompressorin käyttölämpötilaan.

14. Ilmiöt jotka eivät ole toimintahäiriöitä

Seuraavat ilmiöt kuuluvat laitteen normaaliin käyntiin eivätkä ole toimintahäiriöitä. Huomio: Jos et ole varma onko kyseessä toimintahäiriö, katkaise laitteen virransyöttö ja ota yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ilmiö 1: Yksikkö ei käynnisty

- ♦ **Ilmiö:** Yksikkö ei käynnisty välittömästi ON/OFF-painikkeen painamisen jälkeen.
Syy: Järjestelmän suojaustoiminnot voivat estää yksikön käynnistymisen jopa 12 minuutiksi tietyissä olosuhteissa. Jos näyttöpaneelin TOIMINTA [OPERATION] led syttyy palamaan, järjestelmä toimii normaalisti ja käynnistyy suojaustoiminnon käynnistysviiveen jälkeen.
- ♦ **Ilmiö:** Järjestelmän ollessa Lämmitys-toiminnolla seuraavat LEDit syttyvät: TOIMINTA ja SULATUS/PUHALLIN.
Syy: Sisäyksikön Vedonesto-toiminto on aktivoitunut matalan ulkolämpötilan johdosta.

Ilmiö 2: Yksiköstä tulee valkoista höyryä

- ♦ Sisäyksiköstä voi käynnistyksen aikana tulla höyryä jos ilmankosteus on hyvin korkea. Höyryn tulo loppuu kun sisäilman kosteus on laskenut hieman matalammaksi.
- ♦ Ulkoyksiköstä voi lämmityksellä tulla höyryä ulkoyksikön Sulatus-toiminnon aikana. Ulkoyksikön kennosta sulanut vesi muodostaa höyryä kun ulkolämpötila on hyvin matala.

Ilmiö 3: Yksiköstä tulee pölyä

- ♦ Tämä ilmiö voi tapahtua kun yksikkö käynnistetään ensimmäistä kertaa pitkän käyttökätkön jälkeen.

Ilmiö 4: Yksiköstä tulee outoa hajua

- ♦ Sisäilmassa olevat voimakkaat hajut (esim. tupakansavu, hajusteet, yms) voivat sitoutua yksikön sisäosiin (esim. ilmansuodattimeen), ja vapautua sisäilmaan myöhemmin.

15. Vikahaku

15.1 Yleistä

- ♦ Kappaleissa 15.2 ja 15.3 annetaan alustavia vikahaku-ohjeita. Jos ongelma ei korjaannu annetuilla ohjeilla, kutsu laitteen valtuutettu huoltoliike korjaamaan laite. Älä yritä korjata laitetta omatoimisesti henkilö- ja laitevaurioiden välttämiseksi.
- ♦ Jos jokin seuraavista asioita tapahtuu, katkaise laitteen virransyöttö välittömästi ja kutsu laitteen valtuutettu huoltoliike korjaamaan laite:
 - a. Varolaitte, kuten sulake tai vikavirtasuojaja, palaa/laukeaa jatkuvasti.
 - b. Yksikön sisään on päässyt vettä tai vieraita esineitä.
 - c. Sisäyksiköstä vuotaa vettä.

Huomio

- Älä yritä korjata laitetta omatoimisesti, kutsu laitteen valtuutettu huoltoliike huoltamaan/korjaamaan laite. Henkilö-, omaisuus- ja laitevaurion vaara.

15.2 Sisäyksikön vikahaku

Oire	Mahdollinen syy	Selitys
Yksikkö ei käynnisty	Sähkökatko.	Odotetaan sähkökatkon päättymistä.
	Yksikön virransyöttö on katkaistu turvakytimestä.	Käännä virransyöttö päälle (turvakytin asentoon 1). Kaikkien sisäyksiköiden virransyöttö tapahtuu samasta päävirtakytimestä (turvakytin), eikä yksittäisen yksikön virransyöttöä voida katkaista erikseen. Pyydä laitteen asentajalta ohjeet virransyötön turvalliseen päälle kytkentään.
	Sulake/vikavirtasuojia on palanut/lauennut.	Vaihda sulake. Käännä vikavirtasuojia 1-asentoon.
	Kaukosäätimen paristot on tyhjä.	Vaihda kaukosäätimen paristot.
Yksikkö puhalttaa mutta ei jäähdytä	Virheellinen asetuslämpötila.	Laske asetuslämpötilaa kaukosäätimestä.
Yksikkö käynnistyy ja pysähtyy jatkuvasti	Kutsu TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja tarkastamaan seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none"> • Kylmäainevajaus. • Kylmäaineen ylitäyttö. • Ulkoyksikön kompressori viallinen. • Virransyötön jännite liian korkea tai matala. • Suodatinkuivain tukossa. 	
Alhainen jäähdytysteho	Ikkuna tai ovi auki.	Sulje ikkunat ja ovet.
	Aurinko paistaa suoraan huoneeseen.	Sulje verhot/kaihtimet jotta auringonpaiste ei pääse lämmittämään huonetilaa.
	Huoneessa liikaa lämmönlähteitä (esim. tietokoneet, ihmiset, jääkaapit).	Sammuta sähkölaitteita ja vähennä ihmisten määrää huoneessa päivän kuumimpaan aikaan.
	Likainen ilmansuodatin.	Puhdista ilmansuodatin.
	Ulkoilman lämpötila on epätavallisen korkea.	Yksikön jäähdytysteho laskee ulkolämpötilan noustessa. Väärin mitoitettu (alimitoitettu) järjestelmä ei välttämättä kykene jäähdyttämään huonetilaa kaikissa olosuhteissa. Vaihda järjestelmä tarvittaessa tehokkaampaan.
	Kutsu TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja tarkastamaan seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none"> • Yksikön lämmönvaihdin on likainen. • Yksikön imuaukko tai ulospuhallusaukko on tukkeutunut. • Kylmäainevuoto ja/tai kylmäainevajaus. 	
Alhainen lämmitysteho	Ikkuna tai ovi auki.	Sulje ikkunat ja ovet.
	Kutsu TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja tarkastamaan seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none"> • Kylmäainevuoto ja/tai kylmäainevajaus. 	

15.3 Kaukosäätimen vikahaku

Varoitus:

Jotkin käyttöohjeessa annetut vikahakuohjeet on tarkoitettu vain valtuutetun huoltoliikkeen käytettäväksi. Älä yritä suorittaa näitä toimenpiteitä omatoimisesti – Kutsu TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja tarkastamaan laitteen toiminta.

Jos jokin seuraavista asioista tapahtuu, älä yritä korjata vikaa omatoimisesti, vaan katkaise laitteen virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen:

- Varolaite kuten sulake tai vikavirtasuojia palaa/laukeaa jatkuvasti.
- Yksikön sisään on päässyt vettä tai vieraita esineitä.
- Yksiköstä vuotaa vettä.

Oire	Mahdollinen syy	Selitys
Puhallusnopeutta ei pysty muuttamaan	Tarkasta onko yksikkö asetettu "AUTO" toimintatilaan.	AUTO-toiminnolla yksikkö säätää puhallusnopeuden automaattisesti eikä sitä voida muuttaa manuaalisesti.
	Tarkasta onko yksikkö asetettu "KUIVAUS" (DRY) toimintatilaan.	KUIVAUS-toiminnolla yksikkö säätää puhallusnopeuden automaattisesti eikä sitä voida muuttaa manuaalisesti. (Puhallusnopeutta voidaan säätää vain Jäähdytys-, Lämmitys- ja Puhallus-toiminnoilla).
Kaukosäädin ei lähetä signaalia kun ON/OFF-painiketta painetaan	Sähkökatko.	Odota sähkökatkon päättymistä.
	Kaukosäätimen paristot on tyhjentyneet.	Vaihda paristot uusiin.
Näytön symbolit häviävät näytöstä itsekseen	Tarkasta onko yksikkö pysähtynyt OFF-ajastimen ohjaamana.	Yksikkö pysähtyy OFF-ajastimeen asetettuna aikana.
TIMER ON symboli häviää näytöstä itsekseen	Tarkasta onko yksikkö käynnistynyt ON-ajastimen ohjaamana.	Yksikkö käynnistyy ON-ajastimeen asetettuun aikaan jolloin ON-ajastimen symboli häviää näytöstä.
Sisäyksikkö ei anna signaalin vastaanotto- piippausta kun ON/OFF-painiketta painetaan	Tarkasta onko kaukosäädin suunnattu suoraan sisäyksikön vastaanottimeen, ja että kaukosäätimen ja sisäyksikön välillä on suora näköyhteys.	Suuntaa kaukosäädin suoraan sisäyksikön vastaanottimeen ja paina uudelleen ON/OFF-painiketta.

15.4 Vikakoodit

Virheellinen toimintatila -vika pois lukien, jos yksikön näyttöön ilmestyy jokin vikakoodi, ota yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Virheellinen toimintatila -vika toistuu jatkuvasti, ota yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen myös tässä tapauksessa. Vain TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja saa suorittaa laitteen korjauksen. Vikakoodien selitykset on tarkoitettu vikahakua helpottamaan.

Selitys	Näyttökoodi	Mahdollinen syy
Virheellinen toimintatila	E0	<ul style="list-style-type: none">Sisäyksikölle asetettu toimintatila on eri kuin ulkoyksikön toimintatila.
Kommunikaatio häiriö sisä- ja ulkoyksikön välillä	E1	<ul style="list-style-type: none">Sisä- ja ulkoyksikön väliset kommunikaatiokaapelit väärin kytketty tai kytkemättä.Kommunikaatiokaapeli ottaa häiriöitä korkeajännitekaapelista tai elektromagneettisesta säteilystä.Kommunikaatiokaapeli on liian pitkä.Sisä- tai ulkoyksikön piirikortti viallinen.
Sisäilman lämpöanturin (T1) vika	E2	<ul style="list-style-type: none">Lämpöanturi viallinen tai kytkemättä.Viallinen sisäyksikön piirikortti.
Sisäyksikön kennon lämpöanturin (T2) vika	E3	
Sisäyksikön lähtöilman lämpöanturin (T2B) vika	E4	
Puhaltimen vika	E6	<ul style="list-style-type: none">Puhallin jumissa tai tukkeutunut.Puhallinmoottori viallinen tai kytkemättä.Virransyötön häiriöitä.Viallinen sisäyksikön piirikortti.
EEPROM vika	E7	<ul style="list-style-type: none">Viallinen sisäyksikön piirikortti.
Elektronisen paisuntaventtiilin kelan vika	Eb	<ul style="list-style-type: none">Paisuntaventtiili viallinen, väärin kytketty tai kytkemättä.Paisuntaventtiili jumissa.Viallinen sisäyksikön piirikortti.
Ulkoyksikön vika	Ed	<ul style="list-style-type: none">Ulkoyksikön vika. Katso ulkoyksikön vikahakuohjeet.
Vedenpinnan vika	EE	<ul style="list-style-type: none">Vedenpintakytkin jumissa.Vedenpintakytkin viallinen tai kytkemättä.Viallinen sisäyksikön piirikortti.Kondenssipumppu viallinen.
Sisäyksikölle ei ole asetettu osoitetta	FE	<ul style="list-style-type: none">Sisäyksikölle ei ole asetettu osoitetta.

Huomio:

Nopea vilkkuminen tarkoittaa vilkkumista kaksi kertaa sekunnissa;

Hidas vilkkuminen tarkoittaa vilkkumista yhden kerran sekunnissa.

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden dokumentin tietojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

MAAHANTUOJA
onninen

Onninen Oy | PL 1 | 00016 KESKO

