

Toimilaite	FMS61 tuotantoviikosta 08/13 alkaen	FMZ61 tuotantoviikosta 18/11 alkaen	FSB61 tuotantoviikosta 39/12 alkaen	FSR61 tuotantoviikosta 4/12 alkaen	FSR61 tuotantoviikosta 11/14 alkaen	FTN61 tuotantoviikosta 25/11 alkaen	FUD61NP tuotantoviikosta 38/12 alkaen	FUD61NPN tuotantoviikosta 40/12 alkaen
Määritettävä toiminto	ei enää valmisteta							
Yleispainike /säätö / vaihtokytkin (ON/OFF)	UT1 = kanava 1 UT2 = kanava 2	(2)	2	60	80	noin keskelle	2	LC2
Yleispainike (NC avautuva kosketin)				120	120			
Suuntapainike	RT1 = kanava 1 RT2 = kanava 2	1 h	min			40	max	EC1
ON/keskusohjaus päälle tai YLÖS			3	∞	∞	20	3	LC3
OFF/keskusohjaus pois tai ALAS	(1)		1	2	2	1	1	LC1
FTK (NC avautuva kosketin)	0,5 s		2	2	2	20		
FTK (NO sulketuva kosketin)	(3)				∞	∞	1	
FBH liiketunnistin					∞ (Slave)	20	max	EC1
FBH liiketunnistin/hämäräkytkin					2..120	1..20	min...3	AUTO...EC2
FAH hämäräkytkimenä			min...max	2..120	2..120			
FSU tai valoherätyspainike								EC2
Langaton visualisointi ja ohjausohjelmisto GFVS / LZ valaistus tilanne	RT1 = GFVS RT2 = GFVS	max		6 = LZ	80 = GFVS 6 = LZ	min		AUTO

Lisätietoja:

Tietojen tyhjennys:

Käännä toinen kiertokytkin asentoon CLR ja käännä toista kiertokytkintä 3 kertaa, keskeltä oikeaan ääriasentoon. Keskelle- oikealle - keskelle - oikealle - keskelle - oikealle.

Vahvistusviestin aktivointi tai deaktivointi:

Käännä toinen kiertokytkin asentoon CLR ja käännä toista kiertokytkintä 3 kertaa keskeltä vasempaan ääriasentoon. Keskelle - vasemmalle - keskelle - vasemmalle - keskelle - vasemmalle.

Toistotoiminnon 1-taso aktivointi tai deaktivointi:

Kytke käyttöjännite pois, paina painiketulo-liitäntään kytkettyä painonappia ja kytke käyttöjännite takaisin, painiketulon ollessa painettuna.