

MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO MYVALLOX CONTROL -OHJAIMELLA TAI MYVALLOX KÄYTTÖÖNOTTO-OHJAIMELLA

Käyttöönotto-ohje



MyVallox Control -ohjain



MyVallox käyttöönotto-ohjain

Käyttöönoton esivalmistelut

- Irrota ilmanvaihtokoneen pistotulppa.
- Käyttöönotto voidaan tehdä joko MV-ohjaimella tai erillisellä käyttöönotto-ohjaimella.
- Kiinnitä käyttöönotto-ohjain MV-koneen kytkentärasiaan.
- Vallox 51K MV tai Vallox 51 MV:ssä käyttöönotto-ohjain.
- kytetään koneen sisällä olevaan kytkentäkoteloon.
- Sulje Vallox 51K MV tai Vallox 51 MV:n ovi.
- Kytke pistotulppa takaisin pistorasiaan.
- Jos konetta ei ole aiemmin otettu käyttöön, aseta kieli, kellonaika ja päivämäärä.
- Valitse koneen käyttäjän käyttäjätaso.
- Valitse, onko lapsilukko käytössä.
- Tämän jälkeen näytölle tulee Ilmamäärän säätö -valikko.
- **Huom! Älä paina vielä nuolesta**, mittaa ensin ilmavirrat!
- **Jos kone on otettu käyttöön aiemmin, mene Ilmamäärän säätö -valikkoon.**
- **Huom! Älä paina vielä nuolesta**, mittaa ensin ilmavirrat.



Kotona



Poissa



Tehostus



Takkatoiminto



Nuoli ylös



Nuoli alas



Nuoli vasemmalle



Nuoli oikealle



Hyväksy



Paluu

Aseta Kotona-tilan tuloilmavirta

- Mittaa ilmavirrat tuloventtiileistä.
- Aseta tulopuhaltimen prosentti.
- Siirry eteenpäin painamalla nuolta.

Aseta Kotona-tilan poistoilmavirta

- Mittaa ilmavirrat poistovenntiileistä.
- Aseta poistopuhaltimen prosentti.
- Vahvista poistopuhaltimen prosentti painamalla Hyväksy.
- Näytöllä näkyy Kotona-tilan suurempi puhallinprosentti.
- Nyt Kotona-tilan ilmavirrat on säädetty.
- Lukitse venttiilit.
- Aseta Kotona-tilan tuloilman lämpötila.
- Varmista, että kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset ovat päällä.
- Vahvista Kotona-tilan asetukset painamalla Hyväksy.
- Näytölle tulee Poissa-tilan puhallinprosentti.

Aseta Poissa-tilan tulo- ja poistoilmavirta

- Mittaa ilmavirrat tulo- ja poistoventtiileistä.
- Älä muuta venttiilien säätöasetuksia.
- Aseta Poissa-tilan puhallinprosentti.
- Aseta Poissa-tilan tuloilman lämpötila.
- Varmista, että kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset ovat päällä.
- Vahvista Poissa-tilan asetukset painamalla Hyväksy.
- Tulo-poistosuhde on sama kuin Kotona-tilassa!
- Näytölle tulee Tehostus-tilan asetukset.

Aseta Tehostus-tilan tulo- ja poistoilmavirta

- Valitse, onko Tehostus-tilan ajastus päällä.
- Jos on, aseta tehostusaika.
- Mittaa ilmavirrat tulo- ja poistoventtiileistä.
- Aseta puhallinprosentti.
- Aseta Tehostus-tilan tuloilman lämpötila.
- Varmista, että kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset ovat päällä.
- Vahvista Tehostus-tilan asetukset painamalla Hyväksy.
- Tulo-poistosuhde on sama kuin Kotona-tilassa.
- Näytölle tulee Takkatoiminto-asetukset.

Aseta takkatilan tulo- ja poistoilmavirrat

- Varmista, että ajastin on päällä.
- Aseta Takkatoiminnon kesto aika.
- Nosta tulopuhaltimen prosenttia tarvittava määrä.
- Aseta poistopuhaltimen tehoksi sama kuin Kotona-tilassa.
- Jos asunnossa ei ole takkaa, aseta puhallinprosentteiksi samat kuin Kotona-tilassa.
- Vahvista Takkatoiminnon asetukset painamalla Hyväksy.

Käyttöönoton viimeistely

- Käynnistä ilmanvaihtokone painamalla Hyväksy.
- Käyttöönotto on nyt valmis ja kone käynnistyy Poissa-tilassa.
- Mene asetusten tallennus- ja palautusvalikkoon.
- Tallenna käyttöönottoasetukset.
- Jos myöhemmin muutat esimerkiksi analogia-, digitaalitulojen tai muita asetuksia, muista lopuksi tallentaa käyttöönottoasetukset.

VALLOX

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND | www.vallox.com

© Vallox - All rights reserved