

Tämä keskus on varustettu vikavirtasuojakatkaisijalla (RCD)

Testaus

Testaa vikavirtasuojakatkaisija säännöllisesti painamalla TEST-nappulaa n. 1 kert puolen vuoden välein. Painettaessa TEST-nappulaa tulee käyttövirran kääntyä alas OFF-asentoon. Sen jälkeen käännä vipu takaisin ylös ON-asentoon. Mikäli laite ei toimi oikein, ei vipu ei käännä OFF-asentoon testattaessa, ota yhteys sähköasentajaasi.

Häiriötilanne

Mikäli vikavirtasuojakatkaisijan käyttövipu on kääntynyt OFF-asentoon käännä vipu takaisin ON-asentoon. Mikäli vipu ei pysy ON-asennossa ja indikaattorin väri on keltaisen, on ryhmässä viallinen sähkölaite. Irrota viallinen sähkölaite ryhmästä ja kytkä vipu ON-asentoon. Mikäli vipu ei vielä käännä ON-asennossa, ota yhteys sähköasentajaasi.

Lisätietoja maahan tuojalta:

UTU Oy



:hager

Tämä keskus on varustettu vikavirtasuojakatkaisijalla (RCD)

Testaus

Testaa vikavirtasuojakatkaisija säännöllisesti painamalla TEST-nappulaa n. 1 kert puolen vuoden välein. Painettaessa TEST-nappulaa tulee käyttövirran kääntyä alas OFF-asentoon. Sen jälkeen käännä vipu takaisin ylös ON-asentoon. Mikäli laite ei toimi oikein, ei vipu ei käännä OFF-asentoon testattaessa, ota yhteys sähköasentajaasi.

Häiriötilanne

Mikäli vikavirtasuojakatkaisijan käyttövipu on kääntynyt OFF-asentoon käännä vipu takaisin ON-asentoon. Mikäli vipu ei pysy ON-asennossa ja indikaattorin väri on keltaisen, on ryhmässä viallinen sähkölaite. Irrota viallinen sähkölaite ryhmästä ja kytkä vipu ON-asentoon. Mikäli vipu ei vielä käännä ON-asennossa, ota yhteys sähköasentajaasi.

Lisätietoja maahan tuojalta:

UTU Oy



:hager

Tämä keskus on varustettu vikavirtasuojakatkaisijalla (RCD)

Testaus

Testaa vikavirtasuojakatkaisija säännöllisesti painamalla TEST-nappulaa n. 1 kert puolen vuoden välein. Painettaessa TEST-nappulaa tulee käyttövirran kääntyä alas OFF-asentoon. Sen jälkeen käännä vipu takaisin ylös ON-asentoon. Mikäli laite ei toimi oikein, ei vipu ei käännä OFF-asentoon testattaessa, ota yhteys sähköasentajaasi.

Häiriötilanne

Mikäli vikavirtasuojakatkaisijan käyttövipu on kääntynyt OFF-asentoon käännä vipu takaisin ON-asentoon. Mikäli vipu ei pysy ON-asennossa ja indikaattorin väri on keltaisen, on ryhmässä viallinen sähkölaite. Irrota viallinen sähkölaite ryhmästä ja kytkä vipu ON-asentoon. Mikäli vipu ei vielä käännä ON-asennossa, ota yhteys sähköasentajaasi.

Lisätietoja maahan tuojalta:

UTU Oy



:hager

Tämä keskus on varustettu vikavirtasuojakatkaisijalla (RCD)

Testaus

Testaa vikavirtasuojakatkaisija säännöllisesti painamalla TEST-nappulaa n. 1 kert puolen vuoden välein. Painettaessa TEST-nappulaa tulee käyttövirran kääntyä alas OFF-asentoon. Sen jälkeen käännä vipu takaisin ylös ON-asentoon. Mikäli laite ei toimi oikein, ei vipu ei käännä OFF-asentoon testattaessa, ota yhteys sähköasentajaasi.

Häiriötilanne

Mikäli vikavirtasuojakatkaisijan käyttövipu on kääntynyt OFF-asentoon käännä vipu takaisin ON-asentoon. Mikäli vipu ei pysy ON-asennossa ja indikaattorin väri on keltaisen, on ryhmässä viallinen sähkölaite. Irrota viallinen sähkölaite ryhmästä ja kytkä vipu ON-asentoon. Mikäli vipu ei vielä käännä ON-asennossa, ota yhteys sähköasentajaasi.

Lisätietoja maahan tuojalta:

UTU Oy



:hager

Ohjetarra-arkki 4 tarraa vikavirtasuojien käytön opastukseen

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410032607926

Sähkönumero: 3260792

Käyttöohjetarra helpottaa vikavirtasuojakatkaisijoille varustetun sähkökeskuksen käyttöä. Tarrassa annetaan ohjeita vikavirtasuojien käyttötilojen tulkintaan ja niiden testaukseen laitteen toimintakunnon varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Käyttöohjetarra voidaan liimata helposti keskuksen etupintaan tai oven sisäpintaan.

ETIM-tiedot:

Tarvikkeen/varaosan tyyppi

muu

Hyväksynyt / merkinnät:

VVST