

Testerin merkkivalot:

	OK	Vaihejärjestys oikein. (kiertosuunta oikealle)
	OK	Kaikki vaiheet käytössä, vaihejärjestys väärä. (kiertosuunta vasemmalle, korjaa jos oleellinen.)
	Virhe	Yksi vaihe puuttuu. Tarkista kytkentä tai sulake.
	Virhe	Maadoitus tai nollajohto puuttuu. Tarkista kytkentä (kiertosuunta oikealle)
	Virhe	Maadoitus tai nollajohto kytketty vaiheeseen. Tarkista kytkentä.
	Virhe	Maadoitus tai nollajohto puuttuu. Tarkista kytkentä (kiertosuunta oikealle)