

Asennusohje

SOL

770, 775HF, 782LED



VALAISINTA EI SAA PEITTÄÄ LÄMPÖERISTEELLÄ!

HUOM! Valaisimessa 775 loppuunpalanut lamppu tulee vaihtaa mahdollisimman pian uuteen. Vaikka vain toinen lamppu olisi palanut, on suositeltavaa vaihtaa kummatkin valonlähteet samalla kertaa. Loppuunpalanut lamppu saattaa vahingoittaa valaisinta.

KOSTEISSA TILOISSA:

Rasia-asennuksessa käytetään valaisinrungon ja rasian välissä mukana toimitettua tiivistettä.

Kattoasennuksessa voidaan kondenssivesireikä Ø3 mm tarvittaessa porata keskelle kupua.

Seinäasennuksessa porataan kondenssivesireikä Ø3 mm tarvittaessa kuvun alareunaan.

I-Valo Oy
14500 IITTALA
FINLAND
Tel. 010 501 3000
www.i-valo.com

Installationsanvisning

SOL

770, 775HF, 782LED



ARMATUR FÅR INTE TÄCKAS MED VÄRMEISOLERING!

OBS! I armatur 775 bör båda ljuskällorna bytas samtidigt även om bara ena ljuskällan är trasig eller sliten. Om bara en ljuskälla byts kan armaturen skadas.

PÅ FUKTIG PLATS:

Vid installation på dosa används den medföljande tätningen mellan armaturen och dosan.

Vid takmontage kan ett kondensvattenhål $\varnothing 3$ mm borraras i mitten av kupan vid behov.

Vid väggmontage borraras kondensvattenhål $\varnothing 3$ mm i nedre kanten av kupan vid behov.

I-Valo Oy
14500 IITTALA
FINLAND
Tel. +358 10 501 3000
www.i-valo.com