



Asennus

- Työnnä hana paikoilleen asennusreikään (min $\varnothing 28-35$ mm) ja varmista, että hanan pohjassa oleva O-rengas on urassaan
- Aseta kiristyslevy (1) ja mutterit (2) paikoilleen käsin ja kiristä sen jälkeen suurehkolla ruuvitaltalla tai 9 mm:n hylsyavaimella
- Irrota ohjauslaatikon kansi
- Määrittele ohjauslaatikon (3) paikka pesualtaan alla ja kiinnitä se seinään ruuveilla
- Katkaise letku (4) sopivan mittaiseksi ja asenna se ohjauslaatikon liittimeen (5)
- Varmista liitos letkuliittimellä (6)
- Malleissa (6205 ja 6235) asenna käsisuihkun letku (21) ohjauslaatikon liitosnippaan (22)

KytKentäletkujen liittäminen:

- Asenna taipuisat kytKentäletkut (7) sekoittajan liitosnippoihin (8). Liitosnipat sisältävät yksisuuntaventtiilin.
- Kytke lämmin tulovesi vasemman- ja kylmä tulovesi oikeanpuoleiseen kytKentäletkuun

Sähköliitännät:

- Kytke valokennon anturijohto (9) ohjauslaatikkoon ja kiristä läpivientikappale (10)
- Käsisuihkulla varustetuissa malleissa kytke käsisuihkun ripustimelta (20) tuleva anturijohto (23) ohjauslaatikkoon ja kiristä läpivientikappale (24)

6204 ja 6205:

Kytke 230 V verkkojännite ohjauslaatikolle seuraavasti:

- Pujota sähkökaapeli läpivientikappaleen (12) läpi
- Irrota liitin (11) esim. kampeamalla pienellä ruuvitaltalla
- Kytke jännitteettömät sähköjohdot liittimeen
- Maadoitusjohdinta ei tarvitse kytkeä, vaan se voidaan katkaista
- Paina liitin johtoineen takaisin vastakappaleeseen
- Kiristä sähkökaapelin läpivientikappale

HUOM!

Electra-allashanojen 6204 ja 6205 sähköliitännän kytkeminen edellyttää vähintään sähkö-tarkastus-keskuksen D-asennusoikeuksia.

Huolto- ja säätötyöt saa suorittaa myös tehtävään opastettu, esim. Electra-opiston suorittanut, henkilö.

6234 ja 6235:

Kytke pistotulppamuuntaja (13) 230 V pistorasiaan. Muuntajan ansiosta ohjaus-laatikossa on suojajännite (12 V), joten myös putkiasentaja voi suorittaa kytkennät ja säädöt.

HUOM!

Kytettäessä jännite ohjauslaatikolle avautuu magneettiventtiili hetkeksi.

Jos tulovedet on kytketty päälle tulee hanasta sykäys vettä.

- Avaa vedentulo hanalle
- Tarkista liitosten tiiveys ja hanan toiminta asettamalla käsi valokennon (14) eteen, jolloin hanasta alkaa virrata vettä
- Asenna ohjauslaatikon kansi paikoilleen
- Veden lämpötila on säädettävissä sekoittimen lämmönsäätökahvalla (25)
- Liimaa käyttöohjetarra näkyvälle paikalle hanan viereen

