

Asennusohje

SOL

770, 773, 775, 775HF, 780, 782LED

SUOMI

i VALO

I-Valo Oy
14500 IITTALA
FINLAND
Tel. 010 446 6600
Fax 010 446 6500
www.i-valo.com

VALAISINTA EI SAA PEITTÄÄ LÄMPÖERISTEELLÄ!

Valaisimissa 770, 775 ja 780 valaisimen mukana toimitettavat lämmönkestävät sukat on pujotettava ryhmäjohtojen päälle valaisinta asennettaessa.

HUOM! Valaisimessa 775 loppuunpalanut lamppu tulee vaihtaa mahdollisimman pian uuteen. Loppuunpalanut lamppu saattaa vahingoittaa valaisinta.

Valaisimessa 782LED vältettävä koskemasta LED moduuliin.

KOSTEISSA TILOISSA:

Rasia-asennuksessa käytetään valaisinrunгон ja rasian välissä mukana seuraavaa tiivistettä.

Kattoasennuksessa voidaan kondenssivesireikä Ø3 mm tarvittaessa porata keskelle kupua.

Seinäasennuksessa porataan kondenssivesireikä Ø3 mm tarvittaessa kuvun alareunaan.

Installationsanvisning

SOL

770, 773, 775, 775HF, 780, 782LED

SVENSKA
 **VALO**

I-Valo Oy
14500 IITTALA
FINLAND
Tel. 010 446 6600
Fax 010 446 6500
www.i-valo.com

ARMATUR FÅR INTE TÄCKAS MED VÄRMEISOLERING!

I armaturer 770, 775 och 780 de värmebeständiga sockorna, som kommer med armaturen, skal dras över gruppeledningarna vid installering av armaturen.

OBS! I armaturen 775 bör felaktiga ljuskällor ersättas med nya så snart som möjligt. Gamla slitna ljuskällor kan skada armaturen.

I armaturen 728LED LED modulen får ej vidröras.

PÅ FUKTIG PLATS:

Vid installation på dosa används den medföljande tätningen mellan armaturen och dosan.

Vid takmontage kan ett kondensvattenhål Ø3 mm borraras i mitten av kupan vid behov.

Vid väggmontage borraras kondensvattenhålet Ø 3mm i nedre kanten av kupan vid behov.