

## ASENNUS

Tuloilmaventtiin asennuksessa käytetään erillistä asennuskehystä (LF, GF tai DF). Työnnä asennuskehys kanavaan ja kiinnitä se paikoilleen. Asenna venttiili asennuskehukseen ja käännä myötäpäivään, kunnes laite on kiinnittynyt tukevasti paikalleen