

HUOLTO



Avaa hajottimen etulevy. Suuttimet on helppo irrottaa painamalla rajoitinta ja vetämällä suutin etulevyn läpi. Pyyhi suuttimet ja etulevy puhtaiksi kostealla liinalla. Kiinnitä suuttimet etulevyyn työntämällä ne paikalleen. Kiinnitä etulevy paikalleen.