

HUOLTO



Irrota hajottimen etulevy vetämällä sitä varovasti alaspäin ja päästä saranoiden varaan. Suuttimet on helposti irrotettavissa painamalla rajoitinta ja vetämällä suutin etulevyn läpi. Pyyhi suuttimet ja etulevy puhtaiksi kostealla liinalla. Kiinnitä suuttimet etulevyyn työntämällä ne paikalleen. Kiinnitä etulevy paikalleen.