

HUOLTO

Avaa hajotinosia ja irrota mittaus- ja säätömoduuli vetämällä varovasti akselista (ei säätökarasta eikä mittausputkista). Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen. Asenna mittaus- ja säätömoduuli takaisin työntämällä akselista, kunnes moduuli osuu rajoittimeen. Aseta hajotinosia takaisin liitäntälaatikkoon painamalla niin, että kiinnitysrousset lukittuvat.