

HUOLTO

Irrota hajottimen kartioyksikkö ja pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla.
Aseta kartioyksikkö takaisin paikalleen.