

# HUOLTO

Avaa hajottimen etulevy ja pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla.  
Paina etulevy takaisin paikalleen niin, että kiinnitysrousset lukittuvat.

## Liitäntälaatikkoa käytettäessä

Avaa hajottimen etulevy.

Irrota mittaus- ja säätömoduuli vetämällä varovasti akselista (ei säätökarasta eikä mittausputkista).

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Asenna mittaus- ja säätömoduuli takaisin työntämällä akselista, kunnes moduuli osuu rajoittimeen.

Paina etulevy takaisin paikalleen niin, että kiinnitysrousset lukittuvat.