

HUOLTO

Irrota säleikkö varovasti kehyksestä vetämällä. Käytä tarvittaessa ruuvimeisseliä.

Pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla.

Paina säleikkö takaisin paikalleen niin, että kiinnitysrousset lukittuvat (tai kiristä piiloruuvit).

Vaihtoehto: PRI- tai BDR-liitäntälaatikko ja MEM-säätömoduuli

Irrota mittaus- ja säätömoduuli vetämällä varovasti akselistä (ei säätökarasta).

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Asenna mittaus- ja säätömoduuli takaisin työntämällä akselistä, kunnes moduuli osuu rajoittimeen.

Paina säleikkö takaisin paikalleen niin, että kiinnitysrousset lukittuvat.