

## HUOLTO



### KOODI SELITYS

- 1 Peitetulppa
- 2 Säättöruuvi
- 3 Säättölevy
- 4 Sormiruuvit
- 5 Liitoskaulus

Tarkista säätöasento ja avaa venttiilin säätölevy puhdistusta varten. Tarvittaessa irrota venttiilin liitoskaulus avaamalla sormiruuveja. Puhdista osat pyyhkimällä kostealla liinalla, älä upota osia veteen. Puhdistuksen jälkeen asenna osat päinvastaisessa järjestyksessä takaisin paikalleen ja alkuperäiseen säätöasentoon.