

SÄÄTÖ JA HUOLTO

Ilmamäärän säätö suoritetaan säätökartiota avaamalla tai sulkemalla puunupista vetäen tai työntäen.

Minimi-ilmamäärä voidaan rajoittaa kauluksen karassa olevia lukkorenkaita siirtäen.

Irrota venttiili kanavistosta kiertämällä sitä vastapäivään.

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen.

Asenna venttiili takaisin kehykseen.