

SÄÄTÖ JA HUOLTO

Ilmamäärän säätö suoritetaan säätökartiota avaamalla tai sulkemalla puunupista vetäen tai työntäen.

Minimi-ilmamäärä voidaan rajoittaa kauluksen karassa olevia lukkorenkaita siirtäen.

Mittaa lautasen ja kauluksen välinen rako A (mm). Aseta laitteen sisään mittasondi ja mittaa paine-ero. Ilman tilavuusvirta lasketaan seuraavalla kaavalla.

$$q_v = k * \sqrt{\Delta p_m}$$

	ULS-100	ULS-125
A	k	k
4	1,09	2,00
6	1,25	2,61
9	1,46	2,96
12	1,78	3,18
16	2,30	3,56
18	2,55	3,71
20	2,73	3,93

Huoltoa varten irrota venttiili kanavistosta kiertämällä sitä vastapäivään.

Puhdista osat kostealla liinalla, mutta älä upota osia veteen. Puhdistuksen jälkeen asenna venttiili takaisin kehykseen myötäpäivään kiertäen.