

**Tekstiviestikomennot** **Pikakomennot ja esimerkkiraportit**

**TURVALLISUUSKOMENNOT**

<b>VIRTA,PÄÄLLÄ</b> VIRTA – T22 lähettää tiedotteen, milloin akku täytyy ladata. VIRTA,POIS – Sammuttaa tiedotteet latauksen tarpeellisuudesta	<b>VI</b> (Ensimmäinen VI pistää päälle, toinen VI sammuttaa) Tramigo:Lataa akku, Parkeerattu, Tramigo HQ, 60 12°43'N, 24 45°09'E
<b>Hätänappi</b> – Painamalla hätänappia kaksi sekuntia (punainen nappi tekstin TRAMIGO yläpuolella laitteessa) T22 lähettää hätäviestin kaikille käyttäjille.	Tramigo: Hälytys havaittu, hätänappi aktivoitu, pysäköity 0.44 km E Keran Rautatieasema, Kera, Espoo, FI, 60 12°43'N, 24 45°10'E

**Soittaminen** – Painamalla luurinäppäintä sekunnin ajan T22 soittaa pikavalintanumeroon 1. Sekunnin painaminen – lyhyt tauko – sekunnin painaminen ja T22 soittaa pikavalintanumeroon 2. Yksi tauko ja painallus lisää, niin T22 soittaa pikavalintanumeroon kolme. Puhelinnumerot tulee määrittää komennolla PIKAVALINTA (PV) seuraavasti: 1) PV.1, +35855555555 (numero +35855555555 on tällöin pikavalintanro yksi. 2) PV.2, +35855555556 3) PV.3, +35855555557. Lähettämällä pelkästään komennon PV T22 lähettää listan pikavalintanumeroista. Komento PV.2 poistaa pikavalinnan 2. T22:een tuleviin puheluihin vastataan painamalla luurinäppäintä. Huomaa, että ilman kuulokkeita T22 ei pidä mitään ääntä. T22:een soittaessa GPS- ja GSM-valo vilkkuvat.

**YLINOPEUSKOMENTO**

<b>NOPEUS,PÄÄLLÄ</b> NOPEUS,x – T22 lähettää hälytyksen, kun määritetty nopeus ylittyy. Nopeusrajoitus määritetään kirjoittamalla kohtaan x luku välillä 30-300. Ellei nopeutta erikseen määritetä T22 hälyttää kun 120km/h ylittyy. NOPEUS,POIS – Sammuttaa ylinopeushälytykset	<b>N</b> (Ensimmäinen N pistää päälle, toinen N sammuttaa, ylinopeus-raja 120km/h) <b>N,150</b> – Asettaa ylinopeusrajaksi 150km/h Tramigo: Ylinopeus havaittu, liikkuu 0.81km NE Olarin Lukio, Olari, Espoo, FI, 60 11°03'N, 24 44°57'E, Nopeus 158km/h Vinkki: Nopeutta edeltävä ilmansuuntamerkinä kertoo suunnan, mihin T22 liikkuu
--	--

**ASETUKSET**

<b>NIMI,nimi</b> – Muuta T22:n nimi mieleesi mukaan, esim. Sepon Vene, 313-XYZ, Mummy	<b>NIMI,Pertin prätkä</b> – Asettaa T22:n nimeksi Pertin Prätkä. Tarkista komennolla E: Pertin Prätkä: Parkeerattu, Tramigo HQ, 60 12°43'N, 24 45°09'E
<b>LISÄÄKÄYTTÄJÄ,+puhelinno,taso</b> – Lisää puhelinnumeron käyttäjäksi. Taso määrittää oikeudet (OMISTAJA, YSTÄVÄ ja VIERAS). Vinkki: Käytä aina puhelinnumeroissa maakoodia (EI: 0401234567 VAAN: +358401234567). Tällöin raportit ja hälytykset tulevat perille myös käytettäessä laitetta ulkomailta käsin.	<b>LK,+35855555555,OMISTAJA</b> Lisää puhelinnumero +358400555555 käyttäjäksi tasolla OMISTAJA <b>IK</b> Tramigo: IlmoitaKäyttäjät, 1-PC 2-7284 3-0699 4-5555 5-8585 <b>IK,4</b> Tramigo: IlmoitaKäyttäjät, #4 +358400555555 Omistaja - raportit: Etsi - Matka - Nopeus – Vyöhyke <b>PK,4</b> – Poistaa käyttäjän nro 4
<b>ILMOITAKÄYTTÄJÄT</b> – T22 lähettää listan käyttäjästä (max. 10). <b>ILMOITAKÄYTTÄJÄT,2</b> – Ilmoittaa tiedot käyttäjästä nro 2. <b>POISTAKÄYTTÄJÄ,x</b> – Poistaa kyseisen käyttäjän mahdollisuuden käyttää T22:sta. Kirjoita x tilalle IK-listan mukainen numero siitä käyttäjästä, jonka haluat poistaa. Vain tason OMISTAJA käyttäjä voi käyttää tätä komentoa.	<b>LP,Koti</b> Nimi voi olla 40 merkkiä pitkä. Voit käyttää isoja, pieniä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. Numeroita voi myös käyttää.
<b>STATUS</b> – Ilmoittaa akun latauksen tason, GPS- ja GSM-signaalin tason sekä päällä olevat raportit/hälytykset.	<b>ST</b> Tramigo: Status, GPS: 20%, GSM: 100%, akku: latauksessa, raportit: Etsi (45,120), Startti, Virta, Matka (15), Nopeus (150), Vyöhyke (1.0, 60 12°43'N, 24 45°10'E)
<b>ASETUKSET</b> – Ilmoittaa kaikkien käyttäjien käytössä olevat raportit/hälytykset sekä lisäytjen maamerkkien määrän.	<b>ASETUKSET</b> Tramigo: Asetukset, Hälytys:-, Startti:1, Virta:1, Matka:1/2, Nopeus:1/2, Vyöhyke:1/2, käyttäjän maamerkit:0, Metric:päällä, Koord:päällä, Kieli:päällä, SaldoLoppumassa:pois, Kello:korjattu (GMT+2)
<b>KOORD</b> – Voit laittaa päälle, tai ottaa pois käytöstä raporteissa/hälytyksissä olevat tarkat GPS -koordinaatit.	<b>KOORD</b> (Ensimmäinen KOORD pistää päälle, toinen KOORD sammuttaa) <b>KOORD,DEC</b> – Näyttää desimaalikoordinaatit <b>KOORD,DMS</b> – Näyttää maantieteelliset koordinaatit

**Vianmääritys**

- Ongelma:** T22 ei vastaa.
  - Mahdollinen syy:** Akussa ei ole virtaa tai T22 nukkuu.
  - Mahdollinen ratkaisu:** Tarkista, että laitteessa on virtaa. Vihreän Power-valon tulisi vilkkua joka viides sekunti laitteen ollessa päällä. Varmista, että akku on asetettu oikein. Jos vihreä valo ei vilku, vaikka kytket T22:n laturiin, niin odota puoliosta tuntia. Akku on voinut olla käyttämättä kuukausia ja voi olla täysin tyhjä.
  - Mahdollinen ratkaisu:** Tramigo on kaksikielinen ja sen tulisi toimia suomenkielellä. Kokeile OMISTAJA,0000 komennon sijaan komentoa OWNER,0000. Tämän jälkeen lähetä komento LANGUAGE saadaksesi laitteen toimi-maan suomeksi.
  - Ongelma:** T22 ei vastaa ja punainen GSM-valo palaa.
  - Mahdollinen syy:** SIM-kortissa on PIN-kysely päällä, T22 ei saa GSM-signaalia, SIM-kortti on asennettu väärinpäin, SIM-korttia ei ole asennettu.
  - Mahdollinen ratkaisu:** Tarkista, onko saman operaattorin SIM-korttia käyttävillä kännyköillä kuuluvuutta paikassa. Tarkista, onko PIN-kysely poistettu asettamalla SIM-kortti kännykkään. Tarkista, onko T22:ssa SIM-korttia laisinkaan. Ota SIM-kortti ulos ja aseta se takaisin, Tarkista, että SIM-kortti on oikeinpäin laitteessa (siru ylös).
  - Ongelma:** T22 ei vastaa ja punainen GSM-valo vilkkuu.
  - Mahdollinen syy:** Lähetä komentoja väärään numeroon. Prepaid - SIM-kortilla ei ole saldoa. Tavallinen liittymä - GSM-verkko ei toimi tai on ylikuormittunut.
  - Mahdollinen ratkaisu:** Tarkista T22:n liittymän numero. Kysy omistajalta, onko tämä muuttanut numeroa. Tois-ta rekisteröinti. Varmista, että prepaid-liittymässä on saldoa. Odota GSM-verkon paluuta toimintaan.
  - Ongelma:** T22 ilmoittaa vanhan sijainnin. Ei GPS-signaalia ja punainen GPS-valo palaa.
  - Mahdollinen syy:** T22 on ylösalaisin tai jokin estää sitä saamasta GPS-satelliittiyhteyttä esim. läheinen korkea rakennus, metalliesine, tummennetun ikkunan värikalvo, metallisävytysmaali tms.
  - Mahdollinen ratkaisu:** Vie T22 paikkaan, missä sillä on esteetön näkymä taivaalle (pidä yläpuoli taivasta koh-ti). Vie T22 takaisin samaan paikkaan. Jos GPS-valo sammuu minuutin sisään, niin T22 ei saa kyseisessä paikassa/ asennossa GPS-signaalia.
  - T22 Merkivalot**
  - Power** – Vilkkuu joka viides sekunti, kun T22 on päällä. Palaa jatkuvasti kun latauksessa. Ei pala tai vilku, kun T22 on virransäätöttilassa, akku on loppu tai T22 on laitettu pois päältä.
  - GSM** – OK, kun ei päällä. Vilkkuu, kun T22:lla on ongelmia tekstiviestin lähettämisessä. Punainen valo palaa, kun T22 ei saa GSM-signaalia.
  - GPS** – OK, kun ei päällä. Punainen valo palaa, kun T22 ei saa GPS-signaalia, eikä pysty ilmoittamaan sijaintiaan.
  - Tuleva puhelu** – GSM ja GPS valot vilkkuvat.
  - T22 Virransäätötilat**
  - T22:ssa on neljä virransäätöttilaa. Tämä pidentää kannettavassa käytössä olevan laitteen latausväliä sekä estää sen, että kiinteästi asennettu T22 voisi tyhjentää ajoneuvon akku. Komennolla SET,SLEEP,0 voit ottaa virransäätötilat pois käytöstä. Komennolla SET,SLEEP,1 voit palauttaa virransäätötilat käyttöön. T22 menee virransäätötilaan, kun matkan päättymisestä on kulunut yli tunti tai laite on ollut liikkumatta ja käyttämättä viisi minuuttia. T22 herää automaattisesti, kun se havaitsee liikettä tai matka alkaa.
  - 1. Vaihe** – Sammuttaa GPS:n, herää viideksi minuutiksi per tunti. Kestää kuusi tuntia.
  - 2. Vaihe** – Sammuttaa myös GSM:n, joten vastustekstiviestit eivät tule enää välittömästi. Kestää viisi päivää.
  - 3. Vaihe** – Herää viideksi minuutiksi per päivä. Kestää, kunnes akun käy hyvin vähiin.
  - 4. Vaihe** – Herää vain, kun T22 laitetaan lataukseen.
- Jos vika edelleen jatkuu, ota yhteyttä autorisoituun Tramigo-myyjään tai lähetä sähköpostia support@tramigo.com.



**Kiitos Tramigo T22:n ostamisesta!**

Tämä pikaopas auttaa sinut nopeasti alkuun T22:n käytössä. Harvem-min käytetyt komennot löydät käyttöohjeista. Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, etkä löydä vastausta käyttöohjeista (CD-levyllä) niin ota yhteyttä myyjään tai lähetä sähköpostia support@tramigo.com.

**Asennusvaiheet**

- 1 ----- 2 ----- 3
- Asenna
- Rekisteröidy
- Aloita

### Vaihe 1. Asenna

Lataa akkua vähintään kolme tuntia laitteen mukana tulevalla USB-kaapelilla liitämällä se tupakansytytin/verkkolaturiin (riippuen T22-mallista) tai suoraan tietokoneen USB-porttiin. Paina Power-nappia 2 sekuntia. Ladattaessa vihreä Power-valo on jatkuvasti päällä.

**Vinkki:** Akun kansi ei sulkeudu kokonaan ellei akkua ole kiinnitetty oikein.

### SIM-kortin asettaminen

Kun akku on ladattu, tarvitsit SIM-kortin voidaksesi kommunikoida T22:n kanssa. Ennen kun asetat tai poistat SIM-kortin, muista kytkeä virta pois päältä painamalla Power-nappia 2 sekuntia.

### Varmista, että SIM-kortin PIN-kysely ei ole päällä.

Voit poistaa PIN-kyselyn asettamalla SIM-kortin kännykkään ja sitten seuraamalla kännykän käyttöohjeita PIN-kyselyn poistamiseen. PIN-kysely on poissa, kun laittaessasi kännykkäsi päälle se ei kysy PIN-koodia. Liittymäsi asetuksien pitää sallia tekstiviestien (SMS) lähettäminen ja vastaanottaminen.

Poista akun kansi ja SIM-pidike kuvan osoittamalla tavalla. Aseta SIM-kortti pidikkeeseen ja työnnä takaisin yksikköön.

Kun SIM-kortti on asetettu, varmista että akku on paikallaan ja paina Power-nappia 2 sekuntia. Power-valo vilkkuu joka 5. sekunti, kun T22 on päällä. GSM-valo (punainen) syttyä tämän jälkeen. Se sammuu itsestään, kun T22 saa yhteyden GSM-verkkoon. Jos valo jää punaiseksi, katso ohjeita viannääritysosiosta.

### T22:n käyttötavat

T22:sta voi käyttää kolmella tapaa, **kannettavana** (käyttäen T22:n akkua), **pika-asennuksella** (käyttämällä tupakansytytinadapteria ajoneuvoissa) tai **asentamalla T22 kiinteästi** ajoneuvoon ja sen startti- ja sähköjärjestelmään.

### Kannettava käyttö:

Kytke virta päälle - tarkista että Power-valo vilkkuu joka 5. sekunti. Jos Power-valo ei pala, niin T22 on poissa päältä tai virransäätötilassa (myöhemmin: nukkuu). Liikuta T22:ta hieman, herättääksesi laitteen. Varmista, että T22 on oikeinpäin, Tramigo-logo taivasta kohti. Tarkista että GPS-valo sammuu, kun menet ulos (voi kestää noin minuutin). Repussa sekä laukuissa yritä asettaa T22 mahdollisimman ylös niin, että yläpuoli osoittaa taivasta kohti. Autossa T22:n voi asettaa esim. tuulilasin eteen nenäliinasasiaan, hansikaslokeroon tai takaikkunalle tyynyyn tai pehmoleluun. Laitteen voi halutessaan suojata kolhulta T22 Moto -versiossa mukana tulevalta tai lisävarusteena saatavalta Rugged Case -suojakotelolla.



SIM-korttipidikkeen poisto.



T22 tupakansytytinadapteri ja USB-kaapeli.

### Ajoneuvon Pika-asennus

Kytke virta päälle ja tarkista, että Power-valo vilkkuu joka 5. sekunti. Aseta USB-kaapeli T22:een ja tupakansytytinadapteriin/veneeseen verkkovirtalähteeseen. Mikäli mahdollista, kytke T22 virtalähteeseen joka saa virtaa myös kun moottori ei ole käynnissä.

Aseta T22 yläpuoli taivasta kohti. Näin T22 voi paremmin määrittää oman sijaintinsa signaalista, jonka se saa maata kiertäviltä GPS-satelliiteilta. T22 on suunniteltu ulkoikäyttöön ja GPS signaalin heikkouden takia tarvitsee esteettömän näkymän taivaalle vastaanottaakseen signaalin, joka ei läpäise isoja rakennelmia tai metallipintoja. Myös metallia sisältävä ikkunakalvo sekä takalasin lämmitin saattavat häiritä satelliittiyhteyttä. Mikäli T22 ei vastaanota GPS-signaalia, laite raportoi viimeisen rekisteröidyn sijainnin. Tämä käy ilmi viestin tekstistä "Vanha Sijainti". Ole hyvä ja katso lisätietoja käyttöohjeista.

Useimmissa automalleissa T22 toimii hyvin hansikaslokeroon sisällä, keskikonsolissa ja jopa penkin alla. Mikäli laite ei saa GPS-yhteyttä, kiinnitä T22 kojelautaan tarranauhalla tai kaksipuoleisella teipillä.

Kun olet valinnut sijoituspaikan, odota 2 minuuttia ja tarkista GPS-valo. Valo sammuu, kun T22 vastaanottaa GPS-signaalia. Jos valo jää punaiseksi, katso viannääritysosiosta lisätietoja. Voit myös käyttää erillistä GPS-antennia, jonka avulla voit piilottaa T22:n ajoneuvoosi täysin näkymättömiin.

**Vinkki:** Lukuisia tuullilasin sävykalvoja, jotka eivät häiritse GPS-signaalia on saatavilla: 3M film, Madico CharCOO1, Huper Optik Ceramic (Stark), sekä FormulaOne Pinnacle (keraaminen filmi).

### Kiinteä asennus

Halutessasi asentaa T22 näkymättömiin esim. autoosi kojelaudan alle tai veneen sisuksiin, tulee asennus teettää ammattitaitoisella mekaanikolla ja asennusohjeiden mukaisesti (löytyvät CD-levyllä). Kysy asiasta T22:n myyjältä. Muista myös ottaa T22 käyttöön ennen asennusta kannettavana laitteena, sillä SIM-kortin asennus kiinteän asennuksen jälkeen voi olla vaikeaa.

### Vaihe 2. Rekisteröidy

Nyt olet valmis rekisteröimään itsesi laitteen omistajaksi. Vain omistaja-statusella varustetut käyttäjät saavat käyttöökeuden Tramigon kaikkiin ominaisuuksiin. Kommunikoi T22:n kanssa normaaleilla tekstiviesteillä, jotka lähetetään lähteeseen asennetun SIM-kortin numeron. Tee näin:

- 1) Lähetä T22:een asetetun SIM-kortin numeroon tekstiviesti: OMISTAJA,0000. (salasanan tehdasasetus)
- 2) Noin 5-10 sekunnin jälkeen T22 vastaa: "Tramigo:Omistaja,+35855555555" (rekisteröity puhelinnumero).
- 3) Tramigo M1-ohjelmat tarjoavat helpon käyttöliittymän, jolla useiden T22:n hallinnointi onnistuu sekä kännykällä että tietokoneella. M1 Move älypuhelin- sekä M1 Fleet tietokone-ohjelmistot voit ladata ilmaiseksi osoitteesta [www.tramigo.com](http://www.tramigo.com)

Nyt olet rekisteröitynyt ja voit lähettää komentoja T22:lle. Voit halutessasi kytkeä Virta-raportin päälle (lähetä viesti V), niin T22 ilmoittaa tekstiviestillä milloin akku pitää ladata.

**HUOMIO: SUOSITTELEMME T22:N TEHDASSALASANAN VAIHTAMISTA. Salasanan muutetaan lähettämällä T22:lle komento "SALASANA,vanhaSalasana, uusiSalasana" Uutta laitetta käyttöönotettaessa salasanan tehdasasetus on 0000 (neljä nolaa) Salasana saa olla 20 merkkiä pitkä, koostua vain kirjaimista ja numeroista, eikä ole merkikoosta riippuvainen.**

### Vaihe 3. Aloita

T22 on nyt käyttövalmis. Vie T22 ensin ulkoilmaan, jotta punainen GPS-valo sammuu. Muuten T22 vastaa komentoihin "Tramigo: Ei GPS signaalia koskaan". Lähetä tekstiviesti ETSI (tai pelkkä E) isoin tai pienin kirjaimin. Lisää haluamasi ihmiset käyttäjiksi komennolla LISÄÄKÄYTTÄJÄ (tai pelkkä LK).

**Vinkki:** Suosittelemme muille käyttäjille vain tasojen YSTÄVÄ tai VIERAS antamista. Näin he eivät voi muuttaa T22:n asetuksia.

**Huom!** T22 ilmoittaa tekstiviestillä vain OMISTAJALLE rekisteröinnistä. Kun lisäät jonkun tasolla YSTÄVÄ tai VIERAS, tulee hänelle antaa T22:n numero ja ilmoittaa asiasta erikseen.

Kokeile seuraavia komentoja ja aloita ajoneuvojesi ja läheistesii paikantaminen.

### T22 Komennot

Tässä listassa on yleisimmät käytetyt komennot ja niiden lyhenteet. Käyttöohjeista löydät täydellisen listan sekä tietoja asetuksien muuttamisesta. Huomioi, että komennot ovat käyttäjäkohtaisia. Automaattiset raportit/hälytykset tulevat siis vain siihen puhelimeen, josta komento on annettu. Lisää käyttäjiä komennolla LISÄÄKÄYTTÄJÄ (tai pelkkä LK). Komennot voi kirjoittaa isoin, pienin tai isoin ja pienin kirjaimin. Suurimmalla osalla komennosta on lyhenne, joka säästää aikaa. Toiminnot, jotka voi asettaa päälle ja pois, menevät päälle ja pois myös pelkällä komennolla. Esim. komento M käynnistää matkaraportit. Kun lähetät komennon M uudestaan, niin matkaraportti menee pois päältä.

Tekstiviestikomennot	Pikakomennot ja esimerkkiraportit
<p><b>PAIKANNUSKOMENNOT</b></p> <p><b>ETSI</b> – Ilmoittaa T22:n tarkan sijainnin. Toimii myös, jos lähetät tekstiviestin ilman tekstiä.</p> <p><b>ETSI, LÄHELLÄ</b> – Ilmoittaa sijainnin suhteessa kolmeen lähimpään maamerkkiin.</p> <p><b>ETSI, aika</b> – Ilmoittaa sijainnin määritetyin väliajoin. Tekstin aika sijaan kirjoita VILKKO tai PÄIVÄ. Tällöin ilmoitus tulee vilkoittain tai päivittäin samaan aikaan. Tekstin aika sijaan kirjoita numero välillä 1-1440. Näin määrität kuinka monen minuutin välein ilmoitus välillä.</p> <p><b>ETSI, POIS</b> – Sammuttaa määritetyin väliajoin tulevat sijainti-ilmoitukset</p>	<p><b>E</b></p> <p><b>E, 15</b> – Lähettää sijainti-ilmoituksen joka 15. minuutti.</p> <p><b>E, PÄIVÄ</b> – Lähettää sijainti-ilmoituksen joka päivä samaan aikaan.</p> <p><i>Tramigo: Parkeerattu, Tramigo HQ, 60 12'43"N, 24 45'09"E, 16:42 Elo 16</i></p> <p>Vinkki: Ilmansuunnat ovat englanniksi, N – Pohjoinen, NE – Koillinen, E – Itä, SE – Kaakko, S – Etelä, SW – Lounas, W – Länsi, NW – Luode. "Vanha Sijainti" - T22 ei ole vastaanottanut GPS-signaalia viiteen minuuttiin.</p>
<p><b>MATKA, PÄÄLLÄ</b></p> <p><b>MATKA</b> – Automaattinen matkaraportti. Ilmoittaa lähtöpaikan ja määränpään, kun T22 on ollut liikkumatta useita minuutteja.</p> <p><b>MATKA, POIS</b> – Sammuttaa automaattiset matkaraportit</p>	<p><b>M</b> (Ensimmäinen M pistää päälle, toinen M sammuttaa)</p> <p><b>MATKA, PÄÄLLÄ</b> (Laittaa matkaraportit päälle)</p> <p><i>Tramigo: Matkaraportti, aiku, Olarin Uimahalli, 60 10'32"N, loppu Tramigo HQ 24 44'10"E, matkan kesto 0:12, etäisyys 6,46km, maksiminopeus 85km/h, keskinopeus 30km/h, liikkumatta 0:03.</i></p>
<p><b>VYÖHYKE, ETÄISYYS/PÄÄLLÄ/POIS, PaikanNimi</b> – Ilmoittaa, kun T22 ylittää määritetyn etäisyyden tietyistä maamerkeistä tai T22:n sijainnista. Etäisyys voidaan määrittää 0.1-999km välillä. Voit käyttää osittaisia paikannimiä, T22 valitsee tällöin vastaavimman maamerkin.</p> <p><b>VYÖHYKE, POIS</b> – Sammuttaa automaattiset vyöhykeraportit</p>	<p><b>V</b> - (Ensimmäinen V pistää päälle, toinen V sammuttaa, asettaa rajaksi 1km T22:n sijainnista)</p> <p><b>V, 5.1</b> – Asettaa rajaksi 2.5km T22:n sijainnista.</p> <p><b>V, 5.1, Koti</b> – Asettaa rajaksi 5.1km lisäystä maamerkeistä "koti".</p> <p><i>Tramigo:Vyöhykkeen rajan ylitys havaittu, pysähtynyt, 0.43km NE Neste Niinisilta, Nujaia, Espoo, FI, 60 12'40"N, 24 45'07"E</i></p> <p>Vinkki: Muista käyttää pistettä erottamaan metrit kilometreistä.</p>
<p><b>TURVALLISUUSKOMENNOT</b></p> <p><b>HÄLYTYYS, PÄÄLLÄ</b></p> <p><b>HÄLYTYYS</b> – Hälyttää, kun T22:n sisäinen liiketunnistin havaitsee liikettä tai T22 liikkuu 100m. Hälytys pitää laittoa aina uudestaan päälle, kun T22 on hälyttänyt.</p> <p><b>HÄLYTYYS, POIS</b> – Sammuttaa hälytyksen (HUOM! Lue käyttöohjeista liiketunnistimen herkkyyden säätämisestä sekä sen sammuttamisesta).</p>	<p><b>H</b> (Ensimmäinen H pistää päälle, toinen H sammuttaa)</p> <p><i>Tramigo: Liikettä havaittu, pysäköity, 0.44 km S Keran Rautatieasema, Kera, Espoo, FI, 60 12'43"N, 24 45'10"E</i></p> <p>Vinkki: T22 ilmoittaa liiketilan kolmella tapaa: "liikkuu", "pysäköity" tai "pysähtynyt". T22 on pysähtynyt kun matka on käynnissä, mutta sillä hetkellä T22 ei liiku. Esim. liikenevalloissa tai välittömästi pysäköinnin jälkeen.</p>