

Kaira suojavaaren asennus: Täysi kaari, kolme priikkaa ja kolme mutteria.



Kaira suoja-kaaren asennus: 2/3 kaari, yksi ruuvi, kolme priikkaa ja kolme mutteria.



Kaira suoja-kaaren asennus: 1/3 kaari, yksi ruuvi, kaksi priikkaa ja kaksi mutteria.

