

## Asennusohje

**Huom! Lue tämä ohje huolella ennen valaisimen asennusta.**

Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Valtavalo Oy ei vastaa näiden ohjeiden vastaisesti tehtyjen asennustöiden aiheuttamista vahingoista.



Valtavalo LED-Anticor teollisuusvalaisin on tarkoitettu käytettäväksi Valtavalo LED-valoputkien kanssa.

### ASENNUS

- valaisinkiskoon tai
  - ripustusasennuksena
1. Ennen asennusta varmista, että virta on katkaistu ja että asennusympäristö on esteetön.
  2. Avaa salvat ja valaisimen kupu.
  3. Irrota valaisimen pohjalevy. Pohjalevyn alta löytyvät a) valaisimen ripustusasennukseen tarvittavat koukut, b) pultit mahdollisia muita asennustapoja varten, c) tiivistekumit kiinnityksen läpivienteihin, d) tiivisteiden prikot sekä e) läpiviennin tiivisteholkki.
  - 4a. Asennusvaihtoehto 1: asennus ripustuskoukun avulla
    - a. Aseta tiivistekumi kiinnitysläpivienttiin.
    - b. Pyöritä mutteri koukun kierteen päähän asti.
    - c. Laita prikka koukkuun mutterin päälle.
    - d. Vie ripustuskoukku valaisimen ulkopuolelta valaisimen sisään tiivisteiden läpi.
    - e. Pujota toinen prikka koukkuun valaisimen sisäpuolella.
    - f. Kiinnitä toinen mutteri koukkuun valaisimen sisäpuolella ja kiristä mutterit niin, että kumitiiviste on tiiviisti paikoillaan.

- 4b. Asennusvaihtoehto 2: asennus pultin avulla
- Aseta tiivistekumi kiinnitysläpivientiin.
  - Pujota prikka pulttiin.
  - Työnnä pultti valaisimen sisäpuolelta kumitiivisteeseen läpi.
  - Aseta toinen prikka pulttiin valaisimen ulkopuolella.
  - Asenna haluamasi kiinnike pulttiin, esim. MEK AH 70 (ks. kuva).  
Huomaa, että kiinnikkeet eivät sisälly valaisimen toimitukseen
  - Kiinnitä mutteri pulttiin ja kiristä niin, että kumitiiviste on tiiviisti paikoillaan



- Jos valaisimen toisen pään läpivientiä ei käytetä, asenna läpivientiin valaisimen mukana toimitettava tiivisteholkki ja varmista sen tiiveys.
- Tee tarvittavat kytkennät ja kiinnitä kupu pohjalevyn reunaan. Kiinnitä pohjalevy takaisin paikoilleen.
- Kiinnitä LED-valoputket paikoilleen. Huomaa, että LED-valoputkien asennuksessa on noudatettava valoputkien omaa asennusohjetta.
- Sulje valaisimen kupu ja kiinnitä salvat huolellisesti.
- Tarkista kuvun ja läpivientien tiiveys.
- Kytke virta ja tarkista valaisimen toiminta.