

# VELCO VAR-80

## ASENNUSOHJE

### SISÄLTÄÄ:

V-80 käsisäätoinen venttiili  
Karkeasuodatin

VR-80 seinäputki  
FR-80 jatkoputki

YG-80 ulkoritilä valk.

1. Valitse sopiva asennuspaikka ylös lähelle katonrajaa. Merkitse asennuskohta ja poraa merkkireikä seinän läpi pitkällä terällä (n.  $\varnothing$  6 mm).
2. Seuraa merkkireikää rasiaterällä (n.  $\varnothing$  86 mm). Poraa puoleenväliin sisäpuolelta. Tule vastaan ulkopuolelta, jotta seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
3. Mittaa seinän paksuus. Sovita teleskooppimaisten putkien pituus seinän paksuuden mukaan. Putkia voi tarvittaessa lyhentää. Asenna seinäputki VR-80 ja jatkoputki FR-80 tiiviisti läpivientireikään. Käytä tarvittaessa asennusliimaa.
4. Kiinnitä seinäputki VR-80 ruuveilla seinään. Sijoita karkeasuodatin lähelle ulkoseinää.
5. Sovita käsisäätoinen venttiili tiiviisti läpivientikanavaan.
6. Sovita ulkoritilä YG-80 läpivientiin ulkoseinän puolelta. Ulkoritilä on suositeltavaa kiinnittää ulkoseinään asennusliimalla.

