

Asennusohje

OPTOLIFE 1000 / 800 / 450

1200 / 800 / 535

5262092

5262091

PIPELIFE

www.pipelife.fi

KAAPELIKAIVON ASENNUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA

1. Kaivon pohjalle tasoitetaan ja tiivistetään tarpeen mukaan kerros kivetöntä hiekkaa.
2. Säiliö asennetaan suoraan pohjalle.
3. Kaivon ympärystäyttö tehdään 40 cm:n leveydeltä säiliöstä jäätymättömällä kitkamaalla (kivetön hiekka), joka tasataan ja tiivistetään 30 cm kerroksina.
4. Säiliön kauluksen alapuolinen täyttö tiivistetään HUOLELLISESTI jälkipainumisen estämiseksi.

