

Tuotteen CDX834 asennusohje.

Säätöpala asennetaan (5- tai 10mm) kattokiinnikkeen ja vaakaprofiilin väliin jolloin saadaan mahdolliset katon painaumat oikaistua. Kun kattokiskot ovat samalla tasolla niin paneelikenttä näyttää suoralta eikä paneelit "pykällä" katolla.

Esim:



Säätöpala asennetaan tähän väliin

