



ACO Dushirennide paigaldusjuhend

Tõlketekst juhendi E57825 juurde

Antud tekst on mõeldud kasutamiseks ainult koos juhendiga.

Dushirennid vajavad sarnaselt teiste äravooludega regulaarset puhastamist ning hooldust.

Käesolev juhend on universaalne kolme peamise dushirennide tüübi ja paigaldusviisi puhuks

- a) horisontaalsete äärikutega renni paigaldamiseks (paigaldus seinast eemale sh. ruumi keskele)
- b) äärikuteta dushirenni paigaldamiseks (paigaldus seinast eemale sh. ruumi keskele)
- c) tagumise vertikaalse ääriku ja horisontaalsete äärikutega renni paigaldamiseks seinä äärde

Peamised tegevused renni paigaldamisel :

1. Asetage renn selleks ettenähtud / soovitud kohale
2. Ühendage see kanalisatsioonitorustikuga
3. Loodige renn ja fikseerige selle asend. Tagada tuleb minimaalselt 0,5 % kalle torustikule
Täita renni ümbrus betooni või paigaldusseguga
4. Paremaks heli summutamiseks on soovitatav kasutada isolatsiooniteipi
5. Teha hüdroisolatsiooni , lähtuvalt paigalduse nõuetest ,membraani kinnitatakse ääriku külge
6. Plaatimine ja vuukimine . Renni ja plaatide ühendusvuugis kasutada silikooni
Jälgida et silikooni ei satuks renni korpuse ja resti vahele
7. Eemalda tuleb segujäägid ning jälgida ,et need ei satuks kanalisatsiooni torusse.

Restilt eemaldatakse enne kasutuselevõttu kaitsekile.

Samuti tuleb enne kasutuselevõtte kontrollida, et trapis ja haisulukus ei ole mingeid võõrkehi ja vee äravool on vaba.

Lisainfot ACO Nordic OÜ ja ACO Group kohta leiate meie kodulehelt
www.aco.ee

Kontor: Akadeemia tee 39
Telefon : 688 94 39
E-post: info@aco.com

Juhendi tekst kinnitatud jaanuar 2017