

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## PEITELAIPAT "VULK"

Avautuvat, ilman teippiä (jälkiasennukseen)

kalvotiivisteellä, korkeus 4mm

Ø12-16mm, Ø12-22mm , Ø18-28mm putkille

- LVI 650 1980 FP 51440 1-osa Ø12-16mm Valkoinen
- LVI 650 1981 FP 51445 1-osa Ø12-16mm Kromi
- LVI 650 1982 FP 51449 1-osa Ø12-16mm Ruskea
- LVI 650 1960 FP 51450 1-osa Ø12-22mm Valkoinen
- LVI 6581935 FP 51452 1-osa Ø12-22mm Musta
- LVI 650 1961 FP 51455 1-osa Ø12-22mm Kromi
- LVI 650 1962 FP 51459 1-osa Ø12-22mm Ruskea
- LVI 658 1812 FP 51420 1-osal Ø18-28mm Valkoinen
- LVI 658 1816 FP 51425 1-osa Ø18-28mm Kromi
- LVI 658 1813 FP 51429 1-osa Ø18-28mm Ruskea
- LVI 650 1985 FP 51430 2-osa 40cc Ø12-16mm Valkoinen
- LVI 650 1986 FP 51435 2-osa 40cc Ø12-16mm Kromi
- LVI 650 1987 FP 51439 2-osa 40cc Ø12-16mm Ruskea
- LVI 6581817 FP 51480 2-osa 40cc Ø12-22mm Valkoinen
- LVI 658 1818 FP 51485 2-osa 40cc Ø12-22mm Kromi
- LVI 658 1819 FP 51489 2-osa 40cc Ø12-22mm Ruskea
- LVI 6501965 FP 51460 2-osa 60cc Ø12-22mm Valkoinen
- LVI 6581934 FP 51462 2-osa 60cc Ø12-22mm Musta
- LVI 658 1928 FP 51465 2-osa 60cc Ø12-22mm Kromi
- LVI 650 1967 FP 51469 2-osa 60cc Ø12-22mm Ruskea
- LVI 658 1814 FP 51470 2-osa 60cc Ø18-28mm Valkoinen
- LVI 658 1815 FP 51479 2-osa 60cc Ø18-28mm Ruskea

Valkoisten, ruskeiden ja mustien materiaali on PolyAmidi (PA), kromattujen ABS (AkryyliButadiiniStyreeni), tiivisteiden TPE (TermoPlastinenElastomeeri). Kromaus on tehty elektrolyyttisesti (aito kromi). Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

***Käyttötarkoitus:***

Putkien siisti asennus, peittää porausreiät.

***Asennus:***

Kuivaa pinta, johon peitelaippa asennetaan. Peitelaippa on avautuva ja se soveltuu jälkiasennukseen. Väännä laippaa ja asenna se putken ympärille ja paina lattiaa/seinää vasten.

Huom! Paina asennuksen jälkeen kalvotiivistettä hieman, niin että se asettuu seinää/lattiaa tai kattoa vasten.

**Faluplast**