

damixa

Suihkuhanojen asennus

- Aseta hana tiivisteineen seinällä oleviin $\frac{3}{4}$ " yhteisiin.
- Suihkutermostaateissa on tiivisteet valmiiksi paikoillaan, yhdistettynä sihteihin.
- Hanojen asennusväli on 150 mm +/- 12mm. Tarvittaessa käytä epäkeskoliittimiä.
- Kylmävesi kytketään oikealle ja lämminvesi vasemmalle.
- Suihkutermostaatti TMC Classic (27650.00) on käännettävissä ylösalasin, eli mikäli asennusvaiheessa on putket menneet ristiin.

HUOMAUTUS: Asennettaessa hanoja kesäasuntoihin joissa on jäätymisriski, on hanat tyhjennettävä sinne jääneestä vedestä.