



**Bild 1**  
Montage i 13 mm gipsskiva. Använd plastplugg TP1 gul.

**Bild 2**  
Direkt montage i dubbla 13 mm gipsskivor.  
Skruvlängden för TCS 14-18, 18-22 och 22-26 är anpassad så att skruvspetsen ej går igenom båda skivorna. Detta för att underlätta montage av vp-rör från väggens insida.

**Bild 3**  
Montage i enkel 13 mm gipsskiva och underliggande plåtregel med plåttjocklek 0,56 mm.

**Bild 4**  
Montage i trämaterial, träregel, spånskiva, hård träfiberskiva, plyfa.

**Bild 5**  
Montage i betong och fulltegel.  
Borra  $\varnothing$  4 mm djup ca 30 mm. Dra skruven direkt i det borrarade hålet.

**Bild 6**  
Montage i lättbetong. Använd plastplugg TP1 gul.  
I lättbetongkvalitet 600 och högre kan skruven dras direkt i lättbetongen utan förborring.