

Kaira suojakaaren asennus: 2/3 kaari, yksi ruuvi, kaksi priikkaa ja kaksi mutteria.





Kaira suojavaaren asennus: 1/3 kaari, yksi ruuvi, kaksi priikkaa ja kaksi mutteria.

