



INWALL 3



IK08




IP55



IS10043

0049274 CFL 13W G24-1 -3.6kg
 0049275 CFL 18W G24-2 -3.6kg
 0049276 CFL 26W G24-3 -3.6kg


Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lampa.




Switch Off
 Abschalten
Débrancher
 Desconectar
Uitschakelen
 Stäng av

1


Body





Mounting box




2



3



0049276 26W




4


0049276 26W



0049274 12W
 0049275 18W




230-240V
 H05RN-F3G Ø7 3 x 1mm² Min



5



AC230-240V



0049274 Max 30 Pcs
 0049275 Max 20 Pcs
 0049276 Max 12 Pcs



Replace any cracked protective shield.

Dieses symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.
Ce symbol indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.
 Este simbolo indica que hay que "reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos".
Dette symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.

Valaisinta el saa käyttää ilman suojalasias viotunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.