


UNILED

IP44 -O-  CE  



Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty liitännälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på förkopplingsdonet. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

Tylko osoba z uprawnieniami elektrycznymi może zainstalować oprawę. Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz zasilanie. Oprawa oświetleniowa może być zasilana tylko napięciem o parametrach określonych na zasilaczu (napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa). Ta instrukcja montażu musi być dostępna podczas instalacji i przyszłej konserwacji plafonu.

UNILED

VÄRI / FÄRG / COLOR / KOLOR

VALONLÄHDE
LJUSKÄLLA
LIGHT SOURCE
PARAMETRY OPRAWY

EAN

4310370	UNILED IP44	valk./vit/wh/bialy	42W/830 3950 lm	6410043103707
4310371	UNILED IP44	valk./vit/wh/bialy	42W/840 3950 lm	6410043103714
4310372	UNILED IP44	valk./vit/wh/bialy	62W/830 5900 lm	6410043103721
4310373	UNILED IP44	valk./vit/wh/bialy	62W/840 5900 lm	6410043103738

Valmistaja | Tillverkare | Manufacturer | Producent:

Oy Airam Electric Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, www.airam.fi