

M18 USB Controller | Käyttöyhteystuotteet - lämpötakit



- M18™ USB virranlähde - M18™ USB PS HJ. Takin virranlähteenä voi käyttää M18™ akkua. USB liitäntä esim. MP3 soittimille, puhelimille, digitaalikameroille sekä GPS laitteille.
- 12 V autopistokkeelle - 12 V CP HJ. Takki ottaa virran 12 V pistokkeesta. Ei latausominaisuutta.

	M18 USB Controller
Pakkauksen määrä	1