

04/2020

Jussi- ja IMPRESSIVO® -mukavuuskytkimet

Yksi kytkin - neljä käyttötilaa



Mukavuuskytkin on uudistunut ja entistä monipuolisempi.

Nyt myös 2-johdin mallilla (e-contact -koje) voidaan ohjata LED-lamppuja ja valaisimia. Sivuohjaimena voidaan käyttää joko slave-kojetta tai 230 V painiketta. Relemalli soveltuu käytettäväksi kaikkien kuormien kanssa.

Saatavana sekä kokonaisena tuotteena että modulaarisena.

- 01 6816/11UJ-214-510
- 02 6816/11UJ-84-510
- 03 6440/01U-500



01



02



03

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
Jussi (sisältää kojeen, linssin ja peitelevyn)			
6816/11 UJ-214-510	26 200 50	Mukavuuskytkin, Jussi, 2300 W/VA, rele	1/10
6815/11 UJ-214-510	26 200 51	Mukavuuskytkin, Jussi, 10-85 W/VA, e-contact	1/10
Impressivo (sisältää kojeen ja linssin)			
6816/11 UJ-84-510	26 200 52	Mukavuuskytkin, Impressivo, 2300 W/VA, rele	1/10
6815/11 UJ-84-510	26 200 53	Mukavuuskytkin, Impressivo, 10-85 W/VA, e-contact	1/10
Modulaarinen			
6440/01 U-500	26 200 54	Ohjauksyksikkö, rele, koje, 2300 W/VA	1/10
6440/04 U-500	26 200 55	Ohjauksyksikkö, e-contact, koje, 20-180 W/VA	1/10
6440/05 U-500	26 200 56	Ohjauksyksikkö, slave, koje	1/10
6815-81-101-500	26 200 57	Mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, antrasiitti	1/10
6815-83-101-500	26 200 58	Mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, alumiini	1/10
6815-885-101-500	26 200 59	Mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, matta musta	1/10

—
ABB Oy
Domestic Sales
Puh. 010 22 11



Käyttötilat

Manuaalikäyttö

Käytetään tavallisena kytkimenä.

Automaattikäyttö

Tunnistin kytkee valaistuksen päälle ja sammuttaa sen automaattisesti.

Ajastinkäyttö

Kytke päälle käsin, sammuttaa määritellyn ajan jälkeen automaattisesti.

Puoliautomaattikäyttö

Valot sytytetään automaattisesti ja valo palaa kunnes käyttäjä sammuttaa sen painamalla kytkintä manuaalisesti.

Tekniset tiedot	
Asennuskorkeus:	0,8 - 1,2 metriä
Hämäräkytkin:	0,5 - 300 Lux
Katkaisuviive:	1 - 10 min
Valvonta-alue:	170°, eteepäin 5 m, sivulle 3 m

Tunnistusalueet

