

# VALITSE OIKEA ALPHA-PUMPPU KOLME VERSIOTA – KOLME KÄYTTÖKOHDETTA

**ALPHA3**

Bluetooth, asetusten etäohjaus, sisäänrakennettu tasapainotustoiminto

**ALPHA2**

Tasapainotus ALPHA Readerilla

**ALPHA1**

Selkeä ja edullinen useimmilla perusominaisuuksilla

Sisäänrakennettu Bluetooth-yhteys	<input type="radio"/>		
GRUNDFOS GO Remote (app) Pumpun säätötapojen säätö	<input type="radio"/>		
GRUNDFOS GO Balance (app) Patteri- ja lattialämmitysjärjestelmän säätö	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sisäänrakennettu Reader-toiminto	<input type="radio"/>	Ei (osta ALPHA Reader)	
Patteri- ja lattialämmitysjärjestelmän säätö	Kaukolämpö- ja keskuslämmitysjärjestelmä 2-putkisella patterijärjestelmällä, joka on varustettu esisäädetävillä patteriventtiileillä. Vesikiertoiset jakotukein varustellut lattialämmitysjärjestelmät.		
Lattialämmitys-AUTOADAPT	<input type="radio"/>		
Patterilämmitys-AUTOADAPT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Suhteellisen paineen säätäminen	0,1 m välein	3 käyrää	3 käyrää
Vakiopaineen säätäminen	0,1 m välein	3 käyrää	3 käyrää
Vakionopeuden säätäminen	1 % välein	3 käyrää	3 käyrää
Pumpun ohjaus painikkeesta		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Säästää sähköä	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kuivakäyntisuojaus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Värinäkäynnistys	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alhainen melutaso	≤43 dB(A)		≤43 dB(A)
ALPHA Reader	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EEL	≤0,15-0,18		≤0,20
Ajastintoiminto	<input type="radio"/>		
Kesätila	<input type="radio"/> automaattinen käynnistys/pysäytys	<input type="radio"/> manuaalinen käynnistys/pysäytys	
Hälytys ja varoitusloki	<input type="radio"/> GO Remotessa	<input type="radio"/> pumpun näytössä	

# ALPHA-SOVELLUKSET SÄÄSTÄ AIKAA JA TYÖSKENTELE FIKSUMMIN

- ja tarjoa asiakkaillesi käyttömukavuutta ja pienemmät sähkölaskut



## GO BALANCE ALPHA2-PUMPULLE PATTERI- JA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖÖN

- 2-putkisen patterijärjestelmän ja lattialämmitysjärjestelmän säätöön älypuhelimella tai tabletilla
- Helppokäyttöinen ohje
- Asianmukaiset tiedot sisältävä raportti
- Ladataan App Storesta tai Google Playsta



## GO REMOTE ALPHA3-PUMPULLE PUMPUN SÄÄTÖTOIMINTOJEN VALVONTAAN, LUKUUN JA SÄÄTÖÖN

- Säätötapojen vakioaine, proportionaalipaine ja vakionopeus sekä patterilämmitys-AUTOADAPT ja lattialämmitys-AUTOADAPT asetus älypuhelimella tai tabletilla
- Asianmukaiset tiedot sisältävä raportti
- Käyttöoikeus kaikkiin Grundfosin verkkotyökaluihin Grundfos Product Centerissä – dokumentaatio, vaihto ja mitoitus
- Asetusten tallennus
- Virheilmoitukset ja hälytykset sekä mahdolliset korjausehdotukset
- Kaikkiin Grundfos-pumppuihin, jotka kommunikoivat Bluetoothin, radion tai IR:n avulla
- Käyttöoikeus GO Balance -sovellukseen ja säätötoimintoihin
- Ladataan App Storesta tai Google Playsta