


theben

Timer AT-1

1. Aseta kello oikeaan aikaan **myötäpäivään** kiertäen.



2. Aseta haluttu lähtöaika (punainen merkki) painamalla musta ulkokehä pohjaan, samalla kiertäen kehää **vastapäivään**. Lämmitys käynnistyy 2 tuntia aikaisemmin (vihreä merkki).

Maahantuoja:

Gycom

Gycom Finland Oy
www.gycom.fi

Sähkö/El nro: 357 1934

CE (FI) IP 20 -40°

16 A 230 V 50 Hz