

EBUTTON | ZigBee viedā poga



Īss ceļvedis

Darbojas ar



Powered By



Ver. 1.0

Izdošanas datums: VIII 2024

Programmatūra: V1.0.1




Ražotājs:

Engo Controls sp z o.o. sp. k.
43-262 Kobieltice
Rolna 4
Polija

www.engocontrols.com

Ierīces apraksts



1. Vadības poga

2. Funkciju poga

Nospiežot uz 8 sekundēm, tiek aktivizēts savienošanas režīms un rūpnīcas atiestatīšana.

3. LED diode

Mirgo zilā krāsā - aktīvs savienošanas režīms ar lietojumprogrammu

4. Akumulatora ligzda

Tehniskās specifikācijas

Barošanas avots	Baterija CR2032
Komunikācija	ZigBee 3.0, 2.4GHz
Mēri [mm]	50 x 50 x 14

Ievads

Viedā poga tiek izmantota, lai manuāli ieslēgtu/izslēgtu jebkuru automatizāciju/scenārijus ZigBee sistēmā. Viedajai pogai ir trīs vadības iespējas: vienreizēja nospiešana / divreizēja nospiešana vai ilgstoša nospiešana. Katru reizi nospiežot pogu, var iedarbināt dažādas darbības, ko lietotājs definē lietotnē ENGO Smart App. Pateicoties nelielajam izmēram un bezvadu komunikācijai, to var uzstādīt jebkurā vietā, uz jebkuras virsmas un jebkurā orientācijā, piemēram, blakus gultai vai zem galda virsmas. Lai instalētu lietotni, ir nepieciešams ZigBee interneta vārteja.

Produkta īpašības

- Darbojas ar ENGO Smart (saderīgs ar Tuya lietotni)
- ZigBee 3.0 sakaru standarts
- Var pārslēgt jebkuru ierīci
- Var izmantot kā trauksmes pogu (diskrēti paslēpta)

Produktu atbilstība

Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām: 2014/53/ES, 2011/65/ES.

Drošības informācija

Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam, saglabājot to sausā veidā. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Uztādīšana jāveic kvalificētai personai saskaņā ar valsts un ES noteikumiem.

Uztādīšana

Uztādīšana jāveic kvalificētai personai ar atbilstošu elektrotehnisko kvalifikāciju saskaņā ar attiecīgajā valstī un ES spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ražotājs nav atbildīgs par instrukciju neievērošanu.



UZMANĪBU:

Visai instalācijai var būt papildu aizsardzības prasības, par kurām ir atbildīgs uzstādītājs.

Instalēšanas sensors lietotnē

Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir viedtālruņa darbības zonā. Pārliecinieties, ka esat pieslēgts internetam. Tas saīsina ierīces savienošanas laiku.

1. SOLIS - LEJUPIELĀDĒJIET ENGO SMART LIETOTNI

Lejupielādējiet lietotni ENGO Smart no Google Play vai Apple App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.




2. SOLIS - JAUNĀ KONTA REĢISTRĒŠANA


Lai reģistrētu jaunu kontu, izpildiet tālāk norādītās darbības:




Lai izveidotu jaunu kontu, noklikšķiniet uz „Reģistrēties”.



Ievadiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts verifikācijas kods.




Ievadiet e-pasta vēstulē saņemto verifikācijas kodu. Atcerieties, ka jums ir tikai 60 sekundes, lai ievadītu kodu!!




Pēc tam iestatiet pieteikšanās paroli.

3. SOLIS - Savienojiet pogu ar ZigBee tīklu


Pēc lietojumprogrammas instalēšanas un konta izveides izpildiet tālāk norādītās darbības:




Pārliecinieties, ka Engo Smart lietotnei ir pievienoti ZigBee vārti. Nospiediet un turiet funkciju pogu aptuveni 10 sekundes, līdz sāk mirgot zilā LED diode. Poga pāriet savienošanas režīmā.




Ievadiet vārtejas saskarni.



Zigbee ierīču sarakstā” izvēlieties „Pievienot ierīces”.



Pagaidiet, līdz programma atrod ierīci, un noklikšķiniet uz „Gatavs”.



Poga ir uzstādīta un parāda galveno saskarni.