



Īss ceļvedis

Ver. 1.0

Izdošanas datums: X 2024
Programmatūra: v0.1.2

Darbojas ar



Powered By



Ražotājs:
ENGO Controls Sp. z o.o. Sp. k.
Rolna 4
43-262 Kobieliice
Polija

www.engocontrols.com

Tehniskās specifikācijas

Barošanas avots	1x CR123A
Komunikācija	ZigBee 3.0 2.4GHz
Skaņas līmenis	≥ 85dB
Dimensijas [mm]	60 x 60 x 49

Produktu atbilstība

Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām: 2014/53/ES, 2011/65/ES.

Ievads

Sensors reāllaikā nosaka dūmu klātbūtni. Ierīce ar mazu enerģijas patēriņu - darbojas droši ilgu laiku bez nepieciešamības bieži mainīt bateriju. Sensoru var uzstādīt, izmantojot abpusējas līmēntes vai montāžas tapas. Strādājot ar lietotni ENGO Smart, lietotāji var attālināti uzraudzīt savu ierīci. Ierīce izdod skaļu un skaidru trauksmes signālu, kad tiek konstatēts apdraudējums. Lai instalētu lietotni, ir nepieciešams ZigBee interneta vārteja.

Produkta īpašības

- Darbojas ar ENGO Smart (saderīgs ar Tuya lietotni)
- ZigBee 3.0 sakaru standarts
- Atklāj dūmus
- Skaļš un skaidrs skaņas signāls
- Mazs izmērs

Drošības informācija

Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam, saglabājot to sausā veidā. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Uzstādīšana jāveic kvalificētai personai saskaņā ar valsts un ES noteikumiem.


Uzstādīšana

Uzstādīšana jāveic kvalificētai personai ar atbilstošu elektrotehnisko kvalifikāciju saskaņā ar attiecīgajā valstī un ES spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ražotājs nav atbildīgs par instrukciju neievērošanu.

UZMANĪBU:


Visai instalācijai var būt papildu aizsardzības prasības, par kurām ir atbildīgs uzstādītājs.

Ierīces apraksts



1. Pārī savienošanas poga
2. Testēšanas/izslēgšanas poga (LED diode atrodas pogā)
3. CR123A baterija
4. Kronšteins

Pogas darbība




Lai iestatītu ierīci savienošanas režīmā, nospiediet un turiet savienošanas pogu 3 sekundes.

Lai noņemtu ierīci no tīkla, nospiediet un turiet savienošanas pogu 5 sekundes.

LED indikācija


Stāvoklis	LED	Alarm skaņas signāls
Savienošanas režīms	Zaļā LED mirgo 5 reizes sekundē	N/A
Savienošana veiksmīga	Zaļā LED nepārtraukti mirgo 3 sekundes	N/A
Savienošana neveiksmīga	Zaļā LED mirgo lēni (divas reizes sekundē) sešas reizes	N/A
Atvienošanās	Sarkanā LED ieslēdzas, pēc tam zaļā LED lēni mirgo sešas reizes	N/A
Tests	Sarkanā LED mirgo ātri	Rezult "Di-Di-Di"
Trauksme	Sarkanā LED mirgo ātri	Rezult "Di-Di-Di"
Gaidīšanas režīms	Sarkanā LED mirgo ik pēc 53 sekundžu	N/A
Skaņas izslēgšana	Sarkanā LED mirgo ik pēc 10 sekundžu	N/A
Zems enerģijas patēriņš	Sarkanā LED mirgo vienu reizi	Di" ik pēc 53 sekundžu
Kļūda	Sarkanā LED mirgo divreiz ik pēc 53 sekundžu	Di-Di" divreiz ik pēc 53 sekundžu




Lai pārbaudītu vai izslēgtu trauksmes signālu, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešu Testēšanas/izslēgšanas pogu.

Pareiza izvietošana

Dūmu detektoru vēlam uzstādīt griestu centrā, jo karstums un dūmi paceļas uz griestiem un izplatās uz sāniem. Ievērojiet vismaz 30 cm attālumu no gaismām un dekorācijām un vismaz 15 cm attālumu no sienām un stūriem.



Plakanie griesti





slīpi griesti


Uzstādīšana



Pagrieziet sensoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atdalītu to no kronšteina.



Uzstādiet kronšteinu, izmantojot skrūves vai pievienoto divpusējo lenti.



Lai ieslēgtu detektoru, noņemiet akumulatora izolācijas sloksni un pagrieziet sensoru kronšteinā pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Instalēšanas sensors lietotnē

Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir viedtālruna darbības zonā. Pārliecinieties, ka esat pieslēgts internetam. Tas saīsina ierīces savienošanas laiku.


1. SOLIS - LEJUPIELĀDĒT ENGO SMART LIETOTNI

Lejupielādējiet lietotni ENGO Smart no Google Play vai Apple App Store un instalējiet to savā viedtālrunī.




2. SOLIS - JAUNĀ KONTA REĢISTRĒŠANA


Lai reģistrētu jaunu kontu, izpildiet tālāk norādītās darbības:




Noklikšķiniet uz „Reģistrēties” lai izveidotu jaunu kontu.



Ievadiet savu e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts verificācijas kods.



Ievadiet verificācijas kodu, kas saņemts e-pasta vēstulē. Atcerieties, ka jums ir tikai 60 sekundes, lai ievadītu kodu!



Pēc tam iestatiet pieteikšanās paroli.


3. SOLIS - SENSORA PIEVIENOŠANA ZigBee tīklam

Pēc lietojumprogrammas instalēšanas un konta izveides izpildiet tālāk norādītās darbības:

1




2




Pārliecinieties, ka Engo Smart lietotnei ir pievienoti ZigBee vārti. Nospiediet un turiet savienošanas pogu ar pievienoto adatu aptuveni 3 sekundes, līdz sāk mirgot zaļā LED. Sensors pāries pāra režīmā.

3




Ievadiet vārteju interfeisu.

4




In „Zigbee ierīču saraksts” izvēlieties „Pievienot ierīces”.

5



Pagaidiet, līdz lietojumprogramma atrod un noklikšķiniet uz „Gatavs”.

6



Sensors ir uzstādīts un tiek parādīta galvenā saskarne.

Rūpnīcas atiestatīšana

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, nospiediet un turiet savienošanas pogu ar pievienoto adatu aptuveni 5 sekundes, līdz sāk mirgot zaļā LED diode. Ierīce tiks izņemta no ZigBee tīkla un vārtejas atmiņas. Varat to atkal pievienot (skatīt 3. KĀRTU - SENSORA PIEVIENOŠANA ZigBee tīklam).

