

CHNT**NB1L**

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instructions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instrucţiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta ' muntagġ
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcijas
Montavimo instrukcijos



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatust: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехническо

Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement

Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos eletricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATENȚIONARE: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door elektriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriciști biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektriķiem, tikai

Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

NB1L

Residual Current Operated Circuit Breaker With Over-current protection

Ligipinge piirik ülekoormuse kaitsega

Миниатюрен автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита - комбиниран

Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym

FI -LS Kombination

Автоматы дифференциальные

Disjoncteur circuit fonctionné au courant résidu avec protection surchargé

Vikavirtasuojakytkinyhdistelmä

Inerruptor diferenciado eletrónico(sem proteção contra sobrecorrente)

Jordfeilautomat

Proudový chránič s nadproudovou ochranou

Interruttore magnetotermico differenziale

Interruptores diferenciales electrónicos(sin

Protección contra sobrecorrientes)

Залишковий поточного Operated автоматичнийвимикач з перевантаження по струмузахисту

Kaçak Akım Koruma Anahtarlı Otomat

Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου

Protectie curent operat întrerupător de Circuit cu supra-curent rezidual

Personskyddsautomat / Jordfelsautomat

Resterende huidige geëxploiteerd vermogenschakelaar met overmatige huidigebescherming


Kombirelæ

Għall-protezzjoni residwa kurrenti operat Circuit Breaker mal-kurrent żejjed

Maradék jelenlegi üzemeltetett Circuit Breaker a túlzott földelés

Strāvas noplūdes relejs ar pārslodzes aizsardzību

Srovės nuotekio relė su automatinio jungklio funkcija



1

Installation
Paigaldamine
Инсталиране
Instalacja
Installation
Установка


Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione

Instalación
Установка
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera


Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalēt
İdiegti

1

(mm)




2




Red	Rouge	Rojo	Rood	Green	Vert	Verde	Groen
Punane	Punainen	Червоный	Rød	Roheline	Vihreä	Зелений	Grøn
Червен	Vermelho	Kırmızı	Ahmar	Зелен	Verde	Yeşil	Hodor
Czerwony	Rød	Kókkivo	Piros	Zielony	Grønn	Πράσινο	Zöld
Rot	Červené	Roşu	Sarkans	Grün	Zelená	Verde	Zaļš
Красный	Rosso	Röd	Raudona	Зеленый	Verde	Grön	Žalias


3






TH35-7.5 DIN Rail



4



In (A)	S(Cu) mm ²
1~6	1.0
10, 13	1.5
16, 20	2.5
25	4



Test regularly

Kontrollige regulaarselt

Редовно изпитване

Regulärne badania

Regelmäßiger Test

Периодический тест

Test périodique

Testaa säännöllisesti

Teste regular

Test regelmessig

Pravidelný test

Test regolare

Ensayo periódico

Перевірити регулярно

Düzenli sinama

Δοκιμή τακτικά

Teste regulate

Regelbunden provning

Regelmäßig testen

Test regelmæssigt

Íttestja reglament

Rendszeres vizsgálat

Regulāri pārbaudīt

Reguliarus testas

Zhejiang Chint Electrical Co., Ltd.

NB1L

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: <http://en.chint.com>

