

Airfi App

Funkcijas



Prombūtnes / mājas režīms

Prombūtnes režīms - Aktivizē, kad dodies prom - Samazina ventilācijas ātrumu līdz minimumam

Mājas režīms - Atjauno iepriekš iestatīto ventilācijas ātrumu



Nedēļas grafiks

- Var iestatīt 3 dažādas taimeru programmas
- Aktivizē tās izvēlnē katram grafikam
- Īsceļš sākuma ekrānā palaiž izvēlēto grafiku



Pirts funkcija ●

- Paaugstinoties mitruma līmenim, automātiski palielina ventilāciju
- "Pirts" režīms izslēdz mitruma sensoru uz noteiktu laiku
- Pēc režīma beigām sensors atjaunojas



Kamīna funkcija ●

- Izveido pārspiedienu telpā
- Atvieglo kamīna iedegšanu

Iestatāms: - Darbības ilgums - Pārspiediena līmenis


- Pēc režīma beigām sistēma atgriežas normālā darbībā



Paziņojumi

Ekrāna apakšējā daļa rāda:

- darbības laikus
- sistēmas novirzes



Ventilatora ātrums

- Regulē ventilāciju ar + / – pogām
- Oranžā josla rāda gaisa plūsmas līmeni

Pastiprinājums

- Īslaicīgi palielina jaudu
- Regulē ar + / – pogām

Iestatāms: Darbības ilgums



Ierīces maiņa

- Izvēlies kontrolējamo ierīci
- Nepieciešams sērijas numurs (uz ierīces uzlīmes)

- Papildu funkcija. Šo pogu var noņemt no iestatījumiem, ja šīs funkcijas nav nepieciešamas.


Airfi App

Lietotnes uzstādīšana




- 1 Atver ierīci.** Noņem priekšējo vāku. Atskrūvē skrūves. Noņem pārsegu.
- 2 Pievieno tīklu.** Pārliecinies, vai kabelis savienots ar mājas tīklu. Ja nav: izslēdz ierīci. pievieno kabeli maršrutētājam
- 3 Restartē.** Ieslēdz ierīci. Atver Airfi lietotni. Pārliecinies, vai telefons ir tajā pašā tīklā

Savienošana ar ventilācijas iekārtu

- 4 Atrodi S/N un PID**
Uz uzlīmes ierīces iekšpusē. Nepieciešams uzstādīšanai.



- 5 Izvēlies ierīci**
Pārbaudi pēc sērijas numura
- 6 Levadi PID kodu**
Levadi 6 simbolu kodu. Spied "Connect"
- 7 Gatavs!**
Lietotne ir savienota. Instrukcija pieejama otrā pusē



Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Somija

+358 (0)2 430 3300
www.airfi.eu
info@airfi.fi