

Dual Meter (toissijaiselle invertterille)

Dual Meter -ratkaisu mahdollistaa ulkoisten (kolmannen osapuolen) aurinkoinvertterien tuotantodatan integroinnin Solis Cloud -valvontaalustaan. Tämä ratkaisu on suunniteltu asennuspaikkoihin, joissa käytetään useita invertterimerkkeitä, ja tarjoaa standardoidun tavan valvoa myös ei-Solis-inverttereita.

Mittari 1 (verkon liityntäpiste)

1. Kytkeyty verkkoyhtiön mittarin eteen **mittaamaan talon kulutusta**.
2. Mittaa tuonti/vienti verkosta ja sieltä pois.
3. Osoite: **001**

Mittari 2 (PV-invertteri)

4. Yhdistyy **ulkoisen aurinkoinvertterin** ja **jakelukeskuksen** välillä.
5. Mittaa kolmannen **osapuolen invertterien** kokonaisaurinkovirran tehoa.
6. Osoite: **002 Viestintä:**
7. Molemmat mittarit kommunikoivat **RS485** :n kautta Solis-Hybriden kanssa.
8. Varmista, että kaapelit ovat oikein polarisoitu (A/B).
9. Molemmat mittarit tulisi osoittaa oikein (001 ja 002) viestintäristiriitojen välttämiseksi.

Datalogger:

10. Datalogger kerää tietoa molemmista mittareista.
11. Data siirretään **Solis Cloudiin** , jossa sekä verkko- että aurinkosähkötuotanto

