



Information

SV - Denna serviceinstruktion beskriver byte av insatsen i en gasseparator. Se installatörshandboken för värmepumpen för information om hur kondensorn töms på vatten och hur gasseparatorn monteras. Den demonteras i omvänd ordning.

EN - This service instruction describes the replacement of the insert in a gas separator. Refer to the installation manual for the heat pump for information on how to drain the condenser and how to install the gas separator. It is disassembled in reverse order.

DE - Diese Serviceanleitung beschreibt den Austausch des Einsatzes in einem Gasabscheider. Siehe die Installateurhandbuch für die Wärmepumpe für Informationen zum Entleeren des Kondensators und zur Montage des Gasabscheiders. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

FI - Tämä huolto-ohje kuvaa kaasuerottimen sisäosan vaihdon. Katso lämpöpumpun asentajan käsikirjasta ohjeet lauhduttimen tyhjentämiseen ja kaasuerottimen asentamiseen. Irrotus tehdään käänteisessä järjestyksessä.

Removal / Demontering**CAUTION!**

Varmt vatten kan förekomma!

There may be some hot water!

Vorsicht vor heißem Wasser!

Putkesta saattaa valua kuumaa vettä!

Installation / Montering