

UPOVIESER ALIPAINVENTTIILIN HUOLTO-OHJE

- Kierrä hattu irti ja poista tiiviste hatun sisältä
- Puhdista tiiviste tai vaihda uuteen tarvittaessa
- Puhdista myös muut osat hyvin
- Kokoa laittamalla tiiviste hatun sisään ja kierrä hattu takaisin runkoon kiinni

