

DSC Power PC1616 Turvapaketti

Kytkennät

- ✓ GS2060 kortin vasemman puoleisiin PWR+ /GND- liittimiin DSC:n keskuskortin BELL+ ja AUX – liittimistä.
- ✓ GS2060 yhdyskaapeli kytketään keskuskortin PC-link liittimeen.
- ✓ **HUOM: Yhdyskaapeli tulee kytkeä ristiin.**
- ✓ SIM-kortilta PIN koodi kysely pois

PTK5507 näppäimistön ohjelmointi

Näppäimistön kielenvaihto; Valinnat – Näp.asetukset – Kieli -
Kello ja päivämäärä; Valinnat – käyttäjätoiminnot – 1234 –
Silmukatekstit; Valinnat – Asentajavalikko – 5555 – Tekstien ohjelmointi – Silmukat -
Silmukka 01 = Z1 Magneettikytkin
Silmukka 02 = Z2 Liikeilmaisain
Silmukka 03 = Z3 Varalla
Silmukka 04 = Z4 Kosteusilmaisain
Silmukka 05 = Z5 Savuilmaisain
Silmukka 06 = Z6 Keskuksen kansikytkin

DSC keskuksen ohjelmointisektorit

[001] 01, 05, 03, 19, 08, 11, 00 Silmukkatyypit
[005][01] 030, 030, 060 Viiveajat
[015] 1**4**** Puh.linjan valvonta poiskäytöstä, (7- OFF)
[301] DCAAFFFFF... 1. virtuaali IP vastaanotin
[310] 1234FF Asiakastunnus
[350] 04 04 SIA formaatti
[351] 1***** Hälytystietojen raportointi
[376] 1***** Kytkennäätietojen raportointi
[382] ****5*** GPRS käytössä

Poistu ohjelmointitilasta ##

GPRS-lähettimien ohjelmointisektorit sms-käyttöön, [*][8] 5555 [851]

kts. tarvittaessa lisää GS2060 ohjeesta

[009]	09	Kielikoodi Suomi
[021]	1234FF	Asiakastunnus
[201]	00 00 00 12 34	Asiakastunnus
[311]	E35840123456	1. sms-puh.nro esim. E35840123456, näppäile *5*358...
[312]	E35840123456	2. sms-puh.nro esim. E35840123456, näppäile *5*358...
[313]	E35840123456	3. sms-puh.nro esim. E35840123456, näppäile *5*358...
jne. [318] asti.		
[203]	127 000 000 002	”Virtuaali IP”
[401]	Z1 Magneettikytkin	Silmukkanimet...
[402]	Z2 Liikeilmaisain	
[403]	Z3 Vara	
[404]	Z4 Kosteusilmaisain	
[405]	Z5 Savuilmaisain	
[406]	Z6 Keskuksen kansikytkin	
[999]	55 # #	Uudelleenkäyn. pitää tehdä aina GS2060 ohjelmoinnin lopuksi