







**onninen**

# UNDERSKÅP 40 / ALLASKAAPPI 40







ANVÄND EN TRÅKLOTS PÅ UNDERSIDAN VID BORRING FÖR ATT UNDVIKA SPRICKOR I YTSKIKTET



OBS :  
DÖRREN KAN INTE SPEGELVÄNDAS EFTER BORRING I LUCKAN



BESLAGEN KAN INTE AVMONTERAS EFTER MONTAGE I SKÅPSIDAN






ÄNDRA HÄNGNING AV LUCKA - HÖGER TILL VÄNSTER


1








2




3







1










2



3


SKRUVAS MOT VÄGG







ÄNDRA HÄNGNING AV LUCKA - HÖGER TILL VÄNSTER

1




2



N



3



4

