






Installation manual | Asennusohje | Monteringsanvisning

ALR516 Main cabinet | Allaskaappi | Badrumsskåp kombination605X465X440

OPAL[®]




A1		X4
----	--	----








Included screws are suitable only for concrete wall installation. In other cases, installation according to wall material.



Pakkauksessa olevat kiinnikkeet soveltuvat ainoastaan betoni- tai kiviseinäasennukseen. Muissa seinämateriaaleissa kiinnitys seinätyypin muikaisesti.


Medföljande skruvar är endast lämpliga för betongvägg. Vid annat väggmaterial, välj lämplig infästning.











The drawer can be removed during the installation.
Vetolaatikko voidaan irroittaa asennuksen ajaksi.
Lådan kan tas bort vid montering.

