

KUIVAKÄYMÄLÄKALUSTE KK-3

- Hinnaltaan edullinen
- suoraan varastosta
- pieni, helppo liikutella ja varastoida
- kotimainen
- tuote kestää ja on hygieninen ankarissakin käyttö- ja varastointiolosuhteissa, vaihtelevien kosteus- ja lämpötilojen vallitessa.

Rakenne ja materiaalit

Kuivakäymäläkalusteen ja sen varusteiden valmistuksessa on käytetty seuraavia materiaaleja:

- astiaosa ja kansi istuinosaan HD- polyeteeniä
- muovipussit (16) kpl LD- polyeteeniä.

Mitat

Kalusteen tilavuus on 30 L ja paino 5 kg.

Suojaan tarvitaan yksi kaluste jokaista varsinaisen suoja-tilan alkavaa 20 m² kohden.

Toimitussisältö ja pakkaukset

Vakioitoimuspakkaus sisältää astiaosan, istuinosaan, kannen sekä 16 kpl muovipusseja.

Kalusteet toimitetaan kolmen tai viiden kappaleen vakioitoimuspakkauksina muovipussiin pakattuina (420mm x 420mm x 725 mm) suojakohtaisen tarpeen mukaan. Pakkaukset voidaan jakaa myös yksin kappalein toimitettavaksi. Varastointitilan tarve on 0,2 m² pakkausta kohden.

Asennus ja käyttö

1. Aseta kuivakäymälä kalusteet niille suojassa varatuille paikoille.
2. Sijoita niihin muovipussit kääntämällä pussin reunat kalusteen reunojen yli.
3. Aseta kansi/ istuinosa paikoilleen.
4. Pussin täytyttyä sido sen suu ja siirrä pussi tarkoituksenmukaisiin tiloihin ja vaihda uusi pussi tilalle.
5. Kalusteen istuinosaan puhdistukseen voidaan käyttää kaikkia tavanomaisia puhdistusaineita.

Laadunvarmistus

Kuivakäymäläkaluste täyttää 1.7.2011 voimaan tulleen sisäasianministeriön asetuksen nro 409/2011 vaatimukset.



Pidätämme oikeuden muutoksiin. M00128