



1018505662 / 2010

1. Algemeen

Deze handleiding is geldig voor Flexofit waterslagdempers.

Toepassing

- Flexofit waterslagdempers zijn bedoeld voor gebruik in koudwaterleidingen van sanitaire installaties (KWA-richtlijn: Tmax. 30 °C).
- Min./max. toelatbare temperatuur op het membraan is +4 °C / 90 °C.
- Max. werkdruk: 10 bar.
- Max. schockdruk: 15 bar.

Veiligheid

- !** De Flexofit wordt met voordruk geleverd: beschadiging kan ernstige schade en verwonding veroorzaken.

2. Installatie

- !** De volgende punten zijn van belang om de goede werking van de Flexofit waterslagdempfer te verzekeren.

- Houdt u zich aan de lokale regelgeving en richtlijnen.
- Installeer bij een waterdruk boven 6 bar een drukreduceerventiel na de watermeter.
- Zorg voor een geringe watersnelheid in het systeem door een juiste leidingdiameter te kiezen.
- Voer de installatie uit op een drukloos systeem.
- Monteer de Flexofit waterslagdempfer zo dicht mogelijk bij de veroorzaaker van waterslag (fig. 1).
- Monteer de Flexofit waterslagdempfer in een 1/2" binnendraad (A), bijvoorbeeld in een T-stuk (fig. 2).
- Gebruik afdichttape (B) (gebruik geen hennep!) op de aansluiting van de Flexofit waterslagdempfer (fig. 2).
- Gebruik voor montage de daarvoor bestemde sleutelvlakken (C) (fig. 2).
- Voor montage tussen was- en afwasmachinekraan en slang kan gebruik gemaakt worden van het speciale Flexofit T-stuk (D), artikelnummer: 24985 (fig. 3).

Let op!

- !** Onder de zwarte dop zit het gasventiel (E). Dit nooit indrukken. Hierdoor verliest de demper zijn dempend vermogen (fig. 4).

3. Demonteren

- Maak het systeem drukloos.
- Verwijder de Flexofit waterslagdempfer.

Milieu

Houdt u zich aan de lokale regelgeving bij het afvoeren van de Flexofit waterslagdempfer.

Selectietabel

Onderstaande tabel geeft aan tot welke werkdruk een Flexofit gebruikt kan worden bij een bepaalde pijp met een bepaalde lengte. Bij hogere drukken moet u twee Flexofits monteren. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op een watersnelheid van 3 m/s en een maximale schockdruk van 10 bar.

Selectietabel / Auswahltafel

Systeemdruk in bar / Betriebsdruck der Anlage in bar

1. Allgemeines

Diese Anleitung gilt für Flexofit Wasserschlagdämpfer.

Einsatzbereich

- Flexofit Wasserschlagdämpfer sind für den Einsatz in sanitären Anlagen vorgesehen.
- Die niedrigst- bzw. höchstzulässige Temperatur an der Membran beträgt +4 °C bzw. 90 °C.
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar.
- Maximal zulässige Schließdruckspitze: 15 bar.

Sicherheit

- !** Der Flexofit ist mit Druck beaufschlagt: Eine Beschädigung des Flexofit kann zu ernsthaften System- oder Umweltschäden oder Verletzungen von Personen führen.

2. Einbau

- !** Durch die genaue Beachtung der nachstehenden Anweisungen ist sichergestellt, dass der Flexofit Wasserschlagdämpfer ordnungsgemäß funktioniert.

- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Richtlinien.
- Für die einwandfreie Funktion des Flexofits ist nach dem Wasserzähler ein Druckminderer vorzusehen.
- Begrenzen Sie die Fließgeschwindigkeit in der Anlage durch die Wahl des richtigen Rohrleitungs durchmessers.
- Die Anlage ist vor dem Einbau des Flexofit Wasserschlagdämpfers drucklos zu machen.
- Installieren Sie den Flexofit Wasserschlagdämpfer so nah wie möglich an der den Wasserdurchstoß erzeugenden Ursache (Abb. 1).
- Zur Montage des Flexofit Wasserschlagdämpfers wird ein 1/2"-Innengewinde, z.B. in ein T-Stück (A) (Abb. 2) benötigt.
- Verwenden Sie PTFE-Band (keinen Hanf!) zum Abdichten des Flexofit Wasserschlagdämpfers (B) (Abb. 2).
- Verwenden Sie für die Montage einen passenden Schraubenschlüssel (C) (Abb. 2).
- Ein spezielles Flexofit T-Stück (Artikelnummer 24985) ermöglicht die Montage des Wasserschlagdämpfers direkt zwischen Zapfstelle und dem Schlauch z.B. einer Wasch- oder Spülmaschine (D) (Abb. 3).

Hinweis:

- !** Das Gasventil (E) befindet sich unter der schwarzen Abdeckkappe. Drücken Sie nicht auf Stift im Gasventil, dadurch verliert der Wasserschlagdämpfer seine Dämpfungsfähigkeit (Abb. 4).

3. Ausbau

- Machen Sie das System drucklos.
- Bauen Sie den Flexofit Wasserschlagdämpfer aus.

Umweltschutz

Beachten Sie bei der Entsorgung des Flexofit Wasserschlagdämpfers die entsprechenden örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Auswahltafel

Die Tabelle unten zeigt den maximalen Betriebsdruck eines Flexofit für verschiedene Durchmesser und Längen der Rohrleitung. Bei höheren Drücken sind eventuell zwei Flexofits zu installieren. Die angegebenen Werte basieren auf einer Fließgeschwindigkeit von 3 m/s und einer maximalen Schließdruckspitze von 10 bar.

4

E

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251



1018505662 / 2010

1. Généralités

Ce manuel présente les amortisseurs de coups de bâlier Flexofit.

Application

- Les amortisseurs de coups de bâlier Flexofit sont conçus pour les installations sanitaires.
- La température minimum / maximum autorisée sur la membrane est +4 °C / 90 °C.
- Pression de service maximum: 10 bar.
- Pression de pointe maximum: 15 bar.

Sécurité

! Le Flexofit est pressurisé: un endommagement du Flexofit peut entraîner de sérieux dommages à l'installation/à l'environnement ou des blessures.

2. Installation

! Le respect des points ci-dessous garantit un fonctionnement correct de l'amortisseur de coups de bâlier Flexofit.

- Respecter la législation et les directives locales.
- Si la pression de l'eau dépasse 6 bar, monter un réducteur de pression en aval du compteur d'eau.
- Veiller à ce que la vitesse de l'eau dans l'installation soit limitée en sélectionnant le diamètre de conduite correct.
- Veiller à ce que l'installation soit dépressurisée avant de procéder au montage.
- Monter l'amortisseur de coups de bâlier Flexofit le plus près possible de l'appareil générant les coups de bâlier (fig. 1).
- Monter l'amortisseur de coups de bâlier Flexofit dans un filetage femelle 1/2" (A), par exemple dans un raccord en T (fig. 2).
- Appliquer du ruban PTFE (B) (ne pas utiliser de chanvre!) sur le filetage de l'amortisseur de coups de bâlier Flexofit (fig. 2).
- Pour le montage, utiliser les clés appropriées (C) (fig. 2).
- Un raccord en T Flexofit spécial (référence: 24985) peut être utilisé pour montage entre le robinet et le flexible d'un lave-linge/d'une machine à laver la vaisselle (D) (fig. 3).

Note:

! La valve d'azote (E) se trouve sous le capuchon noir. Ne pas enfoncez cette valve; cela fait perdre au Flexofit sa capacité d'amortissement (fig. 4).

3. Dépose

1. Dépressuriser l'installation.
2. Déposer l'amortisseur de coups de bâlier Flexofit.

Données environnementales

Respecter la législation et les règlements locaux en vigueur lors de la mise au rebut de l'amortisseur de coups de bâlier Flexofit.

Tableau de sélection

Le tableau ci-dessous indique la pression de service maximum du Flexofit pour une conduite déterminée d'une longueur déterminée. Pour des pressions supérieures, il peut être nécessaire de monter deux Flexofits. Les valeurs indiquées sont basées sur une vitesse de l'eau de 3 m/s et une pression de pointe maximum de 10 bar.

1. General

This manual applies to Flexofit water shock arrestors.

Application

- Flexofit water shock arrestors are intended for use in sanitary installations.
- Minimum / maximum permissible temperature on the diaphragm is +4 °C / 90 °C.
- Maximum operating pressure: 10 bar.
- Maximum intermittent pressure: 15 bar.

Safety

! The Flexofit is pressurized: damage to the Flexofit may lead to serious damage to the system/environment or personal injury.

2. Installation

! Following the points below will ensure that the Flexofit water shock arrestor works properly.

- Observe local legislation and guidelines.
- If the water pressure exceeds 6 bar, fit a pressure reducing valve after the water meter.
- Ensure that the water speed in the system is restricted by selecting the correct pipe diameter.
- Ensure that the system is pressure-free before starting installation.
- Install the Flexofit water shock arrestor as close as possible to the source of the water back-pressure (fig. 1).
- Install the Flexofit water shock arrestor in a 1/2" female thread (A), for example in a T-piece (fig. 2).
- Use PTFE tape (B) (do not use hemp!) on the Flexofit water shock arrestor thread (fig. 2).
- For installation, use the appropriate spanners (C) (fig. 2).
- A special Flexofit T-piece (article number: 24985) can be used for installation between a washing machine/dishwasher tap and hose (D) (fig. 3).

Note:

! The gas valve (E) is under the black cap. Do not press the black cap. This will cause the arrestor to lose its damping capacity (fig. 4).

3. Removal

1. De-pressurize the system.
2. Remove the Flexofit water shock arrestor.

Environmental considerations

Observe local legislation and regulations when disposing of the Flexofit water shock arrestor.

Selection table

The table below shows the maximum operating pressure for a Flexofit for a specific pipe of a specific length. At higher pressures, you may have to install two Flexofits. The values shown are based on a water speed of 3 m/s and a maximum intermittent pressure of 10 bar.

Tableau de sélection / Selection table

Pression du système en bars / System pressure in bar

2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0

Diamètre de la conduite Pipe diameter	Longueur max. de conduite jusqu'à ... mètres Max. pipe length up to ... metres	Nombre de Flexofits à monter Number of Flexofits to be installed								
		1	1	1	1	1	2	2	-	-
1/2" (15 mm)	15	1	1	1	1	1	2	2	-	-
	20	1	1	1	2	2	2	2	-	-
	30	1	1	2	2	2	2	-	-	-
3/4" (22 mm)	7,5	1	1	1	1	1	2	2	-	-
	15	1	1	2	2	2	2	-	-	-
	20	2	2	2	2	-	-	-	-	-
1" (28 mm)	7,5	1	1	1	1	2	2	2	-	-
	15	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4" (35 mm)	7,5	2	2	2	2	2	-	-	-	-