















ACO203XL / ACO203XL BT

DE	Betriebsanleitung
EN	Operating Manual
FR	Manuel d'utilisation
IT	Manuale d'istruzioni
ES	Instrucciones de uso
NL	Handleiding
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
NO	Bruksanvisning
PT	Manual de instruções
DA	Betjeningsvejledning
EL	Οδηγίες λειτουργίας
RU	Инструкция по эксплуатации
PL	Instrukcja obsługi
CS	Návod k obsluze
HU	Használati utasítás
RO	Instrucțiunile de funcționare
ET	Kasutusjuhhis
ZH	操作说明书
KO	사용 설명서





ACO203XL / ACO203XL BT

ET Eesti

ET

Originaal kasutusjuhendi tõlge**Sisukord**

1	Kasutusotstarve	205
2	Põhilised ohutusjuhised	205
3	Mõistete selgitus	207
4	Seadmel olevad sümbolid ja tüübisildi teave	207
5	Tarnekomplekt	208
6	Tehnilised andmed	209
7	Pressimisseadme lühikirjeldus	209
8	Kasutuselevõtt ja töörežiim	212
9	Puhastus, hooldus, remont	214
10	Utiliseerimine	215
11	Tagatise andmine ja garantii	215
12	Vastavusdeklaratsioonid	216

1 Kasutusotstarve

Pressimisseadmed on mõeldud eranditult ainult selliste presslõugade või vahelõugade ja presstropide kasutamiseks, mis on toodetud Novopress poolt või mis on kooskõlas süsteemi pakkujaga Novopress poolt sobivaks tunnistatud. Lähema teabe saamiseks palume pöörduda süsteemi pakkuja või Novopress poole.

Seadmeid, presslõugasid ja presstroppe kasutatakse eranditult ainult selliste torude ja liitmike pressimiseks, mille jaoks need vastavad presslõuad ja presstropid on ette nähtud.

Igasugune muu või sellest erinev kasutamine loetakse mittesihipäraseks.

Igasugused tööd selle tööriistaga, mis ei vasta sihipärasele kasutamisele, võivad kahjustada pressimisseadet, tarvikuid ja torusid. Tagajärjeks võivad olla lekked ja/või vigastused.

Kahjustuste eest

- mis on tekkinud ebasobivate või teiste tootjate presstööriistade kasutamise või
- mis on põhjustatud väljaspool ettenähtud kasutusala tehtud rakendustest

Novopress ei vastuta.

Kasutamine ettenähtud otstarbel hõlmab ka kasutusjuhendi järgimist, kontrolli- ja hooldustingimuste järgimist ning kõigi asjakohaste ohutuseeskirjade järgimist nende kehtivas versioonis.

2 Põhilised ohutusjuhised

Tekstilõikude märgistamisel kasutatakse järgnevaid piktogramme. Järgige neid juhiseid ja toimige sellistel juhtudel eriti ettevaatlikult. Andke kõik tööohutusjuhised teistele kasutajatele või erialapersonalile edasi!

**HOIATUS!**

See teave viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.

**ETTEVAATUST!**

See teave viitab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada väheseid või kergeid vigastusi ja/või materiaalseid kahjusid.

**Teave!**

See teave on otseselt seotud funktsiooni või tööjärgnevuse kirjeldusega.

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt!

Pöörake tähelepanu juuresolevatele ohutusjuhiste!

Järgige riigis kehtivaid ohutuseeskirju!

 	<p>HOIATUS!</p> <p>Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid!</p> <p>Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilööki, põlengut ja/või tõsiseid vigastusi.</p> <p>Seetõttu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Säilitage kõik ohutusjuhised ja juhendid edaspidiseks kasutamiseks.
	<p>HOIATUS!</p> <p>Vigastusohu väljapaiskuvate kildude korral</p> <p>Kulunud või kahjustatud presstööriistade ja pressimisseadmete ebaõige pealepaneku või kasutamise korral tekib väljapaiskuvate kildude tõttu vigastusohu.</p> <p>Seetõttu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presstööriistu ja pressimisseadmeid võib kasutada ainult oskustööline. – Tungivalt vajalik on järgida hooldusaegu ja hooldusintervalle. – Kontrollige iga kasutamise eel presstööriistu ja pressimisseadmeid pragude ja muude kulumismärkide suhtes. – Materjali pragude või muude kulumismärkidega presstööriistad ja pressimisseadmed tuleb kohe välja võtta ja mitte enam kasutada. – Kasutage ainult tehniliselt laitmatu seisukorras olevaid presstööriistu ja pressimisseadmeid. – Ärge kasutage presstööriista ja pressimisseadet pärast ebaõiget rakendamist ning laske need volitatud spetsialiseeritud töökojas üle kontrollida.
	<p>ETTEVAATUST!</p> <p>Presstööriista ja pressimisseadme kahjustused ja talitlushäired ebaõige käsitsemise korral.</p> <p>Seetõttu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ärge kasutage läbikulunud presstööriistu, vaid laske need kohe vahetada. – Transportimiseks ja ladustamiseks kasutage transpordikohvrit ning hoidke presstööriistu ja pressimisseadet kuivas kohas. – Laske kahjustused kohe volitatud spetsialiseeritud töökojas üle kontrollida. – Järgige kasutatavate puhastus- ja korrosioonikaitsevahendite ohutusjuhiseid.
	<p>Teave!</p> <p>Liitmike või torude töötlemis- ja paigaldusjuhised leiate süsteempakkuja dokumentatsioonist.</p>

3 Mõistete selgitus

V	volt
A	amper
Hz	herts
W	vatt
kW	kilovatt
g	gramm
kg	kilogramm
Dat	Valmistamise aasta


Ah	ampertund
db(A)	detsibell (helirõhk)
bar	baar
°C	Celsiuse kraad
kN	kilonjuuton
a.c. / ~	vahelduvpinge
d.c. / ≡	alalispinge
F	jõud

∅	läbimõõt
h	tund
min	minut
s	sekund
m/s ²	meeter/sekund ruudus (kiirendus)
No	number

4 Seadmel olevad sümbolid ja tüübisildi teave

Sümbol	Tähendus
	Hoiatus väljapaiskuvate kildude eest
	Hoiatusjuhised: Muljumisoht
	Hoolduse kleebis, märgitud järgmise hoolduse aeg.
	Kinnituspoltide kasutamine
	Lugege kasutusjuhendit

Tüübisildil olevad andmed



1	Tootja logo koos aadressiga
2	Lubatud katkematu tööaeg
3	Tootenumbr
4	Seerianumber
5	Valmistamise aasta: kk/aa

6	Energiatarve
7	Tootjariik
8	Lubatud pingevahemik voltides
9	Nimijõud
10	Seadme tüübinimetus

Tüübisildi võimalike piktogrammide selgitus

	Kanada ja USA tüübikinnitusmärk
	Kanada ja USA tüübikinnitusmärk
	Toodete registreerimine tolliliidu territooriumil
	Elektriseadmeid ei tohi utiliseerida koos olmejäätmetega. Lisateavet vt peatükist Utiliseerimine.

	Austraalia tüübikinnitusmärk
	CE-vastavusmärgis tooteohutuse tagamiseks Euroopas
	Briti tüübikinnitusmärk

5 Tarnekomplekt

Standardvarustuse tarnekomplekti kuuluvad:

ACO203XL / ACO203XL BT
Pressimisseade ja kasutusjuhend
Laadimisseade ja kasutusjuhend
Aku 18 V ---
Ohutusjuhised
ELi vastavusdeklaratsioon / UK vastavusdeklaratsioon
Transpordikohver

Muud tarvikud (nt presslõuad, vahelõuad, presstropid) on juurde lisatud valikseadmetena. Küsige komplekti teavet süsteemi pakkujalt

6 Tehnilised andmed

Seade:	ACO203XL / ACO203XL BT
Nimipinge/aku:	18 V --- (liitiumioonaku) / M18 (Milwaukee)
Energiatarve	450 W
Nimijõud:	32 kN
Kõrgus:	111 mm
Pikkus:	490 mm koos 2,0 Ah akuga 510 mm koos 5,0 Ah akuga
Laius:	80 mm
Netokaal:	3,8 kg (koos akuga)
Pressiala:	Plast: kuni \varnothing 110 mm Metall: kuni \varnothing 108 mm
Helivõimsuse tase max	89 db(A) ¹⁾
Helirõhu tase:	78 db(A) ¹⁾
Vibratsiooni väärtus:	<2,5 m/s ² ²⁾
Kaitse liik:	IP20
Temperatuurivahemik töötamisel:	-10 °C kuni +50 °C
Raadiotehnoloogia:	Bluetooth® 4.0 smart
Sagedusala:	2402,0 MHz kuni 2480,0 MHz
Max väljundvõimsus:	1,8 dBm

1) Mõõtemääramatus 3 db(A)

2)

Mõõtemääramatus 1,5 m/s²



Teave!

Kandke kuulmiskaitsevahendeid.

Määratud vibratsiooniemissiooni väärtus mõõdeti standardiseeritud katsemeetodi kohaselt ja seda saab kasutada teise seadmega võrdlemiseks.

Määratud vibratsiooniemissiooni väärtust saab kasutada ka seadmega kokkupuute eelhinnanguna.

Tähelepanu: Vibratsiooniemissiooni väärtus seadme tegeliku kasutamise ajal võib erineda nimetatud väärtusest, see sõltub seadme kasutusviisist. Sõltuvalt tegelikest kasutustingimustest (vahelduv töörežiim) võib osutuda vajalikuks määratleda ohutusmeetmed seadet kasutava tööliste kaitsmiseks.

Akulaadur

Teavet akulaaduri ja akude funktsiooni ja käsitsemise kohta leiate kaasasolevast akulaaduri kasutusjuhendist.

7 Pressimisseadme lühikirjeldus

7.1 Automaatne press (joonis 1)

Seade on varustatud automaatse pressiga. See tagab pidevalt täieliku pressimise. Pressi automaatika lülitub ohutuse põhjustel alles siis sisse, kui pressimine on alanud, st liitmike pressimise alguses.

Pärast automaatse pressi käivitamist kustub roheline LED (2) ja pressiprotsess käivitub automaatselt. Nüüd saab pressimise katkestada ainult vabastusnuppu (5) all hoides. Kui pressimine on lõppenud, lülitub mootor automaatselt välja ja roheline LED (2) süttib uuesti.

Kui käivitusnupp (1) vabastatakse enne automaatse pressi käivitumist, liigub pressimisseadme kolb oma algasendisse tagasi. Pressimist ei toimunud. Pressimisprotsessi peab uuesti käivitama.

7.2 Vabastusnupp (joonis 1)

Survetöötuse võib igal ajal katkestada vabastusnuppu (5) vajutades ja hoides. Kolb liigub sel juhul pressimisseadmes lähteolekusse tagasi.

7.3 Nihutatav sõrmekaitse (joonis 1)

Kuna pressilõuad on erineva pikkusega, siis on pressimisseadmel nihutatav sõrmekaitse (6). Kohe, kui sisestatakse lühemad pressilõuad, tuleb sõrmekaitset nii kaugele ette lükata, kuni see klõpsatab kinni.

7.4 Pööratav pea

Pressimisseade on varustatud pööratava peaga. Pea on pööratav 180°. Selle 180° piires on võimalik igasugune presspea asend. Presspea reguleerimine on võimalik ainult enne pressimist, pressimispead ei saa pressimise ajal pöörata.

7.5 Tagasikäigu piire (joonis 1)

Pressimisseade on tagasikäigupiire. Lühemate pressilõugade kasutamise korral säästab tagasikäigupiire aega.

Tagasikäigupiiret saab lukustuspoldiga (7) järgnevalt sisse või välja lülitada.

- Kui tagasikäigupiire on aktiveeritud, siis vajutage korraks stardinupule (1). Seejärel koheselt:
- Tõmmake lukustuspolt (7) välja ja pöörake 90°.
- Laske lukustuspoldil (7) soonde klõpsatada.

Kui tagasikäigupiire on aktiveeritud, siis vajutage korraks stardinupule (1). Nüüd saab lukustuspoldi välja tõmmata.

7.6 Raadioliides (ainult ACO203XL BT) (joonis 1)

Seadmel **ACO203XL BT** on olemas raadioliides, kui tal on selline tunnus:

- sinine LED (10)

Raadioliidese ja NovoCheck rakenduse abil saab **ACO203XL BT** ühendada mobiilse lõppseadmega nagu nt Smartphone, tahvelarvuti jm (Android, iOS). Lisateavet leiab aadressil www.novopress.de. Võimalik on kasutada järgnevaid funktsioone:

- pressimisseadme valimine
- pressimisseadme kontrollimine
- seadistuste tegemine
- ehitusraportite koostamine

Ühenduse loomiseks peab pressimisseade olema töövalmis ja NovoCheck rakendus lõppseadmesse installeeritud.

Nüüd saab pressimisseadme Novocheck rakendusega ühendada. (Sellekohast teavet leiab aadressil www.novopress.de)

Raadioliidese eduka ühendamise korral põleb sinine LED (10).

Sinine LED (10) kustub, kui enne esimest survetöötust ei toimunud ühtki ühendust. Uus ühendamine on võimalik alles pärast pressimisseadme väljalülitamist. Selleks tuleb võib-olla aku välja tõmmata.

Kui ühenduse loomine ei ole vajalik, vajutage uuesti stardinuppu (1) ja viige läbi survetöötus.

7.7 Aku

	Teave! Akud ei ole tootja poolt laetud. Seetõttu: – Laadige akud enne esimest kasutuselevõttu.
---	--

	Teave! Akude laadimise ja säilitamise temperatuurid on piiritletud. Seetõttu: – Järgige rangelt akulaaduri kasutusjuhendit!
---	---

Aku mahavõtmine (joonis 2)

Vajutage mõlemad vabastusnupud (A) sisse (1) ja tõmmake aku siis välja (2).

Aku pealepanek (joonis 3)

Lükake aku seadmesse, nagu joonisel kujutatud, kuni aku oma kohale fikseerub.

Aku oleku näit (joonis 2)

Nupu (B) vajutamisel kuvatakse aku laadimisolek. Põlevate LEDide arv näitab ära laadimisoleku. Üks vilkuv LED näitab max olekureserviiks 10 %. Seda akut tuleb varsti laadida.

Kui aku on laadimisoleku kontrollimise ajal pressimisseadmes, peab viimasest pressimisest olema möödas vähemalt 1 minut. Vastasel korral on näit ebatäpne.

	Teave! Pressimisseadet ACO203XL / ACO203XL BT võib kasutada ainult 18 V Li-ionakuga. 18 V akut võib kasutada ainult selleks sobivates pressimisseadmetes.
---	---

Pressimisseadme toimimine tühjenenud aku korral:

Survetöötuse alguses kontrollitakse, kas aku laetus on survetöötuse lõpetamiseks piisav. Kui ei ole, siis seade ei käivitu. Roheline LED (2) vilgub.

Kui roheline LED (2) vilgub pärast survetöötust, on see protsess veel korralikult lõpetatud. Enne järgmist survetöötust tuleb aku uuesti laadida.

7.8 Energiasäästurežiim

Kui pressimisseadet rohkem ei kasutata, lülitub seade välja. Ükski LED enam ei põle. Pressimisseadme aktiveerimiseks vajutage lühidalt stardinuppu (1).

8 Kasutuselevõtt ja töörežiim

8.1 ACO203XL/ACO203XL BT ettevalmistamine

	<p>ETTEVAATUST! Sõrmede muljumisoht, kui seade töötab ilma presslõuata/vahelõuata. (joonis 4)</p> <p>Kui presslõuga/vahelõuga pole sees, võib sõrmi ohualas hoida. Seadme käivitamisel tekib sõrmedele muljumisoht.</p> <p>Seetõttu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ärge kasutage seadet ilma pressimislõuata. – Ärge hoidke sõrmi ohupiirkonnas.
	<p>ETTEVAATUST! Sõrmede muljumise oht seadme kasutamisel, kui sõrmekaitse (joonis 8) on valesti lukustatud</p> <p>Kui sõrmekaitse ei ole lühemaid pressilõugasid kasutades ette lükatud, siis võivad sõrmed sattuda ohupiirkonda. Seadme käivitamisel tekib sõrmedele muljumisoht.</p> <p>Seetõttu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ärge kasutage lühemate pressilõugadega seadet, kui sõrmekaitse ei ole ette lükatud (joonis 9). – Ärge hoidke sõrmi ohupiirkonnas.
	<p>ETTEVAATUST! Seadme kahjustamise oht kinnituspoltide (8) ebatäieliku kinnitamise korral. (joonis 5 kuni 7)</p> <p>Kui kinnituspoldid (8) ei ole täielikult sisestatud ja kinnitatud, siis võib silinder survetöötuse ajal rebeneda.</p> <p>Seetõttu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lükake kinnituspoldid (8) kuni piirdeni sisse ja pöörake 180° tahapoole.
	<p>Teave! Pressimisseade ei sobi püsirežiimil töötamiseks. Pärast 30 minutit katkematut töörežiimi tuleb teha lühike vähemalt 15 minutiline paus, et seade saaks jahtuda.</p>

- Asetage presslõug/vahelõug pressimisseadmesse, nagu kujutatud joonistel 5 kuni 7 ja lukustage.

8.2 LED-näidu tähendus

LED-näit	Olek või põhjus	Meetmed
Kõik LEDid on väljas.	Seade on välja lülitatud	Vajutage lühidalt stardinuppu (1) (vt peatükki 7.8).
Roheline LED (2) põleb.	Töövalmis olek	
Roheline LED (2) väljas (kui survetöötlus on pooleli).	Pressimisautomaatika on sees; seade lõpetab pressimisprotsessi automaatselt.	
Roheline LED (2) vilgub.	Aku laetus ei ole piisav!	Laadige aku või vahetage välja.
Sinine LED (10) vilgub.	Pressimisseade on ühendusvalmis.	Pressimisseadme saab NovoCheck rakendusega ühendada.
Sinine LED (10) põleb.	Seade on NovoCheck rakendusega ühendatud	
Punane LED (3) vilgub.	Seade asub väljaspool temperatuurivahemikku	Seade töötab ainult temperatuurivahemikus -10 kuni +50 °C. Kui punane LED vilgub, tuleb seade viia soojemasse/külmemasse keskkonda. Seadet võib soojendada ja töötemperatuurile viia tühiliikumiste abil. Kui seade on liiga soe, tuleb seda jahutada pausi pidades.
Punane LED (3) põleb.	Seadme viga	Vajutage stardinuppu (1). Kui sellest pole abi, on pressimisseade defektne. Saatke seade spetsialiseeritud töökotta. JUHIS! Võimalik, et survetöötlus ei ole täielikult lõppenud, kontrollige ja vajaduse korral korrake.
Punane (3) ja roheline (2) LED vilguvad vahelduvalt.	Hooldusintervall on täitunud.	Andke pressimisseade hooldusse.

8.3 Survetöötlus



ETTEVAATUST!

Muljumisoht!

Sõrmede ja käte muljumisoht.

Seetõttu:

- Pressimise ajal ärge hoidke ühtki kehaosa ega võõrosapressimisliõugade vahel.
- Ärge hoidke pressimise ajal lõuahoobadest kätega kinni.

	<p>ETTEVAATUST! Ärge pange sõrmi ohupiirkonda, kui presslõug/vahelõug pole sisse pandud. (joonis 4) Sõrmed võivad muljuda saada. Seetõttu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ärge kasutage seadet ilma pressimisloüata – Ärge hoidke sõrmi ohupiirkonnas.
---	---

	<p>Teave! Järgige kindlasti pressimistöriistade käsitlemisjuhust!</p>
---	---

1. Kontrollige, kas pressliitmiku nimiläbimõõt langeb ühte pressloüa/presstropi nimiläbimõõduga.
2. Järgige pressloüa/presstropi kinnitamisel süsteemi tootja juhiseid. (joonis 10)
Presstropi kasutamisel: asetage vahelõug presstropi peale vastavalt presstropi tootja juhistele.

	<p>Teave! Survetöötuse lõpetamise järel jälgige, et pressloüad oleksid täielikult suletud. (joonis 11)</p>
---	---

	<p>Teave! Pärast pressimise lõpetamist veenduge, et presstropi segmentide vahel ei oleks tühikuid.</p>
---	---

	<p>Teave! (ainult ACO203XL BT koos raadioliidesega) Kui pressimiseseade on välja lülitatud, siis vajutage selle aktiveerimiseks lühidalt stardinuppu (1). Survetöötuse alustamiseks vajutage stardinuppu veel kord.</p>
--	--

3. Alustamiseks vajutage stardinuppu.
4. Kui survetöötus on lõppenud:
 - Presstropi kasutamisel: esmalt vabastage vahelõug presstropi küljest ja seejärel
 - Vabastage presslõug/presstropp liitmiku küljest (joonis 12).

9 Puhastus, hooldus, remont

	<p>ETTEVAATUST! Vigastusoht puhastamisel või parandamisel lüliti juhusliku vajutamise korral. Seetõttu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Enne puhastus-, hooldus- või remonditöid pidage silmas ohutusjuhiseid ja tõmmake alati aku välja.
---	---

Teeninduse aadressid

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Welserstr. 7
41468 Neuss
Saksamaa

Volitatud spetsialiseeritud töökodade aadresse küsige firmalt Novopress või minge aadressile www.novopress.de.

Hooldusintervallid

Hooldus- ja remonditöid võivad teha ainult Novopress või NOVOPRESSi poolt volitatud spetsialiseeritud töökojad.



Teave!

Pressimisseadmele märgitakse järgmise hoolduse aeg.

Seda hooldust tuleb läbi viia vähemalt iga 2 aasta järel või hiljemalt siis, kui LED-näit annab vastava signaali (vt peatükk 8.2 LED-näidu tähendus).

Regulaarselt (enne kasutamist, tööpäeva algul) või määrdumise korral (joonis 13 +14)

kontrollige väliselt nähtavaid kahjustusi, materjali pragusid ja muid kulumismärke. Puuduste korral ärge seadet enam kasutage, vaid laske remontida.

Iga poole aasta järel

laske seade kvalifitseeritud elektrikul või Novopressi spetsialiseeritud töökojas üle kontrollida.

Igal aastal 1-aastase järelgarantii saamiseks (vt 11 Tagatise andmine ja garantii)

Laske pressimisseadet kontrollida ja hooldada Novopressis või Novopressi spetsialiseeritud töökojas.

10 Utiliseerimine



ETTEVAATUST!

Oht põhjaveele

Seade sisaldab hüdraulikaõli.

Hüdraulikaõlid on põhjaveele ohtlikud. Nende kontrollimatu väljalaskmine ja asjatundmatu utiliseerimine on karistatav.

Seetõttu:

- Utiliseerige seade keskkonnateadlikult.

Akude ja akulaaduri utiliseerimisel tuleb järgida kaasasolevas akulaaduri kasutusjuhendis toodud juhiseid.



Seadet ei tohi utiliseerida koos jääkjätmetega.

Novopress soovib lasta utiliseerida volitatud spetsialiseeritud ettevõttes.

Teise võimalusena võib vana seadme tagastada asjatundlikuks kõrvaldamiseks otse Novopressile (või spetsialiseeritud töökotta).

Järgige riigis kehtivaid spetsiifilisi utiliseerimismäärusi.

11 Tagatise andmine ja garantii

Ettevõtte Novopress annab oma pressimisseadmetele ja -tööriistadele täieliku ettenähtud 24-kuulise garantii. Garantiaeg algab alati seadme üleandmise hetkest ja kahtluse korral tuleb see tõendada ostudokumentide alusel.

Garantiiperioodi jooksul hõlmab garantii nende tööriistade kõikide kahjustuste või defektide kõrvaldamist, mille põhjuseks on materjali- või tootmisdefektid.

Garantii alla ei kuulu:

- kahjud, mis tekivad asjatundmatu kasutamise või puuduliku hooldamise tõttu,
- kahjud, mis tekivad selliste toodete kasutamisel, mis ei ole Novopressi poolt nende pressimisseadmete jaoks lubatud,
- kahjud, mis tekivad ebasobivate torude või liitmike survetöötusel.

Kuluvosadele annab Novopress garantii ainult ettenähtud kasutusea jooksul.

Garantiinõuete korral tehtud tööde eest ei pea maksma. Küll aga peab kasutaja kandma kohale- ja tagasiveo kulud.

Kaebusi saab tunnustada vaid siis, kui seade saadetakse Novopressile või Novopressi spetsialiseeritud töökotta lahtivõtmata kujul.

Seadme remont või vahetus garantiilistel põhjustel ei too kaasa garantiiaja pikenemist. Remontimiseks või väljavahetamiseks saab kasutada ainult uusi osasid, mille funktsioon vastab vanade osade omale. Iga defektne ja seetõttu välja vahetatud osa on tootja omand.

Järelgarantii pärast ettenähtud garantiiperioodi lõppemist

Pärast ettenähtud garantiiperioodi lõppu tagame vabatahtlikult alljärgnevalt nimetatud järelgarantiid.

1-aastane järelgarantii uutele pressimisseadmetele, vahelõugadele ja presstropptidele

Novopress tagab üheaastase järelgarantii kõikidele uutele pressimisseadmetele, vahelõugadele ja presstropptidele, kui neid on hooldatud Novopressis või Novopressi volitatud spetsialiseeritud töökojas vähemalt iga 12 kuu järel. Hoolduse eest esitatakse arve. Kulude suurust küsige Novopressist või Novopressi poolt volitatud spetsialiseeritud töökojast.

3-aastane järelgarantii uutele presslõugadele

Novopress tagab kolmeaastase järelgarantii kõikidele uutele presslõugadele, vahetuslõugadele ja press-stantsidele, kui neid on hooldatud Novopressis või Novopressi poolt volitatud spetsialiseeritud töökojas vähemalt iga 12 kuu järel. Hoolduse eest esitatakse arve. Kulude suurust küsige Novopressist või Novopressi poolt volitatud spetsialiseeritud töökojast.

Remondigarantii

Kui remonditööd tehakse kohe pärast uue toote garantiiaja lõppemist, annab Novopress remonditöödele ja varuosadele järgmised garantiid:

- 6 kuud garantiid vahetatud varuosadele.
- 12 kuud garantiid vahetatud sõlmedele.
- 12 kuud garantiid vahetatud pressimisseadmetele.

12 Vastavusdeklaratsioonid

12.1 ELi vastavusdeklaratsioon

ELi vastavusdeklaratsiooni ning kohaldatavate direktiivide ja rakendatud standardite loetelu leiata EL-i vastavusdeklaratsiooni lisalehelt.

12.2 UK vastavusdeklaratsioon

UK vastavusdeklaratsiooni ning kohaldatavate direktiivide ja rakendatud standardite loetelu leiata ELi vastavusdeklaratsiooni lisalehelt.

novopress

GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG

Scharnhorststr. 1
41460 Neuss
Germany

Postfach 101163
41411 Neuss
Germany
Tel.: +49 (2131) 2880
Fax: +49 (2131) 28855
www.novopress.de
E-mail: info@novopress.de